

Hudobná súprava



Návod na použitie

ROZBAĽTE A OBJAVTE SVOJU SÚPRAVU

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či sú súčasťou súpravy nasledujúce položky (pozri obrázok):

1. Bubon
2. Pár maracas
3. Kastanety
4. Harmonika
5. Flétna (2 časti)
6. Trúbka
7. Paličky
8. Malá tamburína
9. Návod na použitie

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, drôty a štítky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti dieťaťa ich treba odstrániť.

Ak chcete vybrať všetky nástroje uložené v bubne, musíte odstrániť hornú časť bubna podľa nasledujúceho obrázka.

1. Položte prsty na boky veka bubna.
1. Otočte veko bubna v smere uvedenom na hornej strane veka.
2. Ak chcete nasadiť veko späť na bubon, uistite sa, že sú jamky umiestnené na zámkoch, a zatvorte veko tak, aby zapadlo na svoje miesto.



NAUČTE SA HRAŤ

Nižšie nájdete krátky návod, ako sa naučiť používať jednotlivé nástroje a hrať spolu so svojimi obľúbenými rytmami!

Bubon (1)

Ak chcete hrať na bubon, držte paličky (7) - v každej ruke jednu - a začnite do bubna udierať.

Maracas (2)

V každej ruke držte jednu maraku za rukoväť a robte rýchle pohyby v malých kruhoch.

Kastanety (3)

Ak chcete kastanetu správne používať, prestrčte palec cez slučku a položte na nástroj štyri prsty. Začnite s kastanetou a poklepávaním prstami vytvárajte tónový rytmus.

Harmonika (4)

Harmoniku držte otvormi smerom k sebe. Potom si harmoniku vložte do úst tak, aby horná pera spočívala na nástroji, a začnite fúkať do otvorov z jednej strany na druhú.

Flétna (5)

Najprv spojte hlavu a telo. Po zostavení držte flétnu rovno medzi rukami a fúkajte do náustka. Ak chcete vylúdiť rôzne zvuky, zakryte jeden alebo viac otvorov končekmi prstov.

Trúbka (6)

Trúbku držte v rukách valcovou časťou smerom nadol a otvormi ventilov smerom nahor. Fúkajte do náustka a zakrývajte otvory prstami, aby ste vytvorili rôzne zvuky.

Tamburína (8)

Ak chcete z malej tamburíny vylúdiť čo najlepší zvuk, držte ju v jednej ruke s prstami pod rámom nástroja a palcom na ruke.

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Snažte sa prístroje nevystavovať slnku ani iným zdrojom tepla. Na čistenie a utieranie prachu vnútri prístrojov použite prútik a k prútiku priložte tkaninu alebo suchú handričku.

POZNÁMKA: Návod na použitie si dobre uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Obal sa odporúča uschovať na ďalšie použitie.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo udusenía - malé časti. Dlhá šnúra - nebezpečenstvo uškrtienia.

VAROVANIE! Nepoužívajte v blízkosti uší! Nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu sluchu.

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

© LEXIBOOK®

V prípade popredajného servisu kontaktujte náš tím: www.lexibook.com

