

**LEXIBOOK**

# LAPTAB®

## Manual de instrucciones

### PRESENTACIÓN DE SU ORDENADOR PORTÁTIL

- Pantalla táctil
- Cámara frontal
- Altavoces
- Conector USB-C para carga
- Ranura USB
- Ranura para tarjetas SD/TF
- Salida de audio
- Ranura para tarjetas SD/TF
- Volante
- Volante a la página de inicio
- Botones de pantalla
- Buscar en Google
- Diminuir brillo
- Aumentar brillo
- Ajustes
- Captura de pantalla
- Borrar seleccionado
- Encendido/apagado, desbloqueo de pantalla
- Menú

**ADVERTENCIA:** Todos los materiales de embalaje como cinta adhesiva, láminas de plástico, cordones y etiquetas no forman parte de este producto y deben desecharse.

size: 115(w) x 180(h) mm  
format: accordian fold  
page: 12

### ENCENDIDO Y APAGADO DEL ORDENADOR PORTÁTIL

- Para encender el ordenador portátil, mantenga pulsado el botón "Encendido/Apagado" durante 3 segundos.
- Para apagar el ordenador portátil, mantenga pulsado el botón "Encendido/Apagado" durante 3 segundos. Seleccione "Apagar" y pulse "OK".
- Para poner el ordenador portátil en reposo, pulse brevemente el botón de encendido/apagado o el botón de bloqueo. Para salir del modo de espera, vuelva a pulsar brevemente el botón de encendido/apagado. Aparece un candado en la parte inferior de la pantalla, deslicelo hacia arriba para desbloquear el ordenador portátil.

**Nota:** Si el nivel de la batería es demasiado bajo, el portátil no se encenderá. Carguelo durante unos minutos y vuelva a intentarlo.

**En caso de funcionamiento defectuoso:** Para forzar el apagado del portátil, pulse el botón de "Encendido/Apagado" durante 8 segundos. Para reiniciar el portátil, pulse de nuevo el botón de "Encendido/Apagado" durante 3 segundos. Sus datos no se borrarán del ordenador portátil.

### CARGA DE SU ORDENADOR PORTÁTIL

Para cargar su ordenador portátil, tiene que enchufarlo a una toma de corriente. Conecte el cable USB-C al puerto USB-C del ordenador portátil, conecte el otro extremo al adaptador de corriente suministrado y, a continuación, enchufe el adaptador de corriente a una toma eléctrica.

**PRECAUCIÓN:** Es necesaria la ayuda de un adulto al enchufarlo, para evitar forzar y romper el conector USB-C. También recomendamos no utilizar el ordenador portátil mientras está cargando.

### INTERFACES

Este ordenador portátil ofrece dos interfaces:

- La interfaz Lexibook®, segura y fácil de usar, permite a los padres controlar el tiempo de uso del ordenador portátil y las aplicaciones disponibles para cada usuario.
- La interfaz Android™, para más libertad como en un dispositivo Android clásico. Esta es la interfaz que aparece en el primer encendido.

Antes de entregar el ordenador portátil a su hijo, asegúrese de que está en la interfaz Lexibook® pulsando el icono "Lexibook" de la pantalla de inicio.

### INSTALACIÓN DE LA INTERFAZ LEXIBOOK

**Nota:** antes de iniciar la instalación de la interfaz Lexibook, conectese a su cuenta de Google Play a través de la aplicación Play Store en el escritorio del ordenador. Esto le dará acceso completo a las aplicaciones disponibles en la interfaz Lexibook.

- Pulse "Empezar". Comenzará la instalación de la interfaz infantil. Las instrucciones para cada paso aparecerán en la pantalla. Pulse la fecha verde.

### INSTALACIÓN DE LA INTERFAZ ANDROID

- Seleccione el idioma deseado pulsando en la fecha pequeña. A continuación, pulse "Inicio".
- A continuación, el ordenador le pedirá que se conecte a la red Wi-Fi. Para facilitar el arranque del ordenador, pulse "Configurar en conexión" en la esquina inferior derecha. **Nota:** puede conectarse al Wi-Fi más tarde yendo a Ajustes.
- Pulse "ACTUALIZAR".
- Pulse "ABRIR".
- Las instrucciones para cada paso aparecen en la pantalla.
- Seleccione "Lexibook".
- Pulse "Autorizar el acceso a los datos de uso" y, a continuación, en el botón "Volver" situado en la parte inferior de la pantalla de los datos de uso.
- Seleccione "Lexibook" y pulse dos veces el botón "Volver" situado en la parte inferior de la pantalla.

**Su interfaz ya está instalada. Hay un tutorial disponible para ayudarle a saber como utilizarlo.**

### CONTROL PARENTAL

En la interfaz de Lexibook®, pulse en el candado e introduzca su contraseña parental.

**¿Ha olvidado su contraseña?**  
En la pantalla de la contraseña, pulse el icono de "Llave" y siga las instrucciones.

### GESTIÓN DE APLICACIONES

La gestión de aplicaciones permite a los padres gestionar el acceso a las aplicaciones de cada perfil. Seleccione "Gestión de aplicaciones".

- Seleccione o anule la selección de las normas de confidencialidad de Google y pulse "Aceptar".
- Pulse "Omitir de todos modos".
- Pulse "Continuar".
- Cambie la ciudad, la fecha y la hora, y pulse el botón "Siguiente".
- Seleccione "Empezar".
- Pulse "Omitir de todos modos".
- Pulse "Empezar".

**Su interfaz ya está instalada. ¡Puede utilizar el ordenador como de costumbre!**

### GESTIÓN DEL TIEMPO

La gestión del tiempo permite limitar el tiempo de acceso al ordenador portátil. Seleccione "Gestión del tiempo".

**PRECAUCIÓN:** Para garantizar que la gestión horaria funciona correctamente, no cambie los ajustes de fecha/hora cuando esté activado.

### APLICACIONES LEXIBOOK

Si no instaló las aplicaciones lúdicas y educativas Lexibook durante la instalación de la interfaz infantil, puede instalarlas pulsando sobre "Apps Lexibook".

Clasificar las solicitudes en las categorías deseadas.

- Conocimiento
- Juegos
- Internet/Multimedia
- Mis aplicaciones

Montar una pila sobre una aplicación para rastrearlo y, a continuación, arrastrarlo a la categoría que desee. Una vez categorizado, la aplicación adopta el color de la categoría asignada.

Para eliminar una aplicación de una categoría, arrástrela hasta el icono "Rescindir". El color rojo se activa.

**Nota:** La opción "Permitir al niño categorizar una aplicación tras su instalación" permite al usuario insertar una aplicación en una categoría y acceder a ella inmediatamente después de su instalación. Desactive esta opción si desea gestionar las aplicaciones manualmente.

### ACTIVAR Y DESACTIVAR WI-FI

Para acceder a los ajustes Wi-Fi, deslice el dedo de arriba a abajo. También puede acceder a ella pulsando con el ratón sobre el icono Wi-Fi de la parte superior derecha de la pantalla.

Deslice el interruptor hacia la derecha para activar Wi-Fi; el ordenador mostrará las redes inalámbricas disponibles. Elija una red para conectarse a Wi-Fi. Deslice el interruptor hacia la izquierda para desactivar el Wi-Fi.

**Nota:** Cuando el Wi-Fi está activado, el icono aparece en la parte superior derecha de la pantalla. Cuanto más lleno esté el cono, más potente será la señal Wi-Fi.

### QWANT JUNIOR

Para iniciar Qwant Junior, pulse el icono .

Así podrá disfrutar de una navegación segura, rápida y rica, digna de los mejores navegadores (favoritos, pestañas, etc.).

Cada día, la página de inicio de Qwant Junior ofrece una selección de los mejores contenidos divertidos y educativos.

Sobre todo, Qwant Junior proporciona un alto nivel de seguridad al eliminar resultados inadecuados, como los relacionados con violencia, pornografía, consumo de drogas, incitación al odio, etc.

Y gracias a un sistema de control que respeta la privacidad de los niños, Qwant Junior también evita que los pequeños accedan directamente a sitios dañinos identificados por Qwant Junior y su comunidad de profesionales de la educación.

Por ello, los resultados de Qwant Junior están especialmente adaptados para un nivel bajo o apagado antes de salir. Asegúrese de que comprende perfectamente las instrucciones antes de utilizarlo.

Por ello, los resultados de Qwant Junior están especialmente adaptados para que los niños descubran los mejores contenidos web para su edad.

### LAS APLICACIONES DEL ORDENADOR PORTÁTIL

¿Qué hace única a una LAPTAB®? ¡Contenido precargado para pasar horas de diversión, con contenido educativo para aprender mientras el niño se divierte!

#### SERVICIOS

	<b>Google Play</b> Google Play es entretenimiento sin límites. Reúne todo el entretenimiento que le gusta y le ayuda a explorar de nuevas formas, en cualquier momento y lugar. Hemos llevado la magia de Google a la música, las películas, la televisión, los libros, las revistas, las aplicaciones y los juegos, para que pueda sacar el máximo partido a sus contenidos cada día. <b>Nota:</b> es posible que todas las aplicaciones descargadas de Google Play no sean compatibles con el modo horizontal.
	<b>Qwant Junior</b> Qwant Junior, el buscador seguro para niños. Consulte la página 7 para obtener más detalles.
	<b>Mi agenda</b> ¡Organice fácilmente las clases, los deberes, los apuntes y otros eventos importantes!

Para acceder a las otras APP, toque la pantalla y deslice hacia arriba. Todos los iconos de las APP aparecerán en la pantalla. También puede hacer lo mismo con el ratón pulsando y deslizando hacia arriba.

### CONTENIDO EDUCATIVO

	<b>Power Academy</b> Accede a 500 lecciones interactivas y cuestionarios para enriquecer los conocimientos generales!
	<b>Mi Tractor</b> Accede a 500 lecciones interactivas y cuestionarios para enriquecer los conocimientos generales!
	<b>Aprendo (7-11 años)</b> Cuestionarios educativos sobre diversos temas: Mi biblioteca, Campaña de matemáticas, Aprendo inglés con canciones, Concurso de vacaciones y Juegos de lógica junior.
	<b>Aprendo (12-18 años)</b> Cuestionarios educativos sobre varios temas: Test de matemáticas, test de español, test de inglés, biblioteca de clásicos, juegos de lógica para expertos y test de arte.
	<b>READera</b> Accede a la biblioteca virtual con esta aplicación. 200 libros electrónicos ya disponibles en la tablet.

### ESPECIFICACIONES

<b>Pantalla</b>	Pantalla táctil capacitiva de 10,1 pulgadas (25,65 cm)
<b>Resolución de la pantalla</b>	HD 1280 x 800 pixels
<b>Sistema operativo</b>	Android™ 14
<b>Procesador</b>	Octa-core, A523
<b>Memoria RAM</b>	128 GB
<b>RAM-Speicher</b>	4 GB
<b>Wi-Fi</b>	802.11ax, frecuencia 2412MHz-2472MHz, 5150MHz - 5952MHz
<b>Bluetooth</b>	5.0, Frecuencia 2402-2480 MHz
<b>Potencia de transmisión</b>	Bluetooth: 6.15 dBm Wi-Fi: 16.98 dBm
<b>Audio</b>	Altavoz integrado
<b>Conexiones</b>	2 puertos USB A, 1 puerto USB-C, 1 lector de tarjetas TF, 1 toma de audio de 3,5 mm
<b>Batería</b>	Litio recargable 4000mAh, 3.8V
<b>Especificaciones del adaptador</b>	Entrada: AC 100-240V~ 50/60Hz, 0.35A Salida: 5.0V ⚡=2.0A Eficiencia activa media: 80.39% Eficiencia a baja carga: ~ Consumo en vacío: 0.00W Modelo: P501UAG3K000EU
<b>Autonomía</b>	Hasta 8 horas de uso continuo y 4 días en espera
<b>Cámara</b>	2 MP
<b>Dimensiones</b>	277,9 x 185 x 17,4 mm
<b>Peso</b>	1090 g

**Si desea leer el manual de instrucciones completo, consulte el siguiente enlace:**  
<https://www.lexibook.com/LT10ES>

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

**ADVERTENCIA:** ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE Y SE RECOMIENDA LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.

- Lea estas instrucciones.
- Conservar estas instrucciones.
- Siga todas las advertencias.
- Preste atención a todas las advertencias.
- No utilice este producto sobre sus rodillas durante más de 30 minutos sin tomar al menos un descanso de 5 minutos.
- No utilice este producto cerca del agua.
- Limpiar solo con un paño suave.
- No obstruya las aberturas de ventilación, instálole siguiendo las instrucciones.
- Para evitar el sobrecalentamiento, cuando el aparato esté enchufado o encendido, no lo deje en un espacio sin ventilación, como una bolsa.
- No coloque este aparato cerca de fuentes de calor como calefactores de zócalo, cocinas u otros aparatos (incluidos amplificadores).
- No intente cambiar la clavija del adaptador de red. Si no consigue insertarlo completamente en la toma de corriente, póngase en contacto con una electricidad para que sustituya la toma obsoleta.
- El cable de alimentación debe tenderse de forma que no pueda ser pisado o pellizcado, especialmente en los enchufes, tomas de corriente y el punto en el que salen del aparato.
- Utilice únicamente piezas de repuesto/accesorios especificados por el fabricante.
- Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a utilizarlo durante largos periodos de tiempo.
- Enrollar todas las tareas de mantenimiento a personal cualificado. El aparato deberá ser reparado si ha sufrido algún tipo de daño, como daños en el cable de alimentación o en el enchufe, si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, si ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, o si se ha caído.
- No sobrecargue la toma de corriente. Utilice únicamente la fuente de alimentación indicada.
- Utilice las piezas de repuesto especificadas por el fabricante.
- Después de revisar o reparar este producto, pida al técnico que realice una comprobación de seguridad.
- Mantenga el aparato alejado de cualquier objeto metálico (monedas, llaves, etc.). No lo deje cerca de campos magnéticos que puedan causar pérdida de datos o dañar el aparato.
- No deje caer el aparato. No lo exponga a golpes, rozos o impactos. Cuando transporte el dispositivo, colóquelo en una funda protectora.
- Evite el contacto con la humedad y la lluvia. Si se moja, séquelo inmediatamente con un paño.
- No toque el cable de alimentación con las manos mojadas y no tire del cargador para desenchufarlo.
- Para evitar la pérdida de datos, recuerde hacer una copia de seguridad (informática o en papel) de la información almacenada en el dispositivo.
- Para evitar cualquier interferencia, no utilice el dispositivo junto a otros aparatos electrónicos, un marcapasos o cerca de equipos médicos.
- Apague el dispositivo en zonas con riesgo de explosión y cuando viaje en avión.
- No intente desmontar el aparato, ya que invalidaría la garantía.
- No exponga el aparato a la luz directa del sol o a cualquier otra fuente extrema de calor o frío.
- No intente desmontar el aparato, ya que invalidaría la garantía.
- No ponga objetos afilados en contacto directo con la superficie y no puerve productos de limpieza directamente sobre la pantalla.
- No ejerza una presión fuerte sobre la pantalla ni coloque objetos sobre ella. Esto podría dañar la pantalla.
- La toma de corriente debe instalarse cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.
- Mantenga una distancia mínima alrededor del equipo para garantizar una ventilación adecuada. No obstruya las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, mantillas, cortinas, etc.
- No coloque llamas desatendidas, como velas encendidas, sobre el aparato.
- El aparato está destinado a ser utilizado en un clima templado.
- No coloque neveras desatendidas. Para proteger el medio ambiente, deposítelas en contenedores especiales.

**ADVERTENCIA:** Las pilas sólo deben ser cargadas por adultos o niños mayores de 8 años. El uso incorrecto de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. La batería de litio sólo debe utilizarse con este aparato. No desmonte la batería. No arroje la batería al fuego ni al agua. Para evitar el riesgo de incendio, quemaduras o daños en la batería, asegúrese de que ningún objeto metálico entre en contacto con los terminales de la batería. Manipule las baterías dañadas con cuidado y con mucho cuidado. En caso de contacto con el electrolito, lave la zona afectada con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua durante 15 minutos y acuda a un médico. No cargue la batería si la temperatura ambiente supera los 45°C. Para deshacerse de la batería, póngase en contacto con su distribuidor local y solicite información acerca de la normativa local sobre eliminación o reciclaje de baterías. Para recargar la batería, utilice únicamente el cable USB y el adaptador suministrados. Las baterías no deben exponerse nunca a un calor excesivo, como la luz solar o el fuego.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

**ADVERTENCIA:** ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE Y SE RECOMIENDA LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.

- Lea estas instrucciones.
- Conservar estas instrucciones.
- Siga todas las advertencias.
- Preste atención a todas las advertencias.
- No utilice este producto sobre sus rodillas durante más de 30 minutos sin tomar al menos un descanso de 5 minutos.
- No utilice este producto cerca del agua.
- Limpiar solo con un paño suave.
- No obstruya las aberturas de ventilación, instálole siguiendo las instrucciones.
- Para evitar el sobrecalentamiento, cuando el aparato esté enchufado o encendido, no lo deje en un espacio sin ventilación, como una bolsa.
- No coloque este aparato cerca de fuentes de calor como calefactores de zócalo, cocinas u otros aparatos (incluidos amplificadores).
- No intente cambiar la clavija del adaptador de red. Si no consigue insertarlo completamente en la toma de corriente, póngase en contacto con una electricidad para que sustituya la toma obsoleta.
- El cable de alimentación debe tenderse de forma que no pueda ser pisado o pellizcado, especialmente en los enchufes, tomas de corriente y el punto en el que salen del aparato.
- Utilice únicamente piezas de repuesto/accesorios especificados por el fabricante.
- Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a utilizarlo durante largos periodos de tiempo.
- Enrollar todas las tareas de mantenimiento a personal cualificado. El aparato deberá ser reparado si ha sufrido algún tipo de daño, como daños en el cable de alimentación o en el enchufe, si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, si ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, o si se ha caído.
- No sobrecargue la toma de corriente. Utilice únicamente la fuente de alimentación indicada.
- Utilice las piezas de repuesto especificadas por el fabricante.
- Después de revisar o reparar este producto, pida al técnico que realice una comprobación de seguridad.
- Mantenga el aparato alejado de cualquier objeto metálico (monedas, llaves, etc.). No lo deje cerca de campos magnéticos que puedan causar pérdida de datos o dañar el aparato.
- No deje caer el aparato. No lo exponga a golpes, rozos o impactos. Cuando transporte el dispositivo, colóquelo en una funda protectora.
- Evite el contacto con la humedad y la lluvia. Si se moja, séquelo inmediatamente con un paño.
- No toque el cable de alimentación con las manos mojadas y no tire del cargador para desenchufarlo.
- Para evitar la pérdida de datos, recuerde hacer una copia de seguridad (informática o en papel) de la información almacenada en el dispositivo.
- Para evitar cualquier interferencia, no utilice el dispositivo junto a otros aparatos electrónicos, un marcapasos o cerca de equipos médicos.
- Apague el dispositivo en zonas con riesgo de explosión y cuando viaje en avión.
- No intente desmontar el aparato, ya que invalidaría la garantía.
- No exponga el aparato a la luz directa del sol o a cualquier otra fuente extrema de calor o frío.
- No intente desmontar el aparato, ya que invalidaría la garantía.
- No ponga objetos afilados en contacto directo con la superficie y no puerve productos de limpieza directamente sobre la pantalla.
- No ejerza una presión fuerte sobre la pantalla ni coloque objetos sobre ella. Esto podría dañar la pantalla.
- La toma de corriente debe instalarse cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.
- Mantenga una distancia mínima alrededor del equipo para garantizar una ventilación adecuada. No obstruya las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, mantillas, cortinas, etc.
- No coloque llamas desatendidas, como velas encendidas, sobre el aparato.
- El aparato está destinado a ser utilizado en un clima templado.
- No coloque neveras desatendidas. Para proteger el medio ambiente, deposítelas en contenedores especiales.

**ADVERTENCIA SOBRE LA EPILEPSIA**

Para leer antes de utilizar un videojuego para o para tu hijo.

**I. - Precauciones que deben tomarse en todos los casos al utilizar un videojuego.**  
Evite jugar cuando esté cansado o tenga sueño.  
Evite jugar en un habitación oscura, moderando el brillo de la pantalla.  
Cuando utilices un videojuego que pueda conectarse a una pantalla, juega a una distancia prudencial de la pantalla del televisor y tan lejos como permita el cable.  
Durante el uso, haga pausas de diez a quince minutos por hora.

### DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Declaro que el producto descrito en el presente documento cumple con los requisitos de la Directiva 2014/53/UE (RED) y la Directiva 2011/65/UE (RoHS).

Referencia: LT10ES\_01  
Diseñado y desarrollado en Europa - fabricado en China  
Google, Android, Google Play y otras marcas son marcas registradas de Google LLC.  
Lexibook®

Todas las marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.  
Qwant.com 2019, todos los derechos reservados.  
Magna Mobile™, todos los derechos reservados.  
READera

El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección web:  
[http://www.lexibook.com/doc/101010\\_1.pdf](http://www.lexibook.com/doc/101010_1.pdf)

Yiu Wei Man  
Jefe de Investigación y Desarrollo de Productos  
Hong Kong

### ¿Tiene alguna pregunta? Hablemos.

Este producto no es un juguete.

Para evitar daños auditivos, no escuche a todo volumen durante periodos prolongados. Asegúrese de que el volumen del reproductor está ajustado a un nivel bajo o apagado antes de salir. Asegúrese de que comprende perfectamente las instrucciones antes de utilizarlo.

**PRECAUCIÓN:** La exposición prolongada a niveles de volumen elevados, especialmente cuando se utilizan auriculares, puede provocar una pérdida de audición temporal o permanente. Por este motivo, baje el volumen antes de conectar los auriculares.

**ADVERTENCIA:** A plena potencia, la escucha prolongada de la tableta puede dañar el oído del usuario, el oído del usuario.

**Información sobre la protección del medio ambiente**  
Todo aparato eléctrico usado es un material reciclable y no debe desecharse como basura doméstica. Le rogamos que contribuya activamente a la conservación de los recursos y a la protección del medio ambiente entregando este aparato en los puntos de recogida (donde estén disponibles).

**Eliminación de la batería de este producto**  
(Aplicable a pilas con sistemas de recogida selectiva) Este símbolo indica que la batería contenida en este producto no debe desecharse con los residuos domésticos, tal y como estipula la Directiva europea 2013/56/UE. Las pilas usadas deben eliminarse por separado de los residuos domésticos, en centros de recogida autorizados por el gobierno o las autoridades locales. La correcta eliminación de las pilas y acumuladores usados evitará consecuencias perjudiciales para el medio ambiente y su propia salud. Le recomendamos encarecidamente que lleve su producto a un centro de recogida de residuos y pida a un profesional que retire la pila recargable. Infórmese sobre el sistema de recogida de productos electrónicos y electrónicos y pilas recargables. No deseches nunca el producto ni las pilas usadas con la basura doméstica y siga las normas de su autoridad local. Para más información sobre cómo deshacerse de las pilas usadas, póngase en contacto con su ayuntamiento o centro de recogida de residuos.

**DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA**

Nosotros, Lexibook® S.A.  
6 rue des Andes, Edificio 11  
91940 Les Ulis, Francia

declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto:

Denominación: LAPTAB®  
Referencia: tipo: LT10ES\_01  
SAR Cuerpo: 0.23W/kg

El abajo firmante, Lexibook Limited, declara que el equipo de radio tipo LT10ES\_01 es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

Yiu Wei Man  
Jefe de Investigación y Desarrollo de Productos  
Hong Kong