

## Prizpůsobitelný světelný rámeček



### NÁVOD K OBSLUZE


# Decotech®



LTP055

**VAROVÁNÍ:** Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být kvůli bezpečnosti vašeho dítěte odstraněny.

#### Vložení a výměna baterií

1. Otevřete kryt baterií ve spodní části výrobku.
2. Vložte 3x baterií typu AA/LR6 1,5V  (nejsou součástí balení). Dodržujte označení polaritu.
3. Zavřete příhrádku na baterie.



Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z přístroje vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z přístroje vyjmout. Přírodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

**VAROVÁNÍ:** V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti. Pokud pozorujete jakékoliv neobvyklé chování, vyjměte baterie a opět je vložte.

- Udržujte minimální vzdálenost kolem přístroje pro dostatečné větrání;- Otvory by nikdy neměly být blokovány novinami, závěsy, ubrusy atd.;- Na přístroj nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. zapálené svíčky;- Baterie by měly být bezpečně zlikvidovány. V zájmu ochrany životního prostředí je odnést do sběrné nádoby na baterie.- Zařízení pro použití v mírném klimatu;

#### Nastavení & provoz

1. Stisknutím tlačítka umístěného vpravo nahoře rámeček zapnete/vypnete.

2. Jak začít používat fixy?

- Protřepejte fixu (při třepání mějte uzávěr zavřený)
- Sundejte uzávěr a fix držte vertikálně
- Fix přimáčkněte a podržte na skle po dobu několika sekund, aby se inkoust aktivoval
- Jakmile uvidíte inkoust na špičce fixu, můžete jej začít používat.

#### Údržba a záruka

K čištění přístroje používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte přístroj do vody. Přístroj nerozebírejte ani neupusťte. Nesnažte se přístroj zkroutit nebo ohnout.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoliv poškození způsobeného nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s touto věcí (jako je demontáž, vystavení teplu a vlhkosti atd.). Obal doporučujeme uschovat pro další použití.

**POZNÁMKA:** Uschovejte si prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace. Protože se stále snažíme o zlepšení našich služeb, mohli jsme implementovat úpravy barev a detailů výrobku uvedeného na obalu.

Označení výrobku: LTP055

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně.

© Lexibook®

#### Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis nás kontaktujte na [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)



Tento produkt není hračka.

#### Ochrana životního prostředí:

Nepotřebné elektrické spotřebiče lze recyklovat, nelze je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte šetření přírodními zdroji a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li k dispozici).

