

ČEŠTINA


Začínáme

Před spuštěním této jednotky odstraňte ochrannou fólii z obrazovky zatažením za záložku. Kalkulačku zapnete stisknutím tlačítka «ON/C». Jednotka se po několika minutách nečinnosti automaticky vypne.

Výpočet pomocí paměti

1. Pomocí tlačítek funkcí na kalkulačce můžete provádět standardní výpočty.
2. Pro uložení zobrazené částky do paměti jako kladné hodnoty stiskněte tlačítko „M+“. Pro provedení výpočtů zadejte požadované číslo nebo výpočet a stisknutím tlačítka „MRC“ vyvoláte pozitivní hodnotu uloženou v paměti. (Příklad: 4 se přidá do „kladné“ paměti „M+“ jako kladná hodnota, takže: 10 x „MRC“= 40).
3. Pro uložení zobrazené částky do paměti jako záporné hodnoty stiskněte klávesu „M-“. Pro provedení výpočtů zadejte požadované číslo nebo výpočet a stisknutím tlačítka „MRC“ vyvoláte negativní hodnotu uloženou v paměti. (Příklad: 4 se přidá do „negativní“ paměti „M-“ jako záporná hodnota „- 4“, takže: 10 x „MRC“= - 40).
4. Obsah paměti zobrazíte stisknutím tlačítka „MRC“. Pro vymazání obsahu paměti jej stiskněte dvakrát.
5. Stisknutím tlačítka $\sqrt{\quad}$ zobrazíte druhou odmocninu posledního zadaného čísla.
6. Chcete-li vymazat vše na display, stiskněte tlačítko „ON/C“.

Výměna baterie

Kalkulačka pracuje s 1 x baterií AG10 – 1,5V 

Chcete-li baterii vyměnit, pomocí šroubováku uvolněte šroub na příhrádce pro baterie umístěném na zadní straně kalkulačky. Vložte novou baterii AG10 se znaménkem + směrem nahoru. Přišroubujte víčka baterie zpět.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti. Pokud zpozorujete jakékoliv neobvyklé chování, resetujte zařízení či vyjměte baterie a opět je vložte.

Záruka

POZNÁMKA: Uschovejte si prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka. V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení teple a vlhkosti atd.). Obal doporučujeme uschovat pro další použití. Záruka se nevztahuje na baterie. Neustále se snažíme zlepšovat naše služby, může proto dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

Označení výrobku: C45series

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně.

Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis nás prosím kontaktujte na savcomfr@lexibook.com.



Správná likvidace baterií tohoto produktu

(Platí v zemích se systémem tříděného sběru) Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných dvířek zřizovaných vládou nebo místními orgány. Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní pravidla a nikdy nevyhazujte výrobek a baterie do běžného domácího odpadu. Podrobnější informace o likvidaci starých baterií získáte na městském úřadě nebo ve středisku služeb likvidace odpadu.

Ochrana životního prostředí

Nepoužitelné elektrospotřebiče lze recyklovat, neměly by se vyhazovat spolu s běžným domovním odpadem! Aktivní podpora šetření přírodních zdrojů a pomůže chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného střediska (je-li k dispozici).



C45series
• NÁVOD K OBSLUZE •

Lexibook S.A., 6 avenue des Andes, 91940 Les Ulis,
France www.lexibook.com - ©Lexibook®

4 Operace

IM kód: C45series_IM2151

Rozměry: 230 x 140 mm