

ROZBALOVÁNÍ

Obsahuje:


1 x deník, 1 x lepicí páska, 1 x pero Hedvika, 1 x zámek, 2 x klíč, 5 x popisovač, 2 x list samolepek, 1 x návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásy, plastové fólie, stahovací pásy a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být odstraněny pro zajištění bezpečí vašeho dítěte.

NAPÁJENÍ

Tajný deník je napájen pomocí 2 baterií 3,0 V  CR2032 (součástí balení).

Instalace baterií:

1. Šroubovákem otevřete přihrádku na baterie umístěnou pod zařízením.
2. Vložte 2 baterie 3,0 V . Dodržujte označení polaritu uvnitř přihrádky na baterie.
3. Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.



VAROVÁNÍ: Tento produkt obsahuje knoflíkovou baterii. Knoflíkové baterie mohou při požití způsobit vážné vnitřní chemické popáleniny.

VAROVÁNÍ: Použité baterie ihned zlikvidujte. Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí nebo zavedení baterií do kterékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z přístroje vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z přístroje vyjmout. Přívodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte

Správná likvidace baterií tohoto produktu

(Platí v zemích se systémy tříděného sběru) Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze vyhodit do běžného komunálního odpadu. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných míst určených vládou nebo místními orgány. Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní pravidla a nikdy nevyhazujte výrobek a baterie do běžného domácího odpadu. Podrobnější informace o likvidaci starých baterií získáte na městském úřadě nebo ve středisku likvidace odpadu.



POPIS PRODUKTU

Deník:

1. Světlo
2. Zámek
3. Dvířka baterie

Příslušenství:

- A. Pero Hedvika
- B. 2 listy samolepek
- C. Zámek a 2 klíče
- D. Lepicí páska
- E. 5 Popisovačů

ZAČÍNÁME

Jak otevřít deník

Vložte klíč do zámku a otočte libovolným směrem.

Jak zavřít deník

Přeložte přes sebe obě přezky a zasuňte sponu zámku, abyste je zajistili. Stisknutím zámku ho uzavřete.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Světlo nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">Baterie byly vloženy špatnou polaritou. Zkontrolujte značky + a -, zda jsou baterie správně umístěny.Baterie je vybitá. Vyměňte za novou baterii.Rezavé kontakty. Očistěte kontakty brusným papírem.

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění přístroje používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte přístroj do vody. Přístroj nerozebírejte ani neupustěte. Nesnažte se zařízení zkroutit nebo ohnout.

Poznámka: Uschovejte si prosím tento návod, obsahuje důležité informace.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s touto věcí (jako je demontáž, vystavení tepla a vlhkosti atd.). Doporučujeme ponechat si obal pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí vdechnutí malých částí

Označení výrobku: SD30HP

Navrženo a vyvinuto v Evropě – vyrobeno v Číně

Spojené království & Irsko

Pro poprodejní servis nás kontaktujte na savcomfr@lexibook.com

Lexibook UK
PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Sledujte nás na
@LexibookCom



Ochrana životního prostředí

Nepotřebné elektrické spotřebiče lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte šetření přírodními zdroji a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li k dispozici).

