

Magnetická šachovnica Chessman® Classic



Návod na obsluhu

www.lexibook.com

LEXIBOOK®

CGM320

SLOVENSKY

BALENIE

1x magnetická šachovnica / 32x šachové kamene / 1x návod na použitie

VAROVANIE: Všetky obalové materiály, ako sú lepiace pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú súčasťou tohto výrobku a mali by sa zlikvidovať.

ŠACH - 2 HRÁČI

Čo potrebujete: 1 šachovnicu + 32 šachových kameňov

CIEĽ: Cieľom hry je zajať súperovho kráľa.



O HRE:

Hráč, ktorý pohybuje bielymi kameňmi, sa nazýva biely. Hráč, ktorý pohybuje čiernymi kameňmi, sa nazýva čierny hráč. Hru začína vždy biely hráč, potom sa hráči striedajú v ťahoch. Každý hráč vo svojom ťahu pohybuje iba jedným kameňom.

AKO HRAŤ

Biely začína hru podľa nižšie uvedených pravidiel, potom sa hráči striedajú. Hráč, ktorý má hrať, sa nazýva "na ťahu".

Pravidlá pohybov

Každý typ kameňa sa pohybuje určitým spôsobom. Žiadny iný kameň ako jazdec nesmie preskočiť iný kameň. Keď sa kameň presunie na obsadené políčko, nepriateľský kameň sa zdvihne a odstráni z hracej plochy.

- Kráľ sa posunie o jedno pole ľubovoľným smerom.
- Dáma sa posunie o ľubovoľný počet políčok ľubovoľným smerom.
- Veža sa pohybuje po ľubovoľnom počte polí v riadkoch (horizontálne) alebo stĺpcoch (vertikálne).
- Strelec sa posunie po diagonále o ľubovoľný počet políčok.
- Jazdec sa pohybuje skokmi v tvare písmena L, najprv o dve miesta horizontálne alebo vertikálne a potom o jedno miesto laterálne.
- Pešiak sa vždy pohybuje dopredu. Pri prvom ťahu sa môže posunúť o dve políčka, ale potom už len o jedno políčko. Môže tiež diagonálne vziať súperov kameň.

Rošáda

Iba počas rošády je možné presunúť viac ako jeden kameň za ťah. Počas rošády sa kráľ posunie o dve polia bližšie k veži, s ktorou robí rošádu, a veža sa posunie na pole, z ktorého sa kráľ pohol. K rošáde môže dôjsť len vtedy, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

- Kráľ ani veža, ktoré sa zúčastnia rošády, sa nepohli zo svojej východiskovej pozície;
- Medzi kráľom a vežou nie sú žiadne kamene;

Kráľ nie je v šachu a nesmie prejsť alebo skončiť na poli v šachu. Veža môže prejsť cez ohrozené políčka.

Prevzatie En Passant

En passant môže nastať len vtedy, ak v úvodnom ťahu posuniete pešiaka o dve polia. V tomto prípade má súper možnosť vziať presunutého pešiaka en passant, ako keby sa posunul len o jedno pole. Túto možnosť je možné využiť len v jednom ťahu.

Transformácia pešiakov

Ak sa pešiak dostane na súperovu stranu šachovnice, je premenený. Pešiak sa môže premeniť na dámu, vežu, strelca alebo jazdca, v závislosti od voľby hráča. Táto voľba nie je obmedzená na predtým získané kamene. Teoreticky je teda možné mať až deväť dám alebo až desať veží, strelcov alebo jazdcov, ak sa premenia všetci pešiaci.

KONIEC HRY

Ak je hráč na ťahu, nie je v šachu, ale nemôže urobiť žiadny prípustný ťah, je v patovej situácii a partia končí remízou.

Ak kráľovi hrozí zajatie (ale môže sa brániť alebo uniknúť), nazýva sa to šach. Ak je kráľ v šachu, hráč musí vykonať ťah, ktorý

hrozba bude odvrátená. Hráč nesmie nechať kráľa v šachu. Šach mat nastáva vtedy, keď je kráľ v šachu a hráč nemôže urobiť žiadny ťah, aby kráľovi unikol. Šach matom sa hra končí a strana, ktorej kráľ je v šachu, prehráva.

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenie nerozoberajte a vyhnite sa jeho pádu. Zariadenie sa nepokúšajte krútiť ani ohýbať.

Poznámka: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie. Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali na ďalšie použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a detailov výrobku uvedených na obale.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Riziko vdýchnutia malých častí

Označenie výrobku: CGM320

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne.

© Lexibook®

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese

