

DRÔTOVÁ HERNÁ NÁHLAVNÁ SÚPRAVA S
MIKROFÓNOM CASQUE GAMING FILAIRE



LEXIBOOK®

NÁVOD NA OBSLUHU

Séria HPG10

2x vstup pre pripojenie (1)



Vstup pre pripojenie + USB (2)



Vstup (3)



USB (4)

Vstup pripojenia - adaptér USB-C (5)



VYBALENIE ZARIADENIA

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či balenie obsahuje:

1x herný headset s mikrofónom:

- 1x slúchadlá
- 1x mikrofón pripojený k slúchadlám
- 1x 3,5 mm pripojovací kábel a konektor USB
- 1x adaptér USB-C na USB-C
- 1x rozdeľovač káblov

VAROVANIE: Všetky obalové materiály, ako sú lepiace pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú súčasťou tohto výrobku a mali by sa zlikvidovať.

PRIPOJENIE SLÚCHADIEL

Pozri schému na strane 2:

0 GR<=FGNĎĎ Ccē ĪNĕTĕ) GF=CLGĪ 3 1 ěVĕ
) GF=CLGĪQVĀE E Ī; C9 3 1 ěĪĕ <9HLĚJ VĀE E Ī; CF9 3 1 ĚĀĕ
 VĀE E Ī; CĕVĕ

FUNKCIE

Zapnutie/vypnutie svetelného efektu:

Svetelné efekty sú možné len vtedy, keď sú slúchadlá pripojené cez kábel USB (4).

Ak chcete aktivovať svetelné efekty, vložte malý koniec kábla USB (4) do portu USB počítača alebo digitálneho zariadenia, ktoré používate. Svetelné efekty sa automaticky aktivujú.

Ak chcete vypnúť svetelné efekty, vyberte malý koniec kábla USB (4) z portu USB.

Zapnite zvuk:

Ak chcete aktivovať zvuk na náhlavnej súprave s mikrofónom, vložte malý koniec kábla AUX (3) do portu AUX spusteného počítača alebo digitálneho zariadenia.

Pri používaní náhlavnej súpravy s počítačom sa uistite, že je zapnutý prepínač mikrofónu náhlavnej súpravy (6); potom sa uistite, že je zapnutý prepínač mikrofónu počítača, ktorý sa nachádza na hlavnom paneli počítača.

Ak chcete zmeniť hlasitosť, posuňte ovládacie koliesko na káblu (7) nahor (pre vyššiu hlasitosť) alebo nadol (pre nižšiu hlasitosť).

VAROVANIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu alebo stratu pamäte. Ak sa zariadenie správa neobvykle, vypnite ho a znova zapnite alebo odpojte kábel USB.

VAROVANIE:

- Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočné vetranie;
- Nebráňte vetraniu zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.
- Na jednotku sa nesmú umiestňovať žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky;
- použítie v tropickom alebo miernom podnebí.

- Batérie sa musia správne zlikvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odnesť do zbernej nádoby.

VAROVANIE: Príliš vysoká hlasitosť môže poškodiť váš sluch. Z tohto dôvodu je lepšie znížiť hlasitosť.

KOMPATIBILITA

Herná náhlavná súprava s mikrofónom je vhodná pre audio zariadenia s jedným konektorom, ako sú notebooky, tablety, mobilné telefóny, PS4, PS5, Xbox One X/S, a možno ju nakonfigurovať s 3,5 mm rozhraním. Predĺžovací kábel s jedným konektorom na dva môže používať dvojité 3,5 mm vstup, ktorý sa dodáva s počítačom.

NASTAVENIA

- Ak používate zariadenie s jedným vstupom, napríklad notebook, tablet, telefón alebo konzolu, slúchadlá fungujú s káblom USB a konektorom AUX (oba sú pripojené k slúchadlám (2)).

- Ak zariadenie nepodporuje konektor AUX, ale konektor USB-C, môžete použiť adaptér USB-C (5). Zapojte kábel AUX pripojený k slúchadlám (3) do konca adaptéra. Potom zapojte konektor USB-C do zariadenia.

- Ak používate počítač s dvoma 3,5 mm jack konektormi, môžete na pripojenie slúchadiel k základni použiť kábluú rozbočku (1).

Poznámka: Pre správne umiestnenie slúchadiel pozorne sledujte označenie "R" (vpravo) a "L" (vľavo) nad náušníkmi.

ŠPECIFIKÁCIE

- Citlivosť mikrofónu: 42 ± 3 % db
- Impedancia mikrofónu: 2,2 kΩ
- Frekvenčný rozsah: 20 Hz-20 kHz.
- Dĺžka kábla: 2,2 m
- Maximálny výkon: 20 WH
- Napätie: 3,0-5,0 V
- Prevádzkový prúd: ≤ 200 mA
- Impedancia: 32 Ω ± 15%

Slúchadlá spĺňajú európsku normu EN 50332, maximálna hladina akustického tlaku (SPL) < 100 dB (testované so zariadením Lexibook určeným na tento účel).

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Pre čistenie zariadenie vypnite a odpojte napájací kábel. Zariadenie utrite mäkkou suchou handričkou. Ak sú povrchy obzvlášť znečistené, vyčistite ich handričkou namočenou v mydlovej vode a potom dôkladne vyžmýkanou. Opäť utrite suchou handričkou. Nikdy nepoužívajte alkohol, benzín, rozpúšťadlá, čistiace prostriedky ani iné chemikálie. Na odstránenie prachu nepoužívajte stlačený vzduch.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a

spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Obal sa odporúča uschovať pre budúce použitie.

Neustále sa snažíme zlepšovať naše služby, preto môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Označenie výrobku: HPG10series
Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne.
© Lexibook®

Spojené kráľovstvo a Írsko
Pre popredajný servis
kontaktujte nás na adrese
savcomfr@lexibook.com

Lexibook UK
P.O. Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU, SPOJENÉ KĽ



Tento výrobok
nie je hračka.



www.lexibook.com

Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrospotrebiče je možné recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tento spotrebič odovzdáte na zbernom mieste (ak je k dispozícii).

