

Bezdrátový mikrofon s reproduktorem a světly a měničem hlasu



Návod k obsluze

LEXIBOOK®

Řada MIC210

ČEŠTINA

VYBALENÍ ZAŘÍZENÍ

Obsahuje: 1 x bezdrátový mikrofon s reproduktorem a světly / 1 x micro USB kabel / 1 x návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být zlikvidovány kvůli bezpečnosti vašeho dítěte.

POPIS PRODUKTU

1. Mikrofon
2. Tlačítko Echo
3. Ovládání hlasitosti
4. Ovládací tlačítko napájení a světel
5. Reproduktor
6. LED světlo
7. Nabíjecí port micro USB
8. Slot pro SD kartu / micro paměťovou kartu
9. Knoflík ovládání hudby (přehrávání/pauza, předchozí/další, zvýšení/snížení hlasitosti, funkce hlasového měniče)

NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ

Bezdrátový mikrofon s reproduktorem a světly je napájen pomocí nabíjecího micro USB kabelu (součástí balení) nebo pomocí adaptéru typu USB (není součástí balení) 5V , 600mA.

Napájení

1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuto.
2. Zasuňte menší konec micro USB kabelu (součást balení) do nabíjecího micro USB portu (7).
3. Připojte druhý konec micro USB kabelu do USB portu zapnutého počítače nebo napájecího adaptéru typu USB (není součástí balení) a zapojte jej do zásuvky. LED dioda u nabíjecího portu micro USB se při nabíjení zařízení rozsvítí červeně.
4. Po dokončení nabíjení LED kontrolka zhasne.

Poznámka: Upozorňujeme, že micro USB kabel lze použít pouze pro nabíjení baterie a nikoli pro přenos dat. Kabel micro USB lze použít pro nabíjení během přehrávání.

VAROVÁNÍ:

- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Nahradte ji prosím pouze stejnou nebo ekvivalentní baterií. (Pouze pro servisní pokyny; baterie není určena k výměně UŽIVATELEM).
- Baterie by neměla být vystavena vysokým teplotám, jako je sluneční záření, oheň nebo podobným zdrojům tepla.

Bezpečnostní pokyny

- Udržujte minimální vzdálenost v okolí zařízení, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrávání.
- Otvory by nikdy neměly být zakryté novinami, závěsy, ubrusy atd.
- Na zařízení nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
- Zařízení pro použití v mírném a/nebo tropickém klimatu.
- Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odneste do sběrné nádoby na baterie.

BLUETOOTH® PÁROVÁNÍ

Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Lexibook® podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

© 2020 Bluetooth SIG, Inc.

1. Aktivujte funkci Bluetooth® na svém osobním zařízení (chytrý telefon, MP3 přehrávač atd.). Postup aktivace této funkce naleznete v návodu k obsluze zařízení.
2. Zapnutím bezdrátového mikrofonu aktivujete automatickou detekci blízkého zařízení. Modrá kontrolka LED začne blikat.
3. Potvrďte spárování nebo vyberte Bluetooth® zařízení „MIC210“ pro připojení přehrávače k reproduktoru.
4. Jakmile je párování úspěšné, ozve se z reproduktoru „pípnutí“ a LED světlo bude trvale svítit. Nyní si můžete vychutnat hudbu prostřednictvím Bluetooth® zařízení.

5. Spojení s reproduktorem ukončíte stisknutím tlačítka na zařízení Bluetooth.

Poznámky:

- Po zapnutí reproduktor automaticky vyhledá zařízení, se kterým byl dříve synchronizován.
- Pokud zařízení Bluetooth® vyžaduje heslo, výchozí heslo je 0000.

JAK POUŽÍVAT ZAŘÍZENÍ

1. Bezdrátový mikrofon zapnete stisknutím a podržením ovladače napájení (4).
2. Stiskněte a podržte stejné tlačítko, dokud neuslyšíte signální tón.

VAROVÁNÍ: Výrazné elektromagnetické rušení nebo elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu zařízení nebo ztrátu dat. Pokud zařízení nefunguje správně, vypněte jej a znovu zapněte nebo odpojte USB kabel.

Hlasitost mikrofonu	Posunutím ovladače hlasitosti mikrofonu (3) směrem nahoru zvýšíte hlasitost bezdrátového mikrofonu (1). Mikrofon ztlumíte posunutím tlačítka hlasitosti dolů.
Funkce ozvěny	Posunutím echo tlačítka (2) nahoru zvýšíte echo efekt. Chcete-li jej odstranit, posuňte tlačítko dolů.
Funkce hlasového měniče	Stisknutím tlačítka ovládání hudby po dvě sekundy změníte hlasový efekt. Na výběr máte 3 hlasy: dětský hlas, vysoký ženský hlas a hluboký hlas.
Paměťová karta	Chcete-li přehrávat zvukové soubory z SD karty /micro SD, vložte je do odpovídajícího slotu pro paměťové karty (8). Hudba se začne přehrávat automaticky. Poznámka: Pokud vložíte paměťovou kartu, zatímco je reproduktor spárován s audio přehrávačem, zařízení se automaticky přepne na funkci paměťové karty.
Přehrát/pozastavit	Krátce stiskněte tlačítko pro ovládání hudby (9) pro spuštění přehrávání hudby. LED světlo bude blikat modře. Stisknutím stejného knoflíku přehrávání pozastavíte. LED světlo bude trvale svítit modře.
Předchozí/Další	Krátce stlačte tlačítko ovládání hudby směrem dolů a přehrajte další skladbu. Stisknutím tlačítka směrem nahoru přehrajete skladbu předchozí.

Hlasitost reproduktoru	<p>Stisknutím a podržením knoflíku ovládání hudby směrem dolů zvýšíte hlasitost a směrem nahoru ji snížíte.</p> <p>Poznámka: Zařízení pípne, když hlasitost dosáhne maximální úrovně.</p> <p>UPOZORNĚNÍ: Příliš vysoká hlasitost může poškodit váš sluch. Z tohoto důvodu raději snižte hlasitost.</p> <p>Poznámka: Některé hudební přehrávače plně nepodporují ovládání zvuku Bluetooth®. Tlačítka Přehrát/Zastavit, Předchozí a Další na Bluetooth® reproduktoru nemusí reagovat. Hudební přehrávač se také může vypnout. Chcete-li přehrávání co nejlépe ovládat, používejte spíše tlačítka na displeji vašeho hudebního přehrávače než ta na reproduktoru.</p>
Světelné efekty	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stisknutím tlačítka (4) krátce rozsvítíte světlo kolem reproduktoru. 2. Znovu stiskněte stejné tlačítko pro změnu barvy, v tomto pořadí: červená, tmavě modrá, zelená, růžová, světle modrá, automatická změna barev.

SPECIFIKACE

- Verze Bluetooth® 4.1
- Účinná vzdálenost: Až 10 metrů (32 stop)
- Výstupní výkon: 3W
- Hrací doba: Kolem 3 hodin
- Doba nabíjení: Kolem 2,5 hodiny
- Baterie: Lithiová baterie 3,7 V, 1800 mAh
- Rozměr výrobku: ø 80 x 80 x (výška) 245mm
- Multi Voice Changer: Transformujte svůj skutečný hlas na 3 další hlasy (dítě, žena nebo muž).

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis – Francie

Druh produktu: Bezdrátový mikrofon s reproduktorem a světly
Typové označení: Řada MIC210

Frekvenční rozsah Bluetooth®: 2402–2480 MHz
Vysílací výkon: 4 dBm

Společnost Lexibook Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení řady MIC210 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této adrese:
http://www.lexibook.com/doc/mic210/mic210_1.pdf



Yiu Wai Man
Produktový manažer
Hongkong

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Povrch zařízení lze čistit hadříkem na prach a můžete o něj pečovat jako o ostatní nábytek. K čištění vnější plochy přístroje použijte měkký, čistý hadřík navlhčený obyčejnou vlažnou vodou. Při čištění a utírání plastových dílů postupujte opatrně.

Na tento výrobek se vztahuje naše 2letá záruka, s výjimkou vestavěné baterie, na kterou se vztahuje záruka 6měsíční.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení teplu a vlhkosti atd.). Obal doporučujeme uschovat pro další použití.

Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

POZNÁMKA: Tento návod k obsluze si, prosím, uschovejte, obsahuje důležité informace.

Označení: Řada MIC210

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně

© Lexibook®

Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis nás kontaktujte
na savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com



Tento výrobek není
hračka.



Ochrana životního prostředí

Nepotřebné elektrické spotřebiče lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení do sběrného střediska (je-li k dispozici).



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v zemích se systémy tříděného sběru)

Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze likvidovat s běžným domovním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných míst určených vládou nebo místními orgány. Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Důrazně doporučujeme, abyste svůj výrobek odnesli do oficiálního sběrného dvora nebo servisního střediska, kde z něj odborník vyjme dobíjecí baterii. Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků a dobíjecích baterií. Dodržujte místní pravidla a výrobek a dobíjecí baterie nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Pro podrobnější informace o likvidaci starých baterií kontaktujte svůj městský úřad nebo servisní středisko sběrného dvora.