

# ŽIARIACI GLÓBUS HVIEZDNA MAPA



**LEXIBOOK®**

NLJ185EN

Návod na obsluhu

SLOVENSKY

## OBSAH BALENIA

1x glóbus v angličtine  
1x kábel USB  
1x adaptér  
1x návod na použitie

**UPOZORNENIE:** Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a mali by byť odstránené v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa.

## ZAPNUTIE/VYPNUTIE GLÓBUSU

Prípojte kábel do vstupu USB alebo použite adaptér. Stlačte vypínač na kábli, aby ste ho zapli/vypili.

**VAROVANIE!** V záujme vlastnej bezpečnosti nikdy nezakrývajte zemeguľu.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Prečítajte si pokyny.
2. Postupujte podľa týchto pokynov.
3. Dbajte na všetky varovania.
4. Postupujte podľa všetkých pokynov.
5. Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti vody a vlhkosti, napríklad: v blízkosti vane, umývadla, kuchynského drezu alebo práčovne, vo vlhkej pivnici alebo v blízkosti bazéna.

6. Čistite len suchou handričkou. Pred čistením odpojte tento výrobok od elektrickej zásuvky. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky ani aerosólové čistiace prostriedky. Môžu poškodiť výrobok.
7. Neblokujte žiadne vetracie otvory. Inštalujte podľa pokynov výrobcu.
8. Zariadenie neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, sporáky alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9. Neporušujte bezpečnostný účel polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva ploché kolíky, jeden širší ako druhý. Uzemnená zástrčka má dva ploché kolíky a tretí uzemňovací valcový kolík. Široký plochý kolík alebo tretí valcový kolík zabezpečuje vašu bezpečnosť. Ak dodaná zástrčka nepasuje do vašej zásuvky, poraďte sa s elektrikárom o výmene zásuvky.
10. Zásuvka musí byť nainštalovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
11. Chráňte napájací kábel pred stlačením alebo zovretím, najmä na zástrčkách, zásuvkách a v mieste, kde kábel vychádza zo zariadenia.
12. Používajte len príslušenstvo a prídavné zariadenia určené výrobcom.
13. Toto zariadenie odpojte počas búrok alebo keď ho nebudete dlhší čas používať.
14. Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je potrebný, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak sa do zariadenia vyliala tekutina alebo doň spadli predmety, ak bolo zariadenie vystavené dažďu alebo vlhkosti, ak zariadenie nefunguje normálne alebo ak zariadenie spadlo.
15. Zásuvku nepreťažujte. Používajte iba špecifikovaný napájací zdroj.
16. Používajte náhradné diely, ktoré sú špecifikované výrobcom.
17. Do otvorov tohto výrobku nikdy nestrkajte žiadne predmety, pretože by sa mohli dotknúť nebezpečných častí pod napätím alebo skratov, čo by mohlo spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy na výrobok nevylievajte ani nestrákejte žiadne kvapaliny.
18. Výrobok je možné namontovať na stenu len podľa odporúčania výrobcu.
19. Po servise alebo oprave tohto výrobku požiadajte servisného technika o bezpečnostnú kontrolu.
20. Používajte len s vozíkom, stojanom, statívom, držiakom alebo stolíkom, ktoré sú špecifikované výrobcom alebo sa predávajú spolu so zariadením. Pri používaní vozíka dbajte na zvýšenú opatrnosť pri premiestňovaní kombinácie vozíka a zariadenia, aby nedošlo k zraneniu v dôsledku prevrátenia.
21. Tento výrobok by sa mal napájať len typom napájacieho zdroja uvedeným na štítku. Ak si nie ste istí typom napájania vašej domácnosti, obráťte sa na predajcu spotrebičov alebo miestnu energetickú spoločnosť. V prípade zariadení určených na napájanie z batérií alebo iných zdrojov postupujte podľa návodu na použitie.
22. Nepokúšajte sa sami vykonávať servis zariadenia, pretože otvorením alebo odstránením krytov sa môžete vystaviť nebezpečnému napätiu alebo iným rizikám. Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému servisnému personálu.
23. Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na výrobok sa nesmú umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy.
24. Sieťová zástrčka sa používa ako odpojovacie zariadenie a mala by zostať ľahko prístupná počas zamýšľaného používania. Aby bolo možné zariadenie úplne odpojiť od elektrickej siete, sieťová zástrčka by mala byť úplne odpojená od hlavnej zásuvky.
25. Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť 10 cm okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočné vetranie.
26. Na zariadení nesmú byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad zapálené sviečky.
27. Je potrebné venovať pozornosť environmentálnym aspektom likvidácie batérií.
28. Zariadenie je určené na používanie v miernom podnebí.
29. Nebráňte vetraniu zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.

Tento výrobok je napájaný adaptérom. Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,3 A; výstup: 5,0 V A, 5,0 W

**VAROVANIE:** Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete nezvyčajnú aktivitu, odpojte AC/DC adaptér od elektrickej zásuvky a znova ho zapojte.

## ŠPECIFIKÁCIE

### VŠEOBECNÉ

Napájanie DC

5,0 V 1,0 A

### AC/DC adaptér (AC/DC)

Vstup

AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A

Výstup

DC 5,0 V 1,0 A, 5,0 W

Priemerná účinnosť zaťaženia

75,7 %

Účinnosť pri nízkom zaťažení

72,0 %

Spotreba energie bez zaťaženia:

0,07W

Model

GTA92-0501000EU

GTA92-0501000UK

## ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, odpojte zariadenie pri čistení od zdroja napájania. Povrch výrobku možno čistiť handričkou na prach a možno ho ošetrovať ako nábytok. Na čistenie vonkajšej strany zariadenia použite mäkkú čistú handričku navlhčenú vlažnou vodou. Pri čistení a utieraní plastových častí postupujte opatrne.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka. V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napríklad rozobratím, vystavením teplu a vlhkosti atď.). Obal odporúčame uschovať pre budúce použitie.

**POZNÁMKA:** Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).

Navrnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne  
© Lexibook®

### Lexibook S.A.

6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis, Francúzsko

### Lexibook UK

PO Box 59  
SOUTH  
MOLTON  
EX36 9AU  
Spojené  
kráľovstvo



Tento výrobok  
nie je hračka.



### Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrozariadenia sa dajú recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie odovzdaním tohto spotrebiča do zberného dvora (ak je k dispozícii).

