

ŠPIONÁŽNY DETEKTOR POHYBU



Návod na obsluhu

LEXIBOOK[®]
RSPY05

SLOVENSKY

OBSAH

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či balenie obsahuje:

- 1 x detektor pohybu
- 1 x návod na použitie

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a mali by byť odstránené v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa.

POPIS PRODUKTU


Pozri výkresy na strane 1.

1. Vypínač
2. LED svetlá
3. Reproduktor
4. Manuálne posuvný kryt

NAPÁJANIE

Váš špionážny detektor pohybu funguje na 2 x 1,5V---- batérie AAA/LR03 (nie sú súčasťou balenia).

1. Priehradka na batérie sa nachádza v zadnej časti zariadenia.
2. Pomocou skrutkovača otvorte kryt priestoru na batérie.
3. Vložte 2 x AAA/LR03 batérie. Dodržiavajte polaritu uvedenú v priehradke na batérie a znázornenú na obrázku.
4. Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.



UPOZORNENIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu alebo stratu pamäte. Ak spozorujete abnormálne správanie, vyberte batérie a znovu ich vložte.

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelého človeka. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Podľa odporúčania sa môžu používať len batérie rovnakého alebo rovnocenného typu. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia z hračky vybrať. Napájacie svorky nesmú byť skratované. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak sa hračka nebude dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

ZAČÍNANIE

Uistite sa, že sú do špionážneho detektora pohybu vložené batérie.

Ako používať detektor pohybu na špionážne misie?

1. Posuňte prepínač ON/OFF do polohy ON (tlačidlo 1). Umiestnite zariadenie na strategické miesto a počkajte na pohyb.
2. Hneď ako sa zistí pohyb, rozsvietia sa svetlá LED a aktivuje sa alarm. Pohyb možno rozpoznať až do vzdialenosti 12 metrov.
3. Po použití detektora pohybu vypnite zariadenie presunutím vypínača do polohy OFF (tlačidlo 1).

Čísla sú z obrázku v časti "Popis produktu".

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenie nerozoberajte ani nehádzte. Zariadenie sa nepokúšajte otáčať ani ohýbať.

Poznámka: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním návodu na obsluhu alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto zariadením (napríklad rozobratím, vystavením tepla a vlhkosti atď.). Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali na ďalšie použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo udusenía - malé časti.

Označenie: RPSPY05

© Lexibook®

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes

Bâtiment 11

91940 Les Ulis

Francúzsko

Lexibook UK

P.O. Box 59

SOUTH MOLTON

EX36 9AU

UK



Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese savcomfr@lexibook.com.

Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrospotrebiče je možné recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tieto zariadenia odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).

