

# Chessman® FX

## CG1335




## NÁVOD NA OBSLUHU

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

**LEXIBOOK®**  
©LEXIBOOK®

## STRUČNÁ REFERENČNÁ PRÍRUČKA

**Krok 1** - Vložte 3 batérie AA/LR6 (nie sú súčasťou dodávky) do zadnej časti zariadenia. Dodržujte uvedenú polaritu. Postupujte podľa pokynov v časti Napájanie v používateľskej príručke.

**Krok 2** - Vyberte šachové figúrky z úložného priestoru. Každá z nich patrí jednému hráčovi alebo farbe. Umiestnite všetky kamene na ich východiskové pozície: biele do riadkov 1 a 2, modré do riadkov 7 a 8. Stlačením tlačidla ON zapnete zariadenie. Stlačením  (Nová hra) začnete hrať.

**Krok 3** - Ak chcete vykonať ťah, zdvihnite vybraný kameň a zľahka stlačte jeho okraj. Stred poľa, aby ste potvrdili výber kameňa. Potom položte kameň na požadované pole a zľahka stlačte jeho stred.

**Krok 4** - Ak dôjde k neakceptovateľnému ťahu, zobrazí sa otáznik (?) a je potrebné vykonať ďalší ťah.

**Krok 5** - Hra sa končí, keď je dosiahnutý mat. To je signalizované rozsvietením kontrolky Check. *V tejto používateľskej príručke sa dozviete, ako používať hru, ako hrať šach a získať šachové tipy. Bavte sa!*

## ÚVOD

Blahoželáme vám k nákupu Chessman® FX. Funkcie tejto elektronickej interaktívnej šachovnice vás ohromia:

- Zvukové efekty poskytujú spätnú väzbu a oživujú hru.
- Zážitok z hry umocňujú LED animácie.
- 64 úrovní obtiažnosti a 4 herné štýly (normálny, útočný, obranný a náhodný).
- Interaktívna šachovnica a LED svetlá - automaticky rozpoznať ťahy, keď kamene zasiahnu štartovacie alebo cieľové pole.
- Učenie - poskytujú pozitívnu spätnú väzbu a signalizujú každý správny krok.
- Funkcia nápovedy - počítač vám povie, čo máte urobiť.
- "Speed Chess" prináša do tejto klasickej hry nový pohľad.
- Vezmite späť - opravte chyby a zrušte posledné dva ťahy.
- Pohyb - sledujte počítač, ako hrá sám proti sebe, a učte sa z neho.
- Funkcia "Set Up" - nastavenie pohybov na vyriešenie problému.
- Zisťuje maty, päty, remízy podľa pravidiel 50 ťahov a remízy z dôvodu opakovania.
- Vie, ako dať mat kráľom a dáma proti kráľovi, kráľom a vežou proti kráľovi alebo kráľom a dvoma strelcami proti kráľovi
- Na bežných úrovniach myslí, keď je na rade súper.
- Úroveň riešenia matov - rieši matové situácie až do matu v 5 ťahoch.

**VAROVANIE:** Všetky obalové materiály, ako sú lepiace pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú súčasťou tohto výrobku a mali by sa zlikvidovať.

## I. NAPÁJANIE

Tento šachový počítač vyžaduje tri 1,5 V  AA/LR6 batérie alebo 9,0 V  300 mA herný adaptér  s kladným stredom.  Používajte len batérie alebo adaptér rovnakého alebo ekvivalentného typu.


### Instalácia batérie

1. Pomocou skrutkovača otvorte kryt priestoru na batérie.
2. Vložte tri batérie AA/LR6 podľa polarít uvedenej na spodnej strane priehradky.
3. Zatvorte priehradku na batérie. Ak sa tak nestane, znova otvorte priehradku na batérie a skontrolujte, či sú batérie správne vložené.

### Dôležité opatrenia:

*Vymeňte batérie podľa vyššie uvedených pokynov; v opačnom prípade môže dôjsť k strate informácií uložených v pamäti zariadenia. Jednorazové batérie sa nesmú*



dobíjanie. *Nepoužívajte nabíjateľné batérie. Batérie musia byť vložené správne z hľadiska polarít. Vybité batérie sa musia zo zariadenia vybrať. Napájacie svorky nesmú byť skrátované. Nemiešajte staré a nové batérie. Nemiešajte alkalické, štandardné (zinkovo-uhlíkové) ani nabíjateľné (nikel-kadmiové) batérie. Používané batérie nezakopávajúce ani nespájajúce. Na dosiahnutie najlepšieho výkonu a dlhšej životnosti používajte alkalické batérie. Používajte len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu.*



*Nepoužívajte súčasne staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Ak hra no nebudete dlhší čas používať, vyberte batérie. Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.*

**VAROVANIE:** Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte batérie a znovu ich vložte alebo odpojte sieťový adaptér od elektrickej zásuvky a znova ho zapojte. Hračka nesmie byť pripojená k viac ako odporúčanému počtu napájacích zdrojov.

#### Adaptér

Táto hra je kompatibilná aj s 9,0 V  300 mA herným adaptérom  s kladným stredom.  

Pri pripájaní k sieti postupujte podľa týchto pokynov:

1. Skontrolujte, či je zariadenie vypnuté.
2. Zapojte zástrčku adaptéra do zásuvky umiestnenej na zadnej strane hry, napravo od priestoru pre batérie.
3. Druhý koniec adaptéra zapojte do elektrickej siete.
4. Zapnite hru.



Napájací adaptér nie je hračka. Ak hru dlhší čas nepoužívate, odpojte adaptér, aby ste zabránili prehriatiu. Pri používaní napájacieho adaptéra nehrajte vonku.

Pravidelne kontrolujte stav adaptéra a pripojovacích káblov. Ak sa ich stav zhorší, adaptér nepoužívajte, kým nebude opravený. Hračka sa môže používať len s transformátorom pre hračky. Adaptér nie je hračka. Hra nie je určená pre deti mladšie ako 3 roky. Hračky, ktoré sa môžu čistiť tekutinami, sa musia pred čistením odpojiť od transformátora. Nesprávne používanie transformátora môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Hračka sa nesmie pripájať k väčšiemu počtu transformátorov alebo napájacích zdrojov, ako je odporúčané.


**Odporúčanie pre rodičov:** transformátor a adaptér na hračky nie sú určené na používanie ako hračky. Môžu sa používať len pod dohľadom rodičov.

- Na zariadení nesmú byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad zapálené sviečky.
- Dodržiavajte minimálne vzdialenosti okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočnú ventiláciu.
- Nebráňte vetraníu zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.
- Zariadenie je určené na používanie v miernom podnebí.
- Batérie sa musia správne zlikvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odovzdajte do zbernej nádoby na batérie.


**Poznámka:** Ak používate AC/DC adaptér, batérie sa musia vybrať.

## II. ZAPNUTIE

Stlačte tlačidlo ON. Zaznie úvodná melódia a zobrazí sa LED animácia. Melódiu a animáciu môžete prerušiť stlačením tlačidla .


Pri prvom zapnutí hry alebo po resetovaní zariadenia sa zobrazí ukážka produktu a predvedú sa jeho funkcie. Ak chcete začať hrať, stlačte tlačidlo (Nová hra). 

Pri ďalšom zapnutí hry sa hra spustí vo fáze, v ktorej bola vypnutá. Pre

Ak chcete opätovne spustiť predvádzanie výrobu, stlačte a podržte tlačidlo  (Nastavenia) počas spúšťania zariadenia.

### III. SPUSTENIE NOVEJ HRY

Novú hru môžete začať kedykoľvek. Vyberte šachové figúrky z úložného priestoru. Umiestnite šachové figúrky na šachovnicu do východiskovej pozície a stlačte tlačidlo **NEW GAME** (Nová hra). Na šachovnici sa zobrazia blikajúce písmená Y a N. Ak chcete pokračovať v hre, stlačte ľubovoľné políčko na strane N.



Potom môžete pokračovať v hre.

Ak ste si istí, že chcete začať novú hru, stlačte ľubovoľné pole v

na strane Y alebo znova stlačte **NEW GAME** (Nová hra). Prehrá sa melódia charakteristická pre novú hru s príslušnou animáciou. Následne začnú blikať LED kontroly v prvom rade, čo znamená, že biela farba je na ťahu. Potvrdením novej hry sa v počítači vynuluje všetko okrem nastavení zvuku a svetla, úrovne a štýlu hry.

**Poznámka:** Počítač ukladá aktuálnu pozíciu, úroveň a herný štýl do pamäte, aj keď je vypnutý. Ak chcete spustiť novú hru, musíte vždy po zapnutí počítača stlačiť tlačidlo **NEW GAME** (Nová hra).

### IV. ZADÁVANIE POHYBOV

Priradenie mŕtvice:

1. Jemne stlačte stred poľa s kameňom, ktorý chcete presunúť. Najjednoduchšie to urobíte tak, že kameň mierne nakloníte a jeho okrajom veľmi ľahko stlačíte stred krabičky. Prípadne môžete vziať kameň a prstom stlačiť pole. Ozve sa zvuk špecifický pre daný kameň a rozsvieti sa kontrolka LED poľa.
2. Kameň položte na štvorček, na ktorý ho chcete presunúť, a jemne stlačte jeho stred. Znova sa ozve zvuk. Dráha, ktorú kameň na šachovnici prejde, sa rozsvieti. Teraz počítač zistil váš ťah a začne spracovávať svoju odpoveď.

**Poznámka:** Ak stlačíte presný stred políčka, stačí vyvinúť len malý tlak. Iba malý tlak môže poškodiť interaktívnu šachovnicu.

### V. POHYBY POČÍTAČA

Počítač môže na začiatku hry vykonať okamžitý ťah pomocou svojej knižnice úvodných ťahov, ktorá obsahuje 20 rôznych šachových otvorení. Neskôr v partii, počas premýšľania, sa rozsvieti 8. riadok, čo znamená, že čierny je na ťahu a počítač premýšľa.

Po výbere ťahu počítačom sa spustí charakteristická melódia:

1. Predvolené pole sa rozsvieti. Jemne stlačte pole a zdvihnite kameň. Zaznie melódia charakteristická pre daný kameň.
2. Svetlá LED sa postupne rozsvetia. Tie ukazujú cestu, po ktorej sa kameň dostáva do cieľového poľa. Umiestnite kameň na toto pole a jemným stlačením poľa zaznamenajte pohyb. Svetlá LED prvého riadku sa opäť rozsvetia, čo znamená, že ste teraz na ťahu.

### VI. ŠPECIÁLNE POHYBY

#### ODOBRATIE SÚPEROVHO KAMEŇA

Zdvihnutie kameňa funguje rovnako ako akýkoľvek iný pohyb.

1. Stlačte políčko s kameňom, ktorý chcete presunúť, a zdvihnite ho.
2. Stlačte pole, na ktoré sa chcete presunúť, a položte naň kameň.
3. Budete počuť, ako kamene bojujú a ako obranný kameň umiera, a uvidíte aj LED animácie. Odstráňte vybraný kameň z hracej plochy bez toho, aby ste stlačili niektoré z políčok.

#### PREBERANIE KAMEŇOV EN PASSANT

Vyššie uvedené pokyny platia aj pre odber kameňov en passant, s tým rozdielom, že počítač vám povie, aby ste

zajatý pešiak bol odstránený.

1. Stlačte políčko, z ktorého sa chcete pohnúť, a zoberte pešiaka.
2. Stlačte políčko, na ktoré sa chcete presunúť, a umiestnite naň pešiaka.
3. Počítač vám povie, aby ste odstránili zajatého pešiaka rozsvietením svetla pod pešiakom braným en passant. Stlačením daného políčka odstránite pešiaka zo šachovnice.

### ROSADA

Ak chcete hrať na hrad, musíte pohybovať svojím kráľom ako vždy. Keď stlačíte políčko, z ktorého chcete presunúť kráľa, počítač vám pripomenie, aby ste hrali hrad.

Za malú rošádu (rošáda na kráľovskom poli) na strane bieleho:

1. Stlačte políčko E1 a zdvihnite kráľa.
  2. Umiestnite kráľa na G1 a stlačte políčko.
  3. Počítač rozsvieti kontrolku poľa H1, aby vám pripomenul, že máte presunúť vežu. Stlačením tlačidla H1 zdvihnite vežu.
  4. Počítač rozsvieti súradnicu F1. Umiestnite vežu na F1 a stlačte pole.
- Na bielej strane sa vytvorila veľká skrumáz (skrumáz na dámskom krídle):
1. Stlačte políčko E1 a zdvihnite kráľa.
  2. Položte kráľa na C1 a stlačte políčko.
  3. Počítač rozsvieti pole, aby vám pripomenul, že máte presunúť vežu. Stlačte pole A1, aby ste zdvihli vežu.
  4. Počítač rozsvieti súradnicu D1. Umiestnite vežu na pole D1 a stlačte pole.

### TRANSFORMÁCIA CHODCOV

Počítač automaticky mení pešiakov.

1. Stlačte pole pešiaka, ktorého chcete otočiť, a zdvihnite kameň.
2. Zo zozbieraných kameňov vyberte šachovnicu správnej farby. Ak nie je k dispozícii dáma správnej farby, vyberte vežu a umiestnite ju na hraciu plochu hore nohami. Stlačte políčko, na ktoré chcete umiestniť dámu, a umiestnite kameň na toto políčko.

Počítač predpokladá, že vždy premeníte svojich pešiakov na dámy. Ak chcete premeniť svojho pešiaka na vežu, strelca alebo jazdca, môžete tak urobiť zmenou ich pozície (pozri časť XXI). Počítač vždy premení vášho pešiaka na dámu.

## VII. NEPRÍPUSTNÉ POHYBY

Ak sa pokúsite zahrať nezákonný alebo nemožný ťah, zaznie chybový signál a na šachovnici sa zobrazí otáznik. Počítač váš ťah nezohľadní.

Ak sa pokúsite zahrať nepovolený ťah alebo hrať so súperovými kameňmi, zaznie chybový signál. Potom môžete zahrať ďalší ťah. Ak zaznie chybový signál a pole sa rozsvieti, pred vykonaním ďalšieho ťahu jednoducho stlačte pole.

## VIII. OZNÁMENIA O ŠACHU, MATU A REMÍZE

Keď počítač vykoná kontrolu, ozve sa mimoriadny zvuk a rozsvieti sa kontrolka CHECK. Postupne sa rozsvietia všetky políčka medzi ohrozujúcim kameňom a kráľom.

Ak počítač kontroluje vás alebo vy kontrolujete počítač, zaznie melódia porazeného alebo víťaza, zobrazí sa animácia a rozsvietia sa kontrolky CHECK a DRAW/MATE.

Ak počítač prepájate, ozve sa špeciálny zvuk, objaví sa animácia a rozsvieti sa kontrolka DRAW/MATE a všetky kontrolky LED okolo kráľa.

Ak sa tá istá pozícia objaví 3-krát za sebou alebo ak ani jeden z hráčov po 50 ťahoch nepohne pešiakom alebo nezoberie kameň, rozsvieti sa aj indikátor DRAW/MATE. Ak však chcete, môžete v hre pokračovať.

## IX. VYPNÚŤ/ULOŽIŤ

Po skončení hry môžete stlačením tlačidla **NEW GAME** (Nová hra) začať novú hru alebo môžete počítač vypnúť stlačením tlačidla **...SAVE (Uložiť/Vypnúť) / OFF**. Prehra sa záverečná melódia a zobrazí sa animácia.

Počítač sa úplne nevypne, ale naďalej ukladá aktuálnu šachovú pozíciu a aktuálnu úroveň a štýl hry do pamäte s minimálnou spotrebou energie. To znamená, že môžete odísť uprostred hry a keď počítač neskôr opäť zapnete, môžete pokračovať v hre. Znamená to tiež, že ak chcete začať novú hru, musíte vždy po zapnutí počítača stlačiť tlačidlo **NEW GAME**. Ak ste na ťahu a približne dve hodiny ste nehrali ťah ani nevykonali žiadnu inú akciu, počítač sa automaticky vypne, aby šetril energiu.

## X. ZVUKY A SVETELNÉ EFEKTY

Stlačením tlačidla **SOUND LIGHT** (Zvuk/Svetlo) nastavíte zvukové a svetelné efekty. Ak chcete upraviť nastavenia niektorého poľa, stlačte ho.

### Hlasitosť

- A3: Plná hlasitosť
- A2: Nízka hlasitosť
- A1: Vypnutie zvuku

### Zvukové efekty

- B2: Zapnuté zvukové efekty. Všetky zvukové efekty znejú.
- B1: Zvukové efekty sú vypnuté: iba pípanie poskytuje potrebnú spätnú väzbu.

### Animácia LED

- C2: Zapnutá LED animácia. Zobrazia sa všetky LED animácie.
- C1: Animácie LED sú vypnuté. Zapnuté sú len potrebné LED svetlá. Po dokončení sa opätovným stlačením tlačidla **SOUND LIGHT** (Zvuk/Svetlo) vrátite do hry.

## XI. ÚROVNE

Počítač obsahuje 64 úrovní, ktoré sú usporiadané takto:

ČÍSLO ÚROVNE	PRIBLIŽNE. ČAS NA POHYB	NORMÁLNY ŠTÝL	ÚTOČNÝ ŠTÝL	OBHRANNÝ ŠTÝL	RANDOM STYLE
1	ZAČIATOČNÍK 1	A1	C1	E1	G1
2	ZAČIATOČNÍK 2	A2	C2	E2	G2
3	ZAČIATOČNÍK 3	A3	C3	E3	G3
4	ZAČIATOČNÍK 4	A4	C4	E4	G4
5	ZAČIATOČNÍK 5	A5	C5	E5	G5
6	5 sekúnd	A6	C6	E6	G6
7	10 sekúnd	A7	C7	E7	G7
8	30 sekúnd	A8	C8	E8	G8
9	1 minúta	B1	D1	F1	H1
10	3 minúty	B2	D2	F2	H2
11	10 minút	B3	D3	F3	H3
12	30 minút	B4	D4	F4	H4
13	2 hodiny	B5	D5	F5	H5
14	24 hodín	B6	D6	F6	H6
15	CHECKMATE	B7	D7	F7	H7
0	MULTI MOVE	B8	D8	F8	H8

Počítač má 13 rôznych úrovni obtiažnosti a 3 špeciálne úrovne:

- **Úroveň 1 až 5** sú začiatočnicke úrovne. Počítač robí chyby, aby hráč mohol pozberať niekoľko kameňov.

**Na úrovni 1** počítač robí veľa chýb, dokonca niekedy umiestni kameň na pole, kde ho môže okamžite zobrať pešiak. Na tejto úrovni je možné dobre sa naučiť, ako sa kamene pohybujú. Ak prehrávate hru, môžete prejsť na úroveň 1 a počítač bude robiť chyby.

**Na úrovni 2** počítač tiež urobí veľa chýb, ale nikdy neumiestni kameň na pole, kde ho môže okamžite zobrať pešiak.

**Na úrovni 3** urobí počítač v jednej hre niekoľko chýb.

**Na úrovni 4** urobí počítač približne jednu chybu za hru a umiestni šachovnicu na pole, kde ju možno okamžite zdvihnúť.

**Na úrovni 5** počítač prehľadne niektoré rozvetvenia a možné partnery, ale nikdy neumiestni kameň na pole, kde ho možno okamžite zdvihnúť.

Na týchto úrovniach počítač odohrá svoj ťah takmer okamžite.

- **Úroveň 6 až 13** umožňujú nastaviť čas na premyslenie ťahu od 5 sekúnd do 2 hodín. Herná sila týchto úrovni sa pohybuje od začiatočníka po experta. Úroveň 6 je určená pre bleskový šach (5 sekúnd

na ťah), úroveň 8 je pre rýchly šach (30 sekúnd na ťah) a úroveň 10 je pre turnajový šach (3 minúty na ťah). Časy sú približné priemerné časy odpovedí. V zložitých situáciách bude počítač rozmýšľať dlhšie ako v jednoduchých situáciách alebo na konci partie. Počítač premýšľa aj počas vášho ťahu. Keď urobíte ťah, ktorý počítač očakával, okamžite ho vykoná. Počítač tiež okamžite vykoná ťah, keď použije knižnicu úvodných ťahov.

- **Úroveň 14 je určená** na špeciálnu analýzu. Počítač bude analyzovať polohu až 24 hodín, alebo až do ukončenia vyhľadávania stlačením tlačidla MOVE (pozri časť UKONČENIE VYHĽADÁVANIA).
- **Úroveň 15 je určená** na špeciálnu šachovú analýzu. Riešenie matových situácií nájdete v časti MATOVÉ SITUÁCIE.
- **Úroveň 0 je určená** pre viacero ťahov. Umožňuje dvom ľuďom hrať proti sebe, zatiaľ čo počítač kontroluje, či sú povolené ťahy (pozri časť Viacnásobné ťahy).

Počítač má tiež 4 rôzne herné štýly:

- V režime **NORMAL** počítač často útočí a bráni sa.
- V režime **ATTACK** hrá počítač útočnú hru a snaží sa čo najviac vyhnúť zbieranu kameňov.
- V režime **OBRAHA** je prioritou počítača pevná obrana. Uprednostňuje ťahy pešiakov a čo najčastejšie vymieňa kamene.

## XII. RIEŠENIE ŠACHOVÝCH SITUÁCIÍ

Úroveň 15 je určená na špeciálnu šachovú analýzu do 5 ťahov. Riešenie matových situácií:

1. Nastavte pozíciu na šachovnici (pozri časť Nastavenie pozície).
2. Stlačením tlačidla **LEVEL** (úroveň) nastavte úroveň na 15. Potom stlačte pole B7, D7, F7 alebo H7 a potom znova stlačte tlačidlo **LEVEL**.
3. Stlačte tlačidlo **MOVE**. Počítač začne analyzovať polohu.

Počítač bude premýšľať, kým nenájde spôsob, ako dosiahnuť šach. Potom vykoná ťah. Môžete hrať ako súper a počítač nájde ďalší ťah na dosiahnutie šachu. Ak v danej pozícii nie je možné dosiahnuť šach, počítač bude analyzovať situáciu donekonečna. Približné časy šachovej analýzy:

Šach v 1 ťahu	1 sekunda
Šach v 2 ťahoch	1 minúta
Šach v 3 ťahoch	1 hodina
Šach v 4 ťahoch	1 deň
Šach v 5 ťahoch	1 mesiac

### XIII. MULTI MOVE

Úroveň 0 je určená pre viacero ťahov. V tomto režime počítač nehrá, takže môžete hrať za oboch hráčov. Túto funkciu môžete použiť na hranie konkrétneho otvorenia alebo na hranie konkrétnej hry. Počítač môžete použiť aj ako bežnú šachovnicu a hrať proti niekomu inému, zatiaľ čo počítač kontroluje, či sú všetky ťahy prípustné.

Spustenie režimu viacerých pohybov:

1. Stlačením tlačidla **LEVEL** (úroveň) vyberte úroveň 0. Potom stlačte pole B8, D8, F8 alebo H8 a potom znova stlačte tlačidlo **LEVEL**.
2. Môžete hrať toľko ťahov, koľko chcete.
3. Režim viacerých ťahov môžete ukončiť stlačením tlačidla **LEVEL** výberom inej úrovne.

### XIV. ZMENA FARBY

Keď stlačíte tlačidlo **MOVE**, počítač vykoná ťah. Ak teda chcete zmeniť farbu spolu s počítačom, stlačte tlačidlo **MOVE** keď ste v pohybe. Počítač vykoná svoj ťah a počká, kým vy vykonáte svoj ťah.

Ak znova stlačíte tlačidlo **MOVE**, počítač vykoná presun znova. Týmto spôsobom môžete počítača prinútiť, aby sám odohral celú hru.

Ak chcete hrať celú hru s čiernymi kameňmi:

1. Stlačte tlačidlo **NEW GAME** a umiestnite biele kamene na vrchol hracej plochy a čierne kamene na spodok. Nezabudnite, že biela dáma patrí na biele pole a čierna dáma na čierne pole.
2. Na začiatku hry stlačte tlačidlo **MOVE**. Počítač vykoná ťah za bielych v hornej časti šachovnice a očakáva, že budete hrať za čiernych v dolnej časti.

### XV. PREBERANIE SPÄTNÝCH ŤAHOV

Ak stlačíte pole, na ktorom stojí váš kameň, ale rozhodnete sa ho nepresunúť, jednoducho ho stlačte znova. Svetlo na tomto poličku zhasne a vy môžete vykonať ďalší ťah.

Ak ste už urobili svoj krok a počítač rozmýšľa, ako zareagovať, alebo sa už rozhodol a rozsvietil svoje predvolené pole, postupujte takto:

1. Stlačte **TAKE BACK** (vziať späť).
2. Počítač prestane premýšľať a namiesto toho rozsvieti vaše štartovacie pole a cestu k cieľovému poľu vášho posledného ťahu. Stlačte pole a zdvihnite daný kameň.
3. Počítač teraz rozsvieti predvolené pole. Stlačte toto pole a vráťte doň kameň.
4. Ak bol kameň počas ťahu zobratý (dokonca aj en passant), počítač vám pripomenie, aby ste zobratý kameň nahradili, a rozsvieti poličko, na ktorom sa zobratý kameň nachádzal. Stlačte toto poličko a vráťte kameň na hraciu plochu.
5. Ak chcete zrušiť pohyb hradu, musíte najprv zrušiť pohyb kráľa a potom veže, čo urobíte stlačením poličok kráľa a veže.
6. Ak zrušíte premenu pešiaka, nesmiete zabudnúť premeniť dámu na pešiaka. Ak chcete zrušiť svoj ťah po tom, čo počítač už zareagoval, musíte najprv stlačiť tlačidlo **TAKE BACK** (Zrušiť ťah) a zrušiť ťah počítača rovnakým spôsobom ako opísané vyššie. Potom ešte raz **TAKE BACK** stlačte tlačidlo (Zrušiť pohyb), aby ste zrušili svoj vlastný pohyb. Ak ste už stlačili predvolené pole, ktoré počítač rozsvietil, a počítač rozsvietil aj cieľové pole, musíte najprv vykonať ťah počítača ako zvyčajne. Potom stlačte tlačidlo **TAKE BACK**, zrušíte ťah počítača a nakoniec stlačte tlačidlo **TAKE BACK** ešte raz, aby ste zrušili svoj vlastný ťah.

Ak chcete zrušiť viac ako jeden ťah, stlačte znova tlačidlo **TAKE BACK**, aby ste zrušili predposledný ťah počítača. Potom stlačte **TAKE BACK** štvrtýkrát, aby ste zrušili predposledný ťah.



Ak sa pokúsite vrátiť späť ďalšie ťahy, zobrazí sa chybový signál. Viacnásobné ťahy je možné zrušiť iba zmenou pozície (pozri časť Nastavenie pozície).

## XVI. NÁPOVEDA

Odporúčania na presun:

1. Stlačte **HINT** (Návrh).
2. Počítač rozsvieti štartové pole a pole, na ktoré navrhuje presunúť.
3. Navrhovaný ťah môžete vykonať stlačením počiatočného a cieľového poľa alebo môžete vykonať iný ťah.

Zobrazený ťah je ťah, ktorý počítač očakáva. Počítač uvažuje, keď ste na ťahu a zvažujete svoj ťah. Ak vykonáte ťah, ktorý počítač očakával, môže ho okamžite vykonať.

Zistenie, ktorý ťah počítač práve analyzuje:

1. Stlačte tlačidlo **HINT**, kým počítač premýšľa.
2. Počítač zobrazí predvolené pole a navrhovaný pohyb.
3. Tým je návrh zdvíhu dokončený a počítač pokračuje v analýze.

Teraz viete, aký krok počítač pravdepodobne urobí, a môžete si premyslieť svoju reakciu.

## XVII. UČENIE

Tento počítač ponúka výukový režim, ktorý vám pomôže zlepšiť hru tým, že vás upozorní, keď urobíte dobrý ťah. Dobrý ťah je taký, ktorý zlepšuje vašu pozíciu alebo je najlepším ťahom, ktorý môžete urobiť, ak sa vaša pozícia nedá zlepšiť.

Ak chcete spustiť výukový režim, raz stlačte tlačidlo **LEARNING**. Rozsvieti sa kontrolka GOOD MOVE, ktorá signalizuje, že je zapnutý výukový režim. Ak chcete ukončiť režim výučby, stlačte tlačidlo **LEARNING**. Výukový režim sa vypne, keď stlačíte tlačidlo **NEW GAME** (Nová hra), preto nezabudnite stlačiť tlačidlo **LEARNING** ak chcete počas novej hry vidieť hodnotenie svojich ťahov.

Keď v režime výuky vykonáte ťah, ktorý počítač považuje za dobrý, ozve sa zvuk, zobrazí sa animácia a rozsvieti sa kontrolka GOOD MOVE. Ak si myslíte, že ste urobili dobrý ťah, ale kontrolka GOOD MOVE sa nerozsvieti, počítač si myslí, že ste mohli urobiť aspoň jeden lepší ťah. Ak chcete vedieť, aký ťah to bol, môžete stlačením tlačidla **TAKE BACK** zrušiť svoj ťah a potom stlačiť tlačidlo **HINT**. Potom sa môžete sami rozhodnúť, či chcete vykonať ťah, ktorý navrhuje počítač, opakovať pôvodný ťah alebo urobiť niečo iné.

úplne odlišné. Tlačidlo **TAKE BACK** musíte stlačiť skôr, ako počítač zareaguje, a predtým, ako urobíte čokoľvek iné, inak nebude draft k dispozícii.

Výukový režim v kombinácii s dizajnom pohybu vám pomôže zlepšiť sa: Výukový režim vás upozorní, ak váš ťah nie je optimálny, a návrh ťahu vám ponúkne lepšie riešenie. Pamätajte: vždy by ste sa mali snažiť nájsť najlepší možný ťah!

## XVIII. UKONČENIE VYHL'ADÁVANIA

Ak počas premýšľania počítača stlačíte tlačidlo **MOVE**, počítač okamžite preruší svoju analýzu a vykoná ťah, ktorý považuje za najlepší (t. j. ťah, ktorý by vykonal, keby ste stlačili tlačidlo **HINT**).

## XIX. BLESKOVÝ ŠACH

V bleskovom šachu máte obmedzený čas, kým musíte urobiť ťah.

Stlačením tlačidla **SPEED CHESS** jedenkrát vyberte hru bleskového šachu. Rozsvieti sa kontrolka rýchlostného šachu. Úroveň bleskového šachu zistíte podľa toho, ktorá kontrolka (A1-H1) blíká. Stlače políčko zodpovedajúce časovému limitu, ktorý chcete povoliť na každý ťah.

A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1
300 sekúnd	200 sekúnd	120 sekúnd	60 sekúnd	40 sekúnd	20 sekúnd	10 sekúnd	5 sekúnd

Opätovným stlačením tlačidla **SPEED CHESS** spustíte hru alebo pokračujete v hre. Časový limit začína plynúť, keď zahráte svoj prvý ťah. Počítač nie je časovým limitom obmedzený a bude analyzovať vaše ťahy ako zvyčajne.

Keď je vybraný bleskový šach, tri sekundy pred uplynutím času zaznie zvuk, ktorý vám pripomenie, že musíte zahrať ťah. Ak nestlačíte cieľové políčko včas, hru prehráte. Ak však chcete, môžete v hre pokračovať.

Stlačením tlačidla **SPEED CHESS** vypnete Speed Chess. Kontrolka Speed Chess zhasne. Bleskový šach môžete zapnúť a vypnúť kedykoľvek počas hry, keď ste na ťahu.

## XX. OVERIŤ POZÍCIU

V prípade pochybností, napríklad ak ste omylom prevrátili šachovnicu, vám počítač môže povedať polohu figúrok.

1. Stlačte tlačidlo zodpovedajúce hľadanému typu kameňa. Počítač označí všetky polia, v ktorých bol nájdený daný typ kameňa. Blíkajúce svetlo znamená čierny kameň, stále svetlo znamená biely kameň. Stlačte jedenkrát tlačidlo, aby ste videli polohu bielych kameňov.
2. Ak chcete zobrazíť čierne kamene, stlačte dvakrát tlačidlo.
3. Stlačením tretieho tlačidla vypnete režim kontroly polohy.

## XXI. NASTAVENIE POLOHY

Zmeňte pozíciu kameňov na hracej ploche alebo zadajte úplne novú pozíciu:

1. Ak chcete aktívovať režim nastavenia polohy, stlačte tlačidlo **SET UP**. Rozsvieti sa indikátor SET-UP.
2. Ak chcete nastaviť novú pozíciu, stlačte tlačidlo **TAKE BACK** a tabuľka sa vymaže. Zaznie melódia oznamujúca novú hru.
3. Stlačte tlačidlo označujúce jeden zo šiestich typov kameňov. Ozve sa príslušný zvuk. Ak sa na hracej ploche nachádza jeden alebo viac týchto kameňov, počítač ich zobrazí rovnakým spôsobom ako v režime ovládania, pozri vyššie.
4. Ak chcete daný kameň odstrániť z hracej plochy, stlačte políčko, na ktorom sa nachádza. Svetlo na tomto políčku zhasne.
5. Ak chcete daný kameň presunúť na iné pole, musíte ho najprv odstrániť z východiskového poľa stlačením poľa. Potom stlačte prázdne cieľové pole. Svetlo na tomto poli sa rozsvieti.
6. Ak chcete pridať daný kameň na hraciu plochu, stlačte prázdny štvorec a rozsvieti sa príslušné svetlo. Ak chcete pridať ďalšie kamene rovnakého typu a farby, stlačte ďalšie prázdne políčko.
7. Stále svetlo označuje biely kameň. Ak chcete presunúť alebo pridať čierny kameň, stlačte tlačidlo zodpovedajúce typu kameňa. Stlačením tlačidla **SOUND / LIGHT** (Zvuk/Svetlo) môžete tiež prepínať medzi bielymi a čiernymi kameňmi.
8. Po dokončení zmien alebo zadaní pozície skontrolujte, či má každá farba jedného kráľa. a že hráč na ťahu nemôže vziať súperovho kráľa.
9. Pri ťahu bude farba, ktorá bola naposledy odstránená, presunutá alebo pridaná na hraciu plochu, farbou, ktorá bola naposledy odstránená.
10. Ak chcete vypnúť režim nastavenia polohy, stlačte tlačidlo **SET UP**. Kontrolka SET-UP (Nastavenie polohy) zhasne. Teraz môžete vykonať pohyb stlačením poľa alebo môžete stlačiť tlačidlo **MOVE** a nechať počítač vykonať pohyb.
11. Ak ste urobili chybu pri umiestňovaní (napríklad jedna farba má dvoch kráľov), po vprnutí režimu nastavenia polohy sa rozsvieti otáznik. Skontrolujte polohu všetkých kameňov a opravte chybu. Potom znova stlačte tlačidlo **SET UP** aby ste sa vrátili do hry.

## XXII. ÚDRŽBA

Váš šachový počítač potrebuje veľmi málo údržby. Tieto pokyny vám pomôžu udržiavať počítač v dobrom stave dlhodobo:

Používajte nové batérie. Nenechávajte v šachovnici staré alebo vybité batérie. Ak počítač nebudete niekoľko dní používať, vyberte batérie. Ak sa počítač pokazil, resetujte ho. Vložím hrotu ceruzky do otvoru na resetovanie. Chráňte pred vlhkosťou. Ak počítač navlhne, okamžite ho utrite. Nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu ani teplu. So zariadením zaobchádzajte opatrne. Nepokúšajte sa ho rozobrať. Pred čistením vlhkou handričkou odpojte adaptér. Nepoužívajte čistiace prostriedky. V prípade poruchy najprv vymeňte batérie. Ak problém pretrváva, pozorne si prečítajte návod na použitie, aby ste sa uistili, že ste nič neprehladli.

## XXIII. ZÁRUKA

**POZNÁMKA:** Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie. Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

Ak chcete využiť záručný alebo popredajný servis, obráťte sa na svojho predajcu s dokladom o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na chyby materiálu alebo inštalácie, ktoré možno pripísať výrobcovi, s výnimkou opotrebenia spôsobeného nedodržaním návodu na obsluhu alebo neoprávnenou prácou na zariadení (napr. demontáž, vystavenie teplu alebo vlhkosti atď.). Odporúča sa uschovať všetky obaly pre budúce použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obalu. **POZOR!** Nevhodné pre deti mladšie ako 3 roky. Nebezpečenstvo udusenía - malé časti.

Označenie výrobku: CG1335  
© LEXIBOOK®



Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne.

**Lexibook S.A.**  
6 avenue des Andes  
91940 Les Ulis  
Francúzsko

**Lexibook UK**  
PO Box 59  
SOUTH MOLTON  
EX36 9AU  
Spojené kráľovstvo

**Spojené kráľovstvo a Írsko (anglicky)**

### Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrozariadenia sa dajú recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že toto zariadenie odovzdáte do zberného strediska (ak je k dispozícii).



V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)

