

BUDÍK S PROJEKTOREM




Návod k obsluze

LEXIBOOK®


Řada RL977

ČEŠTINA

Popis produktu


1. TIME (ČAS): Zobrazení hodin/minut.
2. ALARM (BUDÍK): Zobrazení režimu budíku.
3. Tlačítko projektoru : Zapnutí / vypnutí nočního světla / Spuštění funkce odložení budíku
4. HOUR (HODINA): Nastavení hodin.
5. MIN (MINUTA): Nastavení minut.
6. ON/OFF (Zap./Vyp.): Aktivace / deaktivace budíku.
7. Příhrádka na baterie.

Informace o baterii

Budík s projektorem je napájen pomocí 3x 1,5V  baterií typu AAA/LR03 (nejsou součástí balení)

Při prvním použití:

1. Pomocí šroubováku otevřete krytku příhrádky na baterie umístěnou na zadní části budíku.
2. Vložte baterie typu AAA/LR03 (nejsou součástí balení). Dodržujte označení polaritu uvnitř příhrádky na baterie.
3. Zavřete příhrádku na baterie.
 - Udržujte minimální vzdálenost v okolí zařízení, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrávání;
 - Otvory by nikdy neměly být zakryté novinami, závěsy, ubrusy atd.;
 - Na přístroj nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. zapálené svíčky;
 - Baterie by měly být bezpečně zlikvidovány. V zájmu ochrany životního prostředí je odnést do sběrného kontejneru;
 - Zařízení pro použití v mírném a/nebo tropickém klimatu;
 - Nevystavujte tento výrobek v blízkosti kapající nebo stříkající vody. Na přístroj nesmí být umístěny žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.



VAROVÁNÍ

Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Baterii nahradte pouze stejnou nebo odpovídající baterií.

Baterie nepolykejte. Riziko chemického popálení.

Při požití mohou baterie způsobit už po pouhých dvou hodinách vážné vnitřní popálení a přivodit smrt.

Nové a staré baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokud se příhrádka na baterie správně nezavírá, přestaňte výrobek používat a držte jej mimo dosah dětí.

Pokud existuje riziko spolknutí nebo zavedení baterií do kterékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Doporučujeme používat alkalické baterie pro lepší výkon tohoto výrobku.

Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z přístroje vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z přístroje vyjmout. Přívodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti přístroje. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí tohoto výrobku a měly by být odstraněny.

Nastavení

HODINY

Ve výchozím nastavení jste v režimu hodin (čas se zobrazuje na displeji).

1. V režimu hodin stiskněte a podržte tlačítko TIME (ČAS) a stisknutím tlačítek HOUR (HODINA) nebo MIN (MINUTA) změňte výchozí nastavení.


2. Po dokončení nastavení hodin stiskněte tlačítko HOUR (HODINA) pro přepnutí mezi 12 a 24hodinových zobrazením (na 12hodinovém displeji se vlevo zobrazí „AM/PM“).

ALARM (BUDÍK)


1. Budík aktivujete dlouhým stisknutím tlačítka „Alarm“ (Budík) a stisknutím tlačítek HOUR (HODINA) a MIN (MINUTA) změňte výchozí nastavení.

2. Stiskněte tlačítko „On/Off“ (Zap./Vyp.) pro zapnutí/vypnutí budíku. Po aktivaci se v horní části displeje zobrazí ikona zvonku.

3. Když zazvoní budík:

- Stisknutím tlačítka „On/Off“ (Zap./Vyp.) ho zastavíte. Budík zazvoní znovu následující den.
- Stiskněte tlačítko  pro aktivaci funkce odložení budíku. Budík znovu zazvoní o 5 minut později.

ČINNOST PROJEKTORU

Chcete-li zapnout noční světlo, stiskněte tlačítko . Světlo automaticky mění barvu.

- Po jednom stisknutí se projekce po 15 sekundách automaticky vypne.
- Po dvojitým stisknutí se projekce po 30 minutách automaticky vypne
- Po trojitým stisknutí se projekce automaticky vypne po 15 minutách
- Po čtyřech stisknutích se projekce automaticky vypne po 5 minutách

Specifikace

Rozměry	91 x 118 x 110 mm
Baterie	3x AAA/LR03

Údržba

Povrch výrobku lze čistit hadříkem na prach a můžete o něj pečovat jako o nábytek. K čištění vnější plochy přístroje použijte měkký, čistý hadřík navlhčený obyčejnou vlažnou vodou. Při čištění a utírání plastových dílů postupujte opatrně. Na přední plochu lze použít jemné mýdlo a vlhký hadřík.

Záruka

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejněho servisu se obraťte na svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoliv poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení tepla a vlhkosti atd.). Obal doporučujeme uschovat pro další použití.

Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

POZNÁMKA: Tento návod k obsluze si uschovejte, obsahuje důležité informace.

Označení výrobku: Řada RL977
Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně.
©Lexibook®

Lexibook UK
PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
UK

Spojené království a Irsko
Pro poprodejní servis nás kontaktujte na

savcomfr@lexibook.com



Tento výrobek
není hračka.



Ochrana životního prostředí

Nepotřebné elektrospotřebiče lze recyklovat, neměly by se vyhazovat spolu s běžným domovním odpadem! Podpořte aktivně zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li k dispozici).

