

## Bezdrôtový mikrofón s reproduktorom, svetelnými efektmi a hlasovým



### Návod na obsluhu

LEXIBOOK®

MIC260series

SLOVENSKY

### VYBALENIE ZARIADENIA

Obsahuje: 1x bezdrôtový mikrofón s reproduktorom a svetelnými efektmi / 1x kábel micro USB / 1x návod na použitie

**UPOZORNENIE:** Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, zipsy a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa by sa mali zlikvidovať.

### POPIS PRODUKTU

1. Mikrofón
2. Reproduktor
3. Ovládanie hlasitosti mikrofónu
4. Echo control
5. ZAPNUTIE/VYPNUTIE - PREHRÁVANIE/PAUZA
6. Výber režimu/funkcie hlasového meniča
7. Ďalšie / Hlasitosť hudby +
8. Predchádzajúci / Hlasitosť hudby -
9. Slot na kartu TF / kartu micro SD
10. Nabíjací port micro USB
11. Slot USB
12. Konektor pre slúchadlá

### NABÍJANIE ZARIADENIA

Bezdrôtový mikrofón s reproduktorom a svetlom sa napája pomocou nabíjacieho kábla micro USB (je súčasťou balenia) alebo pomocou adaptéra USB 5 V, 500 mA (nie je súčasťou balenia).

#### Napájanie

1. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.

2. Zasuňte menší koniec kábla micro USB (je súčasťou dodávky) do nabíjacieho portu micro USB (10).

3. Druhý koniec kábla micro USB zapojte do portu USB zapnutého počítača alebo napájacieho adaptéra USB (nie je súčasťou dodávky) a zapojte ho do elektrickej zásuvky. Kontrolka LED vedľa nabíjacieho portu micro USB sa rozsvieti na červeno, keď sa zariadenie nabíja.

4. Po dokončení nabíjania sa kontrolka LED vypne.

**Poznámka:** Upozorňujeme, že kábel micro USB sa môže používať len na nabíjanie batérie a nie na prenos údajov.

Kábel micro USB sa môže používať na nabíjanie počas prehrávania.

#### VAROVANIE:

- Nebezpečenstvo výbuchu, ak sa batéria nevymení správne. Batériu vymieňajte len za rovnakú alebo ekvivalentnú batériu. (Len pre servisné pokyny; batéria nie je určená na výmenu UŽÍVATEĽOM)
- Batéria by nemala byť vystavená vysokým teplotám, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu alebo podobným zdrojom tepla.

#### Bezpečnostné pokyny

- Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočné vetranie.
- Otvory by nikdy nemali byť zakryté novinami, záclonami, obrusmi atď.
- Na zariadení nesmú byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.
- Zariadenie na použitie v miernom a/alebo tropickom podnebí.
- Batérie sa musia správne likvidovať. V záujme ochrany životného prostredia ich odnesť do zbernej nádoby na batérie.

### PÁROVANIE CEZ BLUETOOTH®

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Lexibook® podlieha licencií. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

© 2021 Bluetooth SIG, Inc.

1. Aktivujte funkciu Bluetooth® na svojom osobnom zariadení (smartfón, MP3 prehrávač atď.). Postup aktivácie tejto funkcie nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu.
2. Zapnite bezdrôtový mikrofón, aby sa aktivovala

automatická detekcia blízkych zariadení. Modrá kontrolka LED začne blikať.

3. Potvrďte párovanie alebo vyberte zariadenie Bluetooth® "MIC260", aby ste pripojili prehrávač k reproduktoru.

4. Po úspešnom spárovaní sa z reproduktora ozve "pípnutie" a kontrolka LED bude trvalo svietiť. Teraz si môžete vychutnávať hudbu prostredníctvom zariadenia Bluetooth®.

5. Ak chcete ukončiť spojenie s reproduktorom, stlačte tlačidlo na zariadení Bluetooth.

**Poznámky: Ak chcete, aby sa zariadenie Bluetooth pripojilo k zariadeniu Bluetooth, stlačte tlačidlo Bluetooth:**

### AKO POUŽÍVAŤ ZARIADENIE

- Po zapnutí reproduktor automaticky vyhľadá zariadenie, s ktorým bol predtým synchronizovaný.

-

Ak zariadenie Bluetooth® vyžaduje heslo, na stránke je predvolené heslo 0000.

Posunutím ovládača hlasitosti mikrofónu (3)

**VOL**

smerom nahor zvýšite hlasitosť bezdrôtového mikrofónu. Mikrofón stlmíte posunutím tlačidla hlasitosti nadol.

**ECHO**

Posunutím tlačidla ozveny (4) nahor zvýšite efekt ozveny. Ak ho chcete odstrániť, posuňte tlačidlo nadol.



Ak chcete spustiť prehrávanie hudby, krátko stlačte tlačidlo (5).

Ak chcete pozastaviť prehrávanie,

stlačte rovnaké tlačidlo. Ak chcete zapnúť mikrofón, stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy.

Opätovným stlačením a podržaním ho vypnete.

**REŽIM:**

Ak chcete zmeniť režim, krátko stlačte tlačidlo (6): Bluetooth®,

SD karta, USB.

Ak chcete zmeniť hlasový efekt, stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy. Môžete si vybrať zo 4 hlasov: detský, ženský, mužský a veľmi hlboký hlas.



Krátko stlačte tlačidlo (7), aby ste prehrali ďalšiu skladbu.

Stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy zvýšite hlasitosť.



Krátkym stlačením tlačidla (8) prehráte predchádzajúcu

skladbu.

Stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy znížite hlasitosť.

**TF/SD**

1. Zapnite zariadenie a vložte pamäťovú kartu (nie je súčasťou dodávky) do zásuvky na kartu SD.

Uistite sa, že je karta vložená správne. Reprodukotor začne automaticky prehrávať hudbu z karty SD.

2. Ak chcete zastaviť prehrávanie, zmeňte režim alebo vyberte kartu SD zo slotu.

**USB**


1. Zapnite zariadenie a do portu USB vložte pamäťovú jednotku USB (nie je súčasťou

dodávky). Uistite sa, že je flash disk vložený správne. Reprodukotor začne automaticky prehrávať hudbu z jednotky USB flash.

2. Ak chcete zastaviť prehrávanie, zmeňte režim alebo vyberte USB flash disk z portu micro USB.

### ŠPECIFIKÁCIE

**VAROVANIE:** Výrazné elektromagnetické rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu údajov. Ak zariadenie nefunguje správne, vypnite ho a znovu zapnite alebo odpojte kábel USB.

- Bluetooth® verzia 5.0
- Účinná vzdialenosť: do 10 metrov (32 stôp)
- Výstupný výkon: 3 W
- Doba hrania: približne 3 hodiny
- Čas nabíjania: približne 2 hodiny
- Batéria: 3,7 V 1200 mAh  lítiová batéria
- Rozmery výrobku: ø 74 x 74 x (výška) 260 mm
- Menič hlasu: zmeňte svoj skutočný hlas na jeden zo 4 ponúkaných hlasov (detský, ženský, mužský alebo veľmi hlboký).

### ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

My, Lexibook® S.A.

6 avenue des Andes

Bâtiment 11

91940 Les Ulis - Francúzsko

Spoločnosť Lexibook Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie série MIC260 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na adrese:

[http://www.lexibook.com/doc/mic260/mic260\\_1.df](http://www.lexibook.com/doc/mic260/mic260_1.df).

Typ výrobku:

Označenie typu: Bezdrôtový mikrofón s reproduktorom a svetlami

## ÚDRŽBA A ZÁRUKA

MIC260 Series

Frekvenčný rozsah Bluetooth®: 2402-2480 MHz

Vysielací výkon: 2 dBm

Yiu Wai Man

Produktový manažér Hongkong



Povrch možno čistiť prachovkou a starať sa oň ako o iný nábytok. Na čistenie vonkajšej strany prístroja použite mäkkú čistú handričku navlhčenú obyčajnou vlažnou vodou. Pri čistení a utieraní plastových častí postupujte opatrne.

Na tento výrobok sa vzťahuje náš 2-ročný záručný program, okrem integrovanej batérie, na ktorú sa vzťahuje 6-mesačná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Obal sa odporúča uschovať pre budúce použitie.

V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a detailov výrobku uvedených na obale.

**POZNÁMKA:** Uschovajte si tento návod na použitie, obsahuje dôležité informácie.

Označenie výrobku: MIC260 Series

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

©Lexibook®

Spojené kráľovstvo a Írsko V

prípade popredajného servisu nás kontaktujte na adrese [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

Tento výrobok nie je



### Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektrospotrebiče možno recyklovať, nemali by sa vyhadzovať spolu s bežným domovým odpadom! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tento spotrebič odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).



### Správna likvidácia batérií pre tento výrobok

(Platí v krajinách so systémami separovaného zberu)

Tento symbol označuje, že výrobok obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Všetky batérie by sa mali likvidovať oddelene od bežného komunálneho odpadu prostredníctvom zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi.

Správna likvidácia starých batérií pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie, zdravie zvierat a ľudí. Dôrazne odporúčame, aby ste svoj výrobok odovzdali na oficiálnom zbernom dvore alebo v servisnom stredisku, kde odborník batériu odstráni.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a dobíjateľných batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a výrobok a dobíjateľné batérie nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o likvidácii starých batérií získate na miestnom úrade alebo v zbernom stredisku.