

Digitálne vysielачky



NÁVOD NA OBSLUHU

LEXIBOOK®

Séria TW25






KÓD MORSE

A .-	N -.
B -...	O ---
C -.-.	P .-.-.
D -..	Q ---.
E .	R .-.
F ..-	S ...
G --.	T -
H	U ..-
I ..	V ...-
J .---	W .-.-
K -.-	X -.-.
L -.-.	Y -.-.-
M --	Z --..

0 ----	5
1 .---	6 -....
2 ..---	7 ---...
3 ...--	8 ----..
4-	9 -----

Začnite

V tejto časti je vysvetlené, ako používať nové vysielачky. Odporúčame vám prečítať si celý návod na obsluhu, v ktorom nájdete podrobné pokyny a bezpečnostné upozornenia.

- Z každého rádia odstráňte sponu na opasok. Ak to chcete urobiť, musíte sponu zdvihnúť tlakom a zároveň zdvihnúť pracku.
- Do každej vysielачky vložte 3 x batérie LR03/AAA (nie sú súčasťou dodávky). Priehradka na batérie sa nachádza na zadnej strane zariadenia. Opäť uvoľnite svorky na každej vysielачke.
- Ak chcete zapnúť rádiá, presuňte prepínač // na  alebo  alebo . V polohe  je hlasitosť rádii nízka, kým pri nastavení na  je vysoká.
- Stlačením tlačidla TALK hovorte s druhým používateľom. Ak chcete počúvať druhý koniec, uvoľnite tlačidlo. Poznámka: Vysielачky sa odporúča používať vo vonkajších podmienkach do vzdialenosti 2 km, na rovnom otvorenom priestranstve. Dosah vysielania závisí od terénu a poveternostných podmienok.
- Stlačením tlačidla Morse vytvoríte svetelné signály pre svoj tajný kontakt. Nezabudnite nasmerovať svetelný lúč na osobu, ktorej chcete poslať správu. Ak chcete vytvoriť svetelné signály, pozrite si tabuľku Morseovej abecedy na strane 2. Krátkym stlačením Morseovho tlačidla vytvoríte bodku (.) a dlhým stlačením toho istého tlačidla vytvoríte pomlčku (-).

V BALENÍ

2 vysielачky s klipom na opasok
Jeden návod na použitie

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú lepiace pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú súčasťou tohto výrobku a by mali byť zlikvidované v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa.

INFORMÁCIE O BATÉRII

Vysielачky sú napájané 3 batériami 1,5 V -- AAA/LR03 (3 batérie v zariadení).

- Pomocou skrutkovača otvorte kryt priestoru na batérie na zadnej strane zariadenia. Najprv odstráňte sponu na opasok.
- Vložte 3 batérie LR03/AAA, pričom dodržujte polaritu uvedenú na spodnej časti priestoru pre batérie, ako je znázornené na obrázku na druhej strane.
- Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.



Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelého. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Podľa odporúčania sa môžu používať len batérie rovnakého alebo rovnocenného typu. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia z hračky vybrať. Napájacie póly sa nesmú skratovať. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak sa hračka nebude dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

VAROVANIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek neobvyklú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie. Zariadenie spĺňa špecifikácie rádiových vln pri používaní v blízkosti tela alebo do vzdialenosti 2,5 cm od tváre. Uistite sa, že príslušenstvo zariadenia, ako napríklad kryt zariadenia a puzdro zariadenia, nie je zložené z kovových častí. Zariadenie udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od tela, aby spĺňalo požiadavky na vzdialenosť.

POZOR

PRI POUŽITÍ NESPRÁVNEHO TYPU BATÉRIE HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.

- Dodržiavajte minimálne vzdialenosti okolo jednotky, aby ste zabezpečili dostatočnú ventiláciu.
- Nezabráňujte vetraniu zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú napríklad noviny, obrusy, záclony atď.;
- Na spotrebič sa nesmú umiestňovať žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky;
- Zariadenie sa môže používať v tropickom a/alebo miernom podnebí.
- Batérie by sa mali bezpečne zlikvidovať. Ak chcete chrániť životné prostredie, odneste ich do zbernej nádoby na batérie;

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenie nerozoberajte ani nehádzte. Zariadenie sa nepokúšajte krútiť ani ohýbať. Ak zariadenie nefunguje správne, skúste najprv vymeniť batérie. Ak sa tým problém nevyrieši, prečítajte si znova návod na použitie.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie. Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka. V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním pokynov alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napríklad rozobratím, vystavením teplu a vlhkosti atď.). Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali na ďalšie použitie. **VAROVANIE!** Nevhodné pre deti mladšie ako 3 roky. Riziko vdýchnutia malých častí

Neustále sa snažíme zlepšovať naše služby, preto môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

Označenie výrobku: Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na [adrese savcomfr@lexibook.com](mailto:adrese.savcomfr@lexibook.com)

Sledujte nás na

@LexibookCom



Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrozariadenia sa dajú recyklovať, nemožno ich vyhazovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že toto zariadenie odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).



ZIEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

My, spoločnosť Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis
Francúzsko

Lexibook UK
PO Box 59, SOUTH MOLTON, EX36 9AU
UK

Typ výrobku: vysielачky
Typové číslo: TW25 Series
Frekvenčný rozsah: 446,03125 MHz
Vysielaný výkon: 26,99 dBm (<500 mW)

Spoločnosť Lexibook Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie série TW25 je v súlade s 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto adrese:

http://www.lexibook.com/doc/tw25/tw25_2.pdf

Yiu Wai Man
Produktový manažér,
Hongkong

Hodnoty SAR:
Čelná strana: 0,153 W/Kg
Telo: 0,528 W/Kg

