

Projektor s rozprávkami



Návod na obsluhu

SLOVENSKY

LEXIBOOK®



Rad LTC050

Pred prvým použitím vytiahnite plastový jazýček v spodnej časti výrobku.

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú zahrnuté v tomto a mali by byť zlikvidované v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa.

Výmena batérií

1. Pomocou skrutkovača otvorte kryt batérie v spodnej časti výrobku.

2. Vymeňte 3 batérie AG13/LR44 (1,5 V) .

• Dodržiavajte polaritu podľa označenia vo vnútri priestoru pre batérie.

3. Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.

Ovládanie projektora

1. Posunutím tlačidla zapnutia/vypnutia zapnite/vypnite projektor.


2. Do priehradky vložte po jednom disku (obrázok 2). Jemne otočte disk, aby ste prešli z jedného obrázka na druhý

3. V prípade potreby môžete upraviť ohniskovú vzdialenosť otáčaním predného (Obrázok 3).

Poznámka: Ak nie je vložený žiadny disk, projektor možno použiť ako praktickú baterku.

VAROVANIE! Nevýžarujte svetlo do svojej tváre alebo do tváre iných osôb.

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním zo zariadenia vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelého. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Môžu sa používať len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako je odporúčané. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybíjajúce batérie sa musia zo zariadenia vybrať. Napájacie póly nesmú byť skratované. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, vyberte batérie. Nevystavujte batérie nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.



Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Platí v krajinách so systémami separovaného zberu) Tento symbol označuje, že výrobok obsahuje batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktorú nemožno likvidovať v bežnom domácom odpade. Všetky batérie by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení stanovených vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia starých batérií pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie, zdravie zvierat a ľudí. Informujte sa o miestnom

systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a nikdy nevyhadzujte výrobok a batérie do bežného domového odpadu. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií získate na miestnom úrade alebo v stredisku služieb likvidácie odpadu.

VAROVANIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek nezvyčajnú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

VAROVANIE: Batériu nepotrebovávajú, hrozí riziko chemických popálenín. Tento výrobok obsahuje gombíkovú/mincovú batériu. Prehltutie gombíkovej/mincovej batérie môže spôsobiť vážne vnútorné popáleniny a následnú smrť už do 2 hodín po prehltnutí. Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batérie nezatvára správne, prestaňte výrobok používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Ak sa domnievate, že batérie mohli byť prehltnuté alebo sa dostali do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Upozornenie: Použité batérie okamžite zlikvidujte. Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak si myslíte, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérií alebo k ich vniknutiu do akejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

ÚDRŽBA: Na čistenie prístroja používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka pre Európsku úniu.

POZNÁMKA: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Riziko vdýchnutia malých častí

Spojené kráľovstvo a Írsko

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na [adrese](mailto:savcomfr@lexibook.com)

savcomfr@lexibook.com.

Lexibook UK

P.O. Box 59

SOUTH MOLTON

EX36 9AU

Spojené kráľovstvo

Ochrana životného prostredia:

Nepotrebné elektrospotrebiče je možné recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tento spotrebič odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).

