

# POWERMAN® FIRST



**ROB16**

**Návod na obsluhu**

Lexibook S.A., 6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, Francúzsko  
©Lexibook®

## OBSAH BALENIA

Pri rozbaľovaní výrobku skontrolujte, či balenie obsahuje:

1 x robot POWERMAN FIRST  
1 x návod na použitie

1 x diaľkové ovládanie

**UPOZORNENIE:** Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, zipsy a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a v záujme bezpečnosti dieťaťa by sa mali odstrániť.

## POŽIADAVKY NA BATÉRIU

Robot je napájaný 3 x 1,5 AA/LR6 batériami  (nie sú súčasťou balenia).



Diaľkové ovládanie je napájané 2 x 1,5 batériami AA/LR6  (nie sú súčasťou balenia).




### Nabíjanie robota:

#### Vloženie alebo výmena batérie

1. Pomocou skrutkovača uvoľníte skrutku na priehradke na batérie, ktorá sa nachádza na zadnej strane diaľkového ovládača.
2. Vložte alebo vymeňte 3 batérie AA/LR6. Dodržiavajte polaritu uvedenú na spodnej časti priestoru pre batérie a na schéme na opačnej strane.
3. Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.

### DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE:

#### Vloženie alebo výmena batérie

1. Pomocou skrutkovača uvoľníte skrutku na priehradke na batérie, ktorá sa nachádza na zadnej strane diaľkového ovládača.
2. Vložte alebo vymeňte 2 batérie AA/LR6 . Dodržiavajte polaritu uvedenú na spodnej časti priestoru pre batérie a na schéme na opačnej strane.
3. Zatvorte priehradku na batérie a utiahnite skrutku.

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelého človeka. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Môžu sa používať len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako je odporúčané. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou.

Vybité batérie sa musia z hračky vybrať. Napájacie svorky nesmú byť skratované. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak sa hračka nebude dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

**VAROVANIE:** Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek neobvyklú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

## OBJAVTE POWERMAN FIRST

1. ZAPNUTIE/VYPNUTIE
2. Piesne
3. Hudba
4. Dopredu
5. Späť
6. Vpravo
7. Vľavo
8. STOP
9. Programovanie
10. Tanec

## AKO POUŽÍVAŤ ROBOTA POWERMAN FIRST

Nainštalujte batérie do robota a diaľkového ovládača podľa pokynov v časti "Požiadavky na batérie".

### Režim programovania

Naprogramujte robota tak, aby opakoval pohyby, ktoré ho naučíte! Stlačte raz tlačidlo 9. Potom vyberte postupnosť akcií pomocou rôznych tlačidiel na diaľkovom ovládači. Opätovným stlačením programového tlačidla 9 prehráte sekvenciu pohybov.

### Piesne, hudba, tance

Stlačením príslušného tlačidla spustíte skladbu, hudbu a tanec. Opätovným stlačením tlačidla prejdete na ďalšiu skladbu, hudbu a tanec.

### STOP

Stlačením tlačidla STOP (8) zrušíte všetky činnosti,

## ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenie nerozoberajte ani nehádzajte. Zariadenie sa nepokúšajte krútiť ani ohýbať.

Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním návodu na obsluhu alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto zariadením (napríklad rozobratím, vystavením teplu a vlhkosti atď.). Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali na ďalšie použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

**VAROVANIE!** Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo udusenía - malé časti.

**POZNÁMKA:** Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie.

ID produktu: ROB16

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne.

**Lexibook S.A.**

6 avenue des Andes

Bâtiment 11

91940 Les Ulis

Francúzsko

**Lexibook UK**

P.O. Box 59

SOUTH MOLTON

EX36 9AU

Spojené kráľovstvo



[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com) - © Lexibook®

**Spojené kráľovstvo a Írsko**

V prípade popredajného servisu nás kontaktujte na [adrese savcomfr@lexibook.com](mailto:adrese.savcomfr@lexibook.com).

**Sledujte nás na**

@LexibookCom



**Ochrana životného prostredia:**

Nepotrebné elektrospotrebiče je možné recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tieto zariadenia odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).

