

LEXIBOOK

LAPTAB®

Bedienungsanleitung

BESCHREIBUNG IHRES LAPTOPS

1. Touchscreen
2. Vordere Kamera
3. Lautsprecher
4. USB-C-Anschluss zum Laden und Übertragen von Daten
5. USB-Anschluss
6. USB-Anschluss
7. Audio-Ausgang
8. Micro-SD/TF-Karten-Steckplatz
9. Zurück
10. Zurück zur Startseite
11. Spiritbalken
12. Google-Suche
13. Helligkeit verringern
14. Helligkeit erhöhen
15. Einstellungen
16. Bildschirmfoto
17. Auswahl löschen
18. Ein/AUS, Bildschirm entsperren
19. Menü

WARNING: Das gesamte Verpackungsmaterial wie Kleeband, Plastikfolie, Schnüre und Etiketten ist nicht Teil dieses Produktes und sollten entsorgt werden.

size: 115(w) x 180(h) mm
format: accordion fold
page: 12

EIN- UND AUSSCHALTEN IHRES LAPTOPS

- Halten Sie zum EINSCHALTEN Ihres Laptops die Taste „Ein/Aus“ für 3 Sekunden gedrückt.
- Halten Sie zum AUSSCHALTEN Ihres Laptops die Taste „Ein/Aus“ für 3 Sekunden gedrückt.

AUFLADEN IHRES LAPTOPS

Verbinden Sie Ihren Laptop zum Laden mit einer Steckdose. Stecken Sie das USB-C-Kabel in den USB-C-Anschluss des Laptops und schließen Sie das andere Ende an das möglichere Netzteil an und stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

BENUTZEROBERFLÄCHEN

Der Laptop bietet zwei Benutzeroberflächen:

- Die sicher und einfach zu benutzende Lexibook®-Benutzeroberfläche ermöglicht den Eltern, die Benutzungsdauer des Laptops sowie die für jeden Benutzer verfügbaren Apps zu verwalten.
- Die Android™-Benutzeroberfläche bietet mehr Freiheit, so wie bei einem klassischen Android-Gerät. Dies ist die Benutzeroberfläche, die beim ersten Einschalten angezeigt wird.

INSTALLATION Lexibook-Benutzeroberfläche

- Drücken Sie „Anfangen“.
- Die Anleitung für jeden Schritt wird auf dem Bildschirm angezeigt.

size: 115(w) x 180(h) mm
format: accordion fold
page: 12

INSTALLATION Android-Benutzeroberfläche

- Wählen Sie die gewünschte Sprache durch einen Klick auf den kleinen Pfeil.
- Der Computer fordert Sie dazu, eine WLAN-Verbindung herzustellen.
- Klicken Sie auf „AKTUALISIEREN“.
- Klicken Sie auf „ÖFFNEN“.
- Die Anleitung für jeden Schritt wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Wählen Sie „Lexibook“.
- Klicken Sie dann auf „Zugriff auf Nutzungsdaten genehmigen“.
- Wählen Sie „Lexibook“.

size: 115(w) x 180(h) mm
format: accordion fold
page: 12

KINDERSCHUTZ

APP-VERWALTUNG

- Markieren oder heben Sie die Markierung der Datenschutzerklärung von Google auf.
- Klicken Sie auf „Trotzdem überspringen“.
- Klicken Sie auf „Weiter“.
- Ändern Sie die Stadt, Datum und Uhrzeit.
- Markieren oder heben Sie die Markierung der Datenschutzerklärung von Google auf.
- Klicken Sie auf „Trotzdem überspringen“.

size: 115(w) x 180(h) mm
format: accordion fold
page: 12

ZEITKONTROLLE

WLAN AKTIVIEREN UND DEAKTIVIEREN

- Schieben Sie den Regler nach rechts, um WLAN zu aktivieren.
- Wählen Sie ein Netzwerk aus.

size: 115(w) x 180(h) mm
format: accordion fold
page: 12

LEXIBOOK-APPS

WLAN AKTIVIEREN UND DEAKTIVIEREN

- Schieben Sie den Regler nach rechts, um WLAN zu aktivieren.
- Wählen Sie ein Netzwerk aus.

size: 115(w) x 180(h) mm
format: accordion fold
page: 12

QWANT JUNIOR

Um Qwant Junior zu starten, klicken Sie auf das Symbol.

Sie können dann sicheres, schnelles Surfen und ein breit gefächertes Angebot genießen.

size: 115(w) x 180(h) mm
format: accordion fold
page: 12

DIE APPS IHRES LAPTOPS

DIENST

- Google Play**: Standardmäßig ist diese App nicht auf der Lexibook®-Benutzeroberfläche verfügbar.
- Qwant Junior**: Um den Zugriff darauf zuzulassen, lesen Sie den Abschnitt „App-Verwaltung“ (Seite 5).
- Mein Terminkalender**: Organisieren Sie Unterrichts, Hausaufgaben und andere wichtige Ereignisse mit Leichtigkeit!

LEHRINHALTE

- Power Academy**: Zugang zu 500 interaktiven Lektionen und Quiz zur Erweiterung des Allgemeinwissens!
- Mein Übersetzer**: Zugang zu einem intuitiven 15-sprachigen Übersetzer mit einer Datenbank mit 10.000 Wörtern zum
- Ich lerne (7-11 Jahre)**: Lern-Quiz zu einer Vielzahl von Themen: Meine Bibliothek, Rechen-Champion, Ich lerne Englisch durch Lieder, das Fernen-Quiz und Junior Logic-Spiele.
- Ich lerne (12-18 Jahre)**: Lern-Quiz zu einer Palette von Themen: Mathe-Tests, Deutsch-Tests, Englisch-Tests, Die Klassiker-Bibliothek, Logikspiele für Experten und Kunst-Quiz.
- READera**: Greifen Sie mit dieser App auf Ihre virtuelle Bibliothek zu. Es sind bereits 180 eBooks auf dem Laptop gespeichert.

TECHNISCHE DATEN

Display	10.1-Zoll kapazitiver Touchscreen (25,65 cm)
Bildschirmauflösung	HD 1280 x 800 pixels
Betriebssystem	Android™ 14
Prozessor	Octa-core, A523
Interner Speicher	128 GB
RAM-Speicher	4 GB
Wi-Fi	802.11ax, frequenz 2412MHz- 2472MHz, 5150MHz - 5952MHz
Bluetooth	5.0, frequenz 2402-2480 MHz
Übertragungsleistung	Bluetooth: 6,15 dBm Wi-Fi: 16,98 dBm
Audio	Eingebaute Lautsprecher
Anschlüsse	2 USB-A-Ports, 1 USB-C-Port, 1 TF-Kartenleser, 1 x 3,5 mm Audiobuchse
Batterie	Aufladbare Lithium-Batterie 4000mAh, 3.8V
Spezifikationen von des Adapters	Eingang: AC 100-240V~ 50/60Hz, 0.35A Ausgang: 5.0V==2.0A Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad: 80.39% Wirkungsgrad bei geringer Last: - Leistungsaufnahme bei Leerlauf: 0.06W Modell: PS101ADK2000EU
Autonomie	Bis zu 8 Stunden Dauerbetrieb und 4 Tage im Stand-by
Kamera	2 MP
Abmessungen	277,9 x 185 x 17,4 mm
Gewicht	1090 g

Um die vollständige Bedienungsanleitung zu lesen, klicken Sie auf den nachfolgenden Link: <https://www.lexibook.com/LT10DE/>

SICHERHEITSMASSNAHMEN

SICHERHEITSAUSWEISUNGEN

WARNUNG: DIESES PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG, DIE BEACHTIGUNG DURCH EINEN ERWACHSENEN WIRD EMPFOHLEN.

- Lesen Sie diese Anleitung.
- Beobachten Sie diese Anweisung auf.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Benutzen Sie dieses Produkt nicht länger als 30 Minuten auf Ihrem Schol, ohne eine mindestens 5-minütige Pause einzulegen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie es nur mit einem weichen Tuch.
- Die Luftöffnungen dürfen nicht blockiert werden.
- Lassen Sie das Gerät nicht in einem unbefohlenen Bereich, z. B. in einer Tasche, um eine Überhitzung zu vermeiden, wenn es eingeschaltet ist.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmekörpern, Herden oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf.
- Verwechseln Sie nicht den Stecker des Adapters mit Pfeilspitzen, wenn sich der Adapter nicht vollständig in die Steckdose einstecken lässt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose zu ersetzen.
- Das Netzkabel sollte so verlegt werden, dass man nicht darauf treten oder es anknicken kann, insbesondere an Stecken, Stockböden und an der Stelle, an der es aus dem Gerät austritt.
- Spielen Sie Videospiele am besten auf einem kleinen Bildschirm.
- Vermeiden Sie das Spielen, wenn Sie müde sind oder unter Schläfrigkeit leiden.
- Legen Sie während der Nutzung jede Stunde eine Pause von 10 bis 15 Minuten ein.
- Achtung: Eine längere Nutzung des Computers könnte der Gesundheit des Nutzers schaden.

Bitte lesen Sie es, bevor Sie oder Ihr Kind ein Videospiel auf jeden Fall nutzen.

WARTUNG UND GARANTIE

Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es reinigen. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem feuchten Tuch abwischen. Verwenden Sie kein Reinigungsmittel zur Reinigung des Displays und wischen Sie den Bildschirm vorsichtig ab. Dieses Produkt unterliegt unserer zweijährigen (2) Garantie, mit Ausnahme des eingebauten Akkus, auf den wir eine Garantie von sechs (6) Monaten gewährleisten. Für die Inanspruchnahme der Garantie oder des Kundendienstes müssen Sie sich mit Ihrem Kaufbeleg an Ihren Händler wenden.

ACHTUNG! Bewahren Sie diese Anleitung auf, da sie wichtige Informationen für die Nutzung aller Funktionen Ihres Tablets enthält, wie z. B. die Aktivierung bestimmter Produktfunktionen durch einen Code, der bei einigen unserer Modelle möglicherweise erforderlich ist.

Alle genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Unternehmen.

WARTUNG UND GARANTIE

Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es reinigen. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem feuchten Tuch abwischen. Verwenden Sie kein Reinigungsmittel zur Reinigung des Displays und wischen Sie den Bildschirm vorsichtig ab.

ACHTUNG! Bewahren Sie diese Anleitung auf, da sie wichtige Informationen für die Nutzung aller Funktionen Ihres Tablets enthält, wie z. B. die Aktivierung bestimmter Produktfunktionen durch einen Code, der bei einigen unserer Modelle möglicherweise erforderlich ist.

Alle genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Unternehmen.

Haben Sie noch Fragen? Lassen Sie uns darüber reden!

Dieses Produkt ist nicht kein Spielzeug!

ACHTUNG! Wenn Sie über einen längeren Zeitraum hohen Lautstärken ausgesetzt sind, insbesondere beim Tragen von Kopfhörern oder Ohrhörern, kann dies zu einem vorübergehenden oder dauerhaften Hörschaden führen. Reduzieren Sie die Lautstärke, bevor Sie Kopfhörer oder Ohrhörer anschließen.

Umweltschutz: Ausgereifte Elektrogeräte können recycelt werden und sollten nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden! Der Endverbraucher ist gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben.

Entsorgung des Akkus dieses Produkts (Gibt für Länder mit getrennten Sammelbehältern) Dieses Symbol weist darauf hin, dass in diesem Produkt entnommene Akkus nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, wie es in der EU-Richtlinie 2013/35/EU festgelegt ist. Alle Batterien müssen getrennt vom Hausmüll bei einer Recycling- oder den örtlichen Behörden zugelassenen Sammelstellen entsorgt werden.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, Lexibook® S.A., 6 avenue des Andes, Building 11
91940 Les Isles, France
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt:
Bezeichnung: LAPTAB®
Referenz: Typ LT10DE_01
SAR-Körper: 0.239W/kg

Der Unterzeichner, Lexibook Limited, erklärt, dass die Funkanlage des Typs LT10EN_01 mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.

Die vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: http://www.lexibook.com/scc0101010_1.pdf