

ŠPIONÁŽNÍ DETEKTOR POHYBU



Návod k obsluze

LEXIBOOK[®]
RSPY05

ČEŠTINA

OBSAH

Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje:

- 1 x detektor pohybu
- 1 x návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásy, plastové fólie, stahovací pásy a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být kvůli bezpečnosti vašeho dítěte odstraněny.

POPIS PRODUKTU


Viz výkresy na straně 1.

1. Vypínač On/Off (Zap./Vyp.)
2. LED světla
3. Reproduktor
4. Ruční posuvný kryt

NAPÁJENÍ

Váš špionážní detektor pohybu pracuje s 2 x 1,5V — bateriemi typu AAA/LR03 (nejsou součástí balení).

1. Příhrádka na baterie je umístěna v zadní části zařízení.
2. Pomocí šroubováku otevřete kryt příhrádky na baterie.
3. Vložte 2 x baterii typu AAA/LR03. Dodržujte polaritu uvedenou v příhradce na baterie a podle obrázku.
4. Zavřete příhrádku na baterie a utáhněte šroub.



VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti. Pokud zpozorujete abnormální chování, vyjměte baterie a vložte je znovu.

Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Napájecí svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

ZAČÍNÁME

Ujistěte se, že jsou baterie vloženy do špionážního detektoru pohybu.

Jak používat detektor pohybu pro špionážní mise?

1. Posuňte vypínač ON/OFF (Zap./Vyp.) do polohy ON (zap.) (tlačítko 1). Umístěte zařízení na strategické místo a počkejte na pohyb.
2. Jakmile je detekován pohyb, rozsvítí se LED světla a aktivuje se alarm. Lze detekovat pohyb do vzdálenosti 12 metrů.
3. Po použití detektoru pohybu vypněte přístroj posunutím spínače do polohy OFF (vyp.) (tlačítko 1).

Čísla jsou z obrázku v části „Popis produktu“.

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte prací prostředek. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte zařízení do vody. Zařízení nerozebírejte ani s ním neházejte. Nesnažte se zařízení otočit nebo ohnout.

Poznámka: Uchovejte si prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace. Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození způsobeného nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto zařízením (jako je demontáž, vystavení teplu a vlhkosti atd.). Doporučujeme ponechat si obal pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení – malé části.

Označení: RPSPY05

© Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
Francie

Lexibook UK
PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
UK



Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis nás prosím kontaktujte na savcomfr@lexibook.com.

Ochrana životního prostředí:

Nepotřebné elektrické spotřebiče lze recyklovat, nelze je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Podpořte aktivně zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení do sběrného dvora (je-li k dispozici).

