

## Promítačka s pohádkami



### Návod k obsluze

ČEŠTINA

**LEXIBOOK®**




LTC050series

Před prvním použitím vytáhněte plastový jazyk na dně výrobku.

**VAROVÁNÍ:** Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visáčky, nejsou součástí tohoto výrobku a v zájmu bezpečnosti vašeho dítěte by měly být zlikvidovány.

#### Výměna baterií

1. Šroubovákem otevřete kryt baterie ve spodní části výrobku.

2. Vyměňte 3 x AG13/LR44 (1,5V)  baterie.

Dodržte polaritu dle označení uvnitř přihrádky na baterie.

3. Zavřete přihrádku na baterie a utáhněte šroub.

#### Ovládání promítačky

1. Posunutím tlačítka on/off promítačku zapněte/vypněte.

2. Do přihrádky vkládejte vždy jen jeden kotouček (výkres 2). Kotoučky jemně otáčejte pro přepnutí z jednoho obrázku na druhý

3. V případě potřeby můžete ohniskovou vzdálenost přizpůsobit otáčením přední části (obrázek 3).

**Poznámka:** Když není vložen žádný kotouček, promítačka může být použita jako praktická svítlna.

**VAROVÁNÍ!** Nepromítejte světlo směrem do vašeho ani cizího obličeje.

Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z přístroje vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie lze třeba z přístroje vyjmout. Přírodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.



#### Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v zemích se systémy tříděného sběru) Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterie, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze vyhodit do běžného domovního odpadu. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných zařízení stanovených vládou nebo místními orgány. Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Informujte se o místním systému

tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní pravidla a nikdy nevyhazujte výrobek a baterie do běžného domácího odpadu. Podrobnější informace o likvidaci starých baterií získáte na městském úřadě nebo ve středisku služeb likvidace odpadu.

**VAROVÁNÍ:** V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

**VAROVÁNÍ:** Nepožívejte baterii, nebezpečí chemického popálení. Tento produkt obsahuje knoflíkovou/mincovou baterii. Požití knoflíkové/mincové baterie může způsobit vážné vnitřní popáleniny a následně smrt během pouhých 2 hodin po požití. Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se přihrádku na baterie nezavírá správně, přestaňte výrobek používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí nebo zavedení baterií do kterékoliv části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

**Varování:** Použité baterie ihned zlikvidujte. Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí nebo zavedení baterií do kterékoliv části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

**ÚDRŽBA:** K čištění přístroje používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čistící prostředky.

Na tento produkt se vztahuje naše dvouletá záruka pro Evropskou unii.

**POZNÁMKA:** Tento návod k obsluze si, prosím, uschovejte, obsahuje důležité informace.

**VAROVÁNÍ!** Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí vdechnutí malých částí

Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis nás prosím kontaktujte na [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).

**Lexibook UK**

PO Box 59

SOUTH MOLTON

EX36 9AU

Spojené království

#### Ochrana životního prostředí:

Nepotřebné elektrické spotřebiče lze recyklovat, nelze je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte šetření přírodními zdroji a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li k dispozici).

