



SLOVENSKY

Zobrazenie:

1. Normálne zobrazenie času: hodiny a minúty.
2. Stlačte raz tlačidlo B1: mesiac a dátum (automatický návrat na normálne zobrazenie času).
3. Stlačte dvakrát tlačidlo B1: sekundy (opätovným stlačením tlačidla B1 sa vrátite na normálne zobrazenie času).

Nastavenia hodín:

1. Mesiac: stlačením tlačidla B2 dvakrát zobrazte mesiac a nastavte ho pomocou tlačidla B1.
2. Deň: stlačením B2 zobrazíte deň a nastavíte ho pomocou B1.
3. Hodiny: stlačením tlačidla B2 zobrazíte hodiny a stlačením tlačidla B1 nastavíte hodiny ("A" pre AM a "P"

pre čas PM).

4. Minúty: stlačením tlačidla B2 zobrazíte minúty a nastavíte ich pomocou tlačidla B1.

5. Stlačením tlačidla B2 sa vrátite na normálne zobrazenie času.

Projekcia:

1. Stlačením tlačidla B3 premietnite obraz.
2. Otáčaním lunety hodín B4 zmeníte premietaný obraz. Môžete si vybrať z 20 dostupných obrázkov.
3. Otáčaním B5 zaostríte obraz.

Výmena batérie hodín:

Vyžaduje 1x 1,5 V LR41 (AG3).

Batériu vymieňajte pod dohľadom dospelého alebo v špecializovanej predajni;

1. Pomocou skrutkovača odstráňte 3 skrutky na spodnej strane hodín.
2. Odstráňte mechanizmus z hornej časti puzdra hodín.
3. Pomocou skrutkovača odstráňte malý uzáver batérie.
4. Vybitú batériu vyberte a bezpečne ju zlikvidujte.
5. Vložte náhradnú batériu podľa obrázka.
6. Nasadte malý uzáver batérie a skrutkovačom utiahnite skrutku.
7. Mechanizmus vložte späť do puzdra a skrutkovačom na spodnej strane hodín utiahnite skrutky.

Výmena projekčnej batérie:

Vyžaduje 4x 1,5 V LR41 (AG3).

Batériu vymieňajte pod dohľadom dospelého alebo v špecializovanej predajni;

1. Pomocou skrutkovača odstráňte kryt batérie hodín.
2. Vybitú batériu vyberte a bezpečne ju zlikvidujte.
3. Vložte náhradnú batériu podľa obrázka.
4. Nasadte kryt batérie a skrutkovačom utiahnite skrutky.

Poznámka: Batéria, ktorá je súčasťou balenia, slúži len na demonštračné účely, jej životnosť nemožno zaručiť.

Jednorazové batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelého. Nepoužívajte spolu staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií. Podľa odporúčania sa môžu používať len batérie rovnakého alebo rovnocenného typu. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Vybité batérie sa musia z hračky vybrať. Napájacie póly sa nesmú skratovať. Batérie nevhadzujte do ohňa. Ak sa hračka nebude dlhší čas používať, vyberte batérie. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a pod.

Upozornenie: Použitú batériu okamžite zlikvidujte. Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérií alebo ich vniknutiu do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Údržba a záruka

Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Prístroj neponárajte do vody. Prístroj nerozoberajte ani neupúšťajte. Nepokúšajte sa prístroj krútiť ani ohýbať.

VAROVANIE: Silné frekvenčné rušenie alebo elektrostatický výboj môžu spôsobiť poruchu prístroja alebo stratu pamäte. Ak spozorujete akúkoľvek neobvyklú aktivitu, vyberte a znovu vložte batérie.

Poznámka: Tento návod si uschovajte, obsahuje dôležité informácie. Na tento výrobok sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s

výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním návodu na obsluhu alebo neopatrným zaobchádzaním s týmto výrobkom (napr. demontáž, vystavenie teplu a vlhkosti atď.). Obal odporúčame uschovať pre budúce použitie. V snahe neustále zlepšovať naše služby môže dôjsť k zmenám farieb a detailov výrobku uvedených na obale.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo udusenia - malé časti.

UPOZORNENIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, pásky a visačky, nie sú súčasťou tejto hračky a mali by byť odstránené v záujme bezpečnosti vášho dieťaťa.

Označenie výrobku: DMW050 Series

Navrhnuté a vyvinuté v Európe

- Vyrobené v Číne

© LEXIBOOK®

Lexibook UK

P.O. Box 59

SOUTH MOLTON

EX36 9AU

UK

LEXIBOOK S.A.

6 Avenue des Andes

Bâtiment 11, 91940

Les Ulis,

Francúzsko

Spojené kráľovstvo a Írsko

Kontaktujte nás pre popredajný servis

na adrese savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com



Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektrospotrebiče možno recyklovať, nemali by sa vyhadzovať spolu s bežným domovým odpadom! Aktívne podporujte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tento spotrebič odovzdáte do zberného dvora (ak je k dispozícii).

