

## Bezdrátový mikrofon s reproduktorem, světelnými efekty a měničem hlasu



### Návod k obsluze

LEXIBOOK®

MIC260series

ČEŠTINA

### VYBALENÍ ZAŘÍZENÍ

Obsahuje: 1x bezdrátový mikrofon s reproduktorem a světelnými efekty / 1x micro USB kabel / 1x návod k obsluze

**VAROVÁNÍ:** Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být zlikvidovány kvůli bezpečnosti vašeho dítěte.

### POPIS PRODUKTU

1. Mikrofon
2. Reproduktor
3. Ovládání hlasitosti mikrofonu
4. Ovládání dozvuku
5. ON/OFF (Vyp./Zap.) – PLAY/PAUSE (PŘEHRÁT/ZASTAVIT)
6. Volba režimu / funkce měniče hlasu
7. Další / Hlasitost hudby +
8. Předchozí / Hlasitost hudby -
9. Slot pro SD kartu / micro SD kartu
10. Nabíjecí port micro USB
11. slot pro USB
12. Konektor pro sluchátka

### NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ

Bezdrátový mikrofon s reproduktorem a osvětlením je napájen pomocí nabíjecího micro USB kabelu (součástí balení) nebo pomocí adaptéru typu USB (není součástí balení) 5 V, 500 mA.

### Napájení

1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuto.
2. Zasuňte menší konec micro USB kabelu (součástí balení) do nabíjecího micro USB portu (10).
3. Připojte druhý konec micro USB kabelu do USB portu zapnutého počítače nebo napájecího adaptéru typu USB (není součástí balení) a zapojte jej do zásuvky. LED dioda u nabíjecího portu micro USB se při nabíjení zařízení rozsvítí červeně.
4. Po dokončení nabíjení LED kontrolka zhasne.

**Poznámka:** Upozorňujeme, že kabel micro USB lze použít pouze pro nabíjení baterie, a nikoli pro přenos dat. Kabel micro USB lze použít pro nabíjení během přehrávání.

### VAROVÁNÍ:

- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Baterii nahradte pouze stejnou nebo ekvivalentní baterií. (Pouze pro servisní pokyny; baterie není určena k výměně UŽIVATELEM).
- Baterie by neměla být vystavena vysokým teplotám, jako je sluneční záření, oheň nebo podobným zdrojům tepla.

### Bezpečnostní pokyny

- Udržujte minimální vzdálenost v okolí zařízení, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrávání.
- Otvory by nikdy neměly být zakryté novinami, závěsy, ubrusy atd.
- Na zařízení nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
- Zařízení pro použití v mírném a/nebo tropickém podnebí.
- Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odneste do sběrné nádoby na baterie.

### BLUETOOTH® PÁROVÁNÍ

Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Lexibook® podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

© 2021 Bluetooth SIG, Inc.

1. Aktivujte funkci Bluetooth® na svém osobním zařízení (chytrý telefon, MP3 přehrávač atd.). Postup aktivace této funkce naleznete v návodu k obsluze zařízení.
2. Zapnutím bezdrátového mikrofonu aktivujete

automatickou detekci blízkého zařízení. Modrá kontrolka LED začne blikat.

3. Potvrďte spárování nebo vyberte Bluetooth® zařízení „MIC260“ pro připojení přehrávače k reproduktoru.

4. Jakmile je párování úspěšné, ozve se z reproduktoru „pípnutí“ a LED světlo bude trvale svítit. Nyní si můžete vychutnat hudbu prostřednictvím Bluetooth® zařízení.

5. Spojení s reproduktorem ukončíte stisknutím tlačítka na zařízení Bluetooth.

#### Poznámky:

- Po zapnutí reproduktor automaticky vyhledá zařízení, se kterým byl dříve synchronizován.

### JAK POUŽÍVAT ZAŘÍZENÍ

- Pokud zařízení Bluetooth® vyžaduje heslo, výchozí heslo je 0000.

Posunutím ovladače hlasitosti mikrofonu (3)

**VOL**

směrem nahoru zvýšíte hlasitost bezdrátového mikrofonu. Mikrofon ztlumíte posunutím tlačítka hlasitosti dolů.

**ECHO**

Posunutím tlačítka echo (dozvuk) (4) nahoru zvýšíte efekt dozvuku. Chcete-li jej odstranit, posuňte tlačítko dolů.



Chcete-li spustit přehrávání hudby, krátce stiskněte tlačítko (5).

Stisknutím stejného tlačítka pozastavíte přehrávání.

Chcete-li zapnout mikrofon, tlačítko stiskněte a podržte po dobu 3 sekund.

Opětovným stisknutím a podržením jej vypnete.

**MODE**

Chcete-li změnit režim, krátce stiskněte tlačítko (6): Bluetooth®,

SD karta, USB.

Chcete-li změnit hlasový efekt, tlačítko stiskněte a podržte po dobu 3 sekund. Můžete si vybrat mezi 4 hlasy: dětský, ženský, mužský a velmi hluboký hlas.



Krátkým stisknutím tlačítka (7) přehrajete další skladbu.

Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund zvýšíte hlasitost.



Krátkým stisknutím tlačítka (8) přehrajete předchozí skladbu.

Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekundy snížíte hlasitost.

**TF/SD**

1. Zapněte zařízení a vložte paměťovou kartu (není součástí balení) do slotu pro SD kartu.

Ujistěte se, že je karta vložena správně.

Reproduktor začne přehrávat hudbu z SD karty automaticky.

2. Chcete-li přehrávání zastavit, změňte režim nebo vyjměte SD kartu ze slotu.

**PŘENOSNÝ  
USB DISK**

1. Zapněte zařízení a vložte USB flash disk (není součástí balení) do portu USB. Ujistěte se, že


je flash disk vložen správně. Reproduktor začne přehrávat hudbu z USB flash disku automaticky.

2. Chcete-li přehrávání zastavit, změňte režim nebo

### SPECIFIKACE

vyjměte USB flash disk z micro USB portu.

**VAROVÁNÍ:** Významné elektromagnetické rušení nebo elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu zařízení nebo ztrátu dat. Pokud zařízení nefunguje správně, vypněte jej a znovu zapněte nebo odpojte USB kabel.

- Verze Bluetooth® 5.0
- Účinná vzdálenost: Až 10 metrů (32 stop)
- Výstupní výkon: 3 W
- Hrací doba: Kolem 3 hodin
- Doba nabíjení: Okolo 2 hodin
- Baterie: Lithiová baterie 3,7 V  1200 mAh
- Rozměr výrobku: ø 74 x 74 x (výška) 260 mm
- Měnič hlasu: Změňte svůj skutečný hlas na jeden z 4 nabízených hlasů (dětský, ženský, mužský nebo velmi hluboký).

### ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, Lexibook® S.A.

6 avenue des Andes

Bâtiment 11

91940 Les Ulis – Francie

Společnost Lexibook Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení řady MIC260 je v souladu se směrnici 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese:

[http://www.lexibook.com/doc/mic260/mic260\\_1.df](http://www.lexibook.com/doc/mic260/mic260_1.df)

Druh výrobku: Bezdrátový mikrofon

s reproduktorem a světly

Označení typu: Řada MIC260

## ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Frekvenční rozsah Bluetooth®: 2402–2480 MHz  
Vysílací výkon: 2 dBm

Yiu Wai Man  
Produktový manažer  
Hongkong



Povrch zařízení lze čistit hadříkem na prach a můžete o něj pečovat jako o ostatní nábytek. K čištění vnější plochy zařízení použijte měkký, čistý hadřík navlhčený obyčejnou vlažnou vodou. Při čištění a utírání plastových dílů postupujte opatrně.

Na tento výrobek se vztahuje náš 2letý záruční program, s výjimkou integrované baterie, na kterou se vztahuje 6měsíční záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého prodejce a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení teplu a vlhkosti atd.). Obal doporučujeme uschovat pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

**POZNÁMKA:** Tento návod k obsluze si uschovejte, obsahuje důležité informace.

Označení výrobku: Řada MIC260  
Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně  
©Lexibook®

Spojené království a Irsko  
Pro poprodejní servis nás prosím kontaktujte na [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).  
[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

Tento výrobek není hračka.



### Ochrana životního prostředí

Nepotřebné elektrospotřebiče lze recyklovat, neměly by se vyhazovat spolu s běžným domovním odpadem! Aktivně podpořte šetření přírodními zdroji a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li k dispozici).



### Správná likvidace baterií tohoto výrobku

(Platí v zemích se systémy tříděného sběru)

Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze likvidovat s běžným domovním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných míst určených vládou nebo místními orgány.

Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Důrazně doporučujeme, abyste svůj výrobek odnesli do oficiálního sběrného dvora nebo servisního střediska, kde z něj odborník vyjme dobíjecí baterii. Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků a dobíjecích baterií. Dodržujte místní pravidla a výrobek a dobíjecí baterie nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Pro podrobnější informace o likvidaci starých baterií kontaktujte svůj městský úřad nebo servisní středisko sběrného dvora.