

DIGITÁLNÍ VYSÍLAČKY



NÁVOD K OBSLUZE

LEXIBOOK®

Řada TW42

VYBALENÍ

Obsahuje:

2 x digitální vysílačky; 1 x návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou lepicí pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být zlikvidovány kvůli bezpečnosti vašeho dítěte.

NAPÁJENÍ

Každá z vysílaček je napájena pomocí baterií typu 3 x 1,5 V—LR03/AAA (nejsou součástí balení). Odstraňte klip na zadní straně vysílačky a budete mít přístup k přihrádce na baterie.

Sundání spony na opasek

Je snadnější nasadit baterie bez spony na opasek.

Zatažením za zástrčku směrem dopředu (od vysílačky) uvolníte sponu na opasek. Pak sundejte sponu na opasek.

Instalace baterií:

1. Otevřete přihrádku na baterie umístěnou na spodní straně zařízení.
2. Vložte baterie typu 3 x 1,5 V AA/LR03. Dodržujte označení polaritu uvnitř přihrádky na baterie.
3. Zavřete přihrádku na baterie.
4. Vysílačky se zapínají automaticky a jsou připraveny k použití.



Nasazení spony na opasek

Zasaňte klip směrem dolů do drážky, dokud se nezacvakne na své místo.

Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Přívodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

POPIS PRODUKTU

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|
| 1. Tlačítko Zapnuto/Vypnuto | 4. Reproduktor | 7. LED displej | 10. Anténa |
| 2. Baterka na svícení | 5. Tlačítko mluvit | 8. LED světlo | 11. Klip na opasek |
| 3. Volba kanálu | 6. Tlačítko hovorů | 9. Mikrofon | 12. Kryt přihrádky na baterie |
| | | | 13. Otvor pro zavěšení |

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Důležité bezpečnostní upozornění

- Chcete-li snížit expozici rádiovým frekvencím při používání řady TW42, držte sluchátko alespoň 5 cm od obličeje.
- Nikdy nepoužívejte vysílačky venku během bouřky.
- Nepoužívejte PMR v dešti.
- Pokud je PMR vlhké, vypněte je a vyjměte baterie. Vysušte přihrádku na baterie a nechte kryt baterie několik hodin vypnutý.
- Nepoužívejte PMR, dokud není zcela suchý.
- Uchovávejte PMR mimo dosah kojenců a malých dětí.

- Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.
- Zařízení splňuje specifikace RF při použití v blízkosti těla. Ujistěte se, že příslušenství zařízení, jako je kryt zařízení a pouzdro zařízení, není složeno z kovových součástek. Udržujte přístroj mimo dosah těla, abyste splnili požadavky na vzdálenost.

UPOZORNĚNÍ: PŘI POUŽITÍ NESPRÁVNÉHO TYPU BATERIE HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU. POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYŇŮ.

- Dodržujte minimální vzdálenosti kolem zařízení pro dostatečné větrání.
- Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.;
- Na zařízení nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky;
- Zařízení je určeno k použití v tropickém anebo mírném podnebí.
- Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odneste do sběrného kontejneru.

ZAČÍNÁME

Zapínání a vypínání vysílaček:

Chcete-li vysílačky zapnout či vypnout, podržte tlačítko On/Off (Zap./Vyp.) po dobu 2 až 3 sekund. Pro potvrzení vždy uslyšíte tón. Na obrazovce se zobrazí číslo kanálu (1 až 3).

Jak používat vysílačky

Vysílačky mají tři kanály s čísly 1 až 3, které se zobrazují na LED obrazovce. Chcete-li komunikovat s ostatními uživateli v rámci dosahu, musí být všechny vysílačky naladěné na stejný kanál. Ujistěte se, že jsou obě vysílačky na stejném kanálu podržením tlačítka kanálu po dobu 2 až 3 sekund.

Chcete-li mluvit s druhým uživatelem, podržte tlačítko hovoru. Ujistěte se, že jakmile domluvíte, tlačítko hovoru pustíte; další uživatel tak bude moci odpovědět.

PMR přenos je „jednosměrný“ – když mluvíte, nemůžete přijímat vysílání.

Nejlepšího výkonu dosáhnete, když budete vysílačku držet 3,81 až 6,35 cm od úst a budete mluvit normální hlasitostí a tónem.

Pokud potřebujete zavolat druhému uživateli, abyste jej upozornili, stiskněte tlačítko hovoru. Odešle vyzváněcí tón ostatním vysílačkám v dosahu naladěným na stejný kanál a upozorní je, že s nimi chcete komunikovat.

Stiskněte tlačítko baterky na svícení pro použití LED světla při hraní ve tmě.

Zvláštní funkce

- **Funkce automatického potlačení šumu:** Ztlumte šum na pozadí a signálu v režimu příjmu, abyste mohli pohodlně komunikovat.

Individuální, kolektivní komunikační funkce: Můžete komunikovat s jednou další vysílačkou (součástí balení), ale také s několika dalšími (nejsou součástí balení). Musíte se pouze ujistit, že jsou všechny naladěny na stejný kanál, podržením tlačítka kanálu na 2 až 3 sekundy.

Vysílací rozsah

- Rozsah vysílání závisí na prostředí a terénu. Ten bude největší (až 5 km) v otevřeném prostoru, bez překážek, jako jsou kopce nebo budovy. Pokud máte problémy s komunikací, doporučujeme být na místě s menším provozem a okolním hlukem.
- Nepokoušejte se používat dvě vysílačky, které jsou od sebe vzdáleny méně než 1,5 metru. Pokud tak učiníte, může dojít k rušení.
- PMR446 je pásmo s otevřenou licenci – při vysílání se vždy identifikujte, protože ostatní lidé mohou komunikovat na stejném kanálu.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Bez energie	<ul style="list-style-type: none"> • Baterie je téměř vybitá nebo není správně namontována. • Vysílačka není zapnutá.
Slabý příjem / žádný signál/ hlučný příjem	<ul style="list-style-type: none"> • Baterie je téměř vybitá nebo není správně namontována. • Jiný uživatel není v dosahu. • Vysílačky nejsou naladěny na stejný kanál. • Hlasitost je příliš nízká: Mluvte normálním hlasem ve vzdálenosti 5–8 cm (2–3 palce) od mikrofonu. • Místní podmínky zhoršují příjem: přesuňte se na jiné místo daleko od překážek a co nejvýše. • Držte vysílačku příliš blízko těla. • Jiný uživatel nevysílá. • Jiný uživatel je příliš blízko. • Na stejném kanálu dochází k rušení ze strany ostatních uživatelů: domluvte se s ostatními uživateli na použití jiného kanálu.
Nelze přepínat kanály	<ul style="list-style-type: none"> • Baterie je téměř vybitá nebo nesprávně nainstalována.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Provozní frekvence:

- Kanál 1: 446.00625 MHz
- Kanál 2: 446.03125 MHz
- Kanál 3: 446.05625 MHz

Hodnoty SAR:

Obličej: 0,076 W/kg
Tělo: 0,111 W/kg

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

We, Lexibook® S.A.

6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis – Francie

Lexibook UK

PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU, UK

Druh produktu: Vysílačky
Typové označení: Řada TW42
Frekvenční rozsah : 446.00625-446.05625 MHz
Přenosný výkon : 22,65 dBm

Společnost Lexibook Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu TW42series je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této adrese:

https://www.lexibook.com/doc/tw42/tw42_3.pdf

Yiu Wai Man
Produktový manažer
Hongkong



ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte zařízení do vody. Zařízení nerozebírejte ani s ním neházejte. Nesnažte se zařízení zkroutit nebo ohnout.

Poznámka: Uschovejte si prosím tento návod, obsahuje důležité informace.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení tepla a vlhkosti atd.). Doporučujeme ponechat si obal pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení – malé části.

Označení výrobku: Řada TW42

Navrženo a vyvinuto v Evropě – vyrobeno v Číně

©Lexibook®

Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis nás prosím kontaktujte na adrese

savcomfr@lexibook.com

Sledujte nás na
@LexibookCom



Tento
výrobek není
hračka.

Ochrana životního prostředí

Nepotřebné elektrospotřebiče lze recyklovat, neměly by se vyhazovat spolu s běžným domovním odpadem!

Podpořte aktivně zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení do sběrného dvora (je-li k dispozici).

