



ČEŠTINA

Displej:

1. Běžné zobrazení času: hodina & minuty.
2. Stiskněte B1 jednou: měsíc a datum (automatický návrat do běžného zobrazení času).
3. Stiskněte B1 dvakrát: sekundy (dalším stisknutím B1 se vrátíte do běžného zobrazení času).

Nastavení hodinek:

1. Měsíc: stiskněte B2 dvakrát pro zobrazení měsíce a nastavte jej pomocí B1.
2. Den: stiskněte B2 pro zobrazení dne a nastavte jej pomocí B1.
3. Hodina: stiskněte B2 pro zobrazení hodiny a stiskněte B1 pro nastavení hodiny („A“ pro AM a „P“ pro PM čas).

4. Minuty: stiskněte tlačítko B2 pro zobrazení minut a nastavte je pomocí B1.
5. Stisknutím klávesy B2 se vrátíte na běžné zobrazení času.

Projekce:

1. Stisknutím klávesy B3 promítnete obrázek.
2. Otočením lunety hodinek B4 změníte promítaný snímek. Na výběr máte z 20 dostupných snímků.
3. Otočte B5 pro zaostření obrazu.

Výměna baterie hodinek:

Vyžaduje 1x 1,5V LR41 (AG3).

Vyměňte baterii pod dohledem dospělé osoby nebo ve specializovaném obchodě;

1. Pomocí šroubováku odstraňte 3 šrouby na spodní straně hodinek.
2. Vyjměte mechanismus z horní části pouzdra hodinek.
3. Pomocí šroubováku odstraňte malou krytku baterie.
4. Vyjměte vybitou baterii a bezpečně ji zlikvidujte.
5. Vložte náhradní baterii podle obrázku.
6. Nasaďte zpět malou krytku baterie a šroubek utáhněte šroubovákem.
7. Mechanismus vložte zpět do pouzdra a utáhněte šroubky šroubovákem ve spodní části hodinek.

Výměna baterie projekce:

Vyžaduje 4x 1,5V LR41 (AG3).

Vyměňte baterii pod dohledem dospělé osoby nebo ve specializovaném obchodě;

1. Pomocí šroubováku sejměte kryt baterie hodinek.
2. Vyjměte vybitou baterii a bezpečně ji zlikvidujte.
3. Vložte náhradní baterii podle obrázku.
4. Vložte zpět kryt baterie a šrouby utáhněte šroubovákem.

Poznámka: Baterie, která je součástí balení, slouží pouze k demonstračním účelům, její životnost nelze zaručit.

Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Dobíjecí baterie je třeba před nabíjením z hračky vyjmout. Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte spolu staré a nové baterie nebo různé typy baterií. Lze používat pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je doporučeno. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout. Přívodní svorky nesmí být zkratovány. Nevhazujte baterie do ohně. Pokud hračku nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.

Varování: Použité baterie ihned zlikvidujte. Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí nebo zavedení baterií do kterékoliv části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Údržba a záruka

K čištění přístroje používejte pouze měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponožte přístroj do vody. Přístroj nerozebírejte ani neupustte. Nesnažte se přístroj zkroutit nebo ohnout.

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti přístroje. Pokud zpozorujete jakoukoliv neobvyklou aktivitu, baterie vyjměte a znovu vložte.

Poznámka: Tento návod k obsluze si uschovejte, obsahuje důležité informace. Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodežního servisu se obraťte na svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování,

s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení teplu a vlhkosti atd.). Obal doporučujeme uschovat pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení – malé části.

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být v zájmu bezpečnosti vašeho dítěte odstraněny.

Označení výrobku: Řada DMW050

Navrženo a vyvinuto v Evropě

– Vyrobeno v Číně

© LEXIBOOK®

Lexibook UK
PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
UK

LEXIBOOK S.A.
6 Avenue des Andes
Bâtiment 11, 91940
Les Ulis,
Francie

Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis nás kontaktujte

na savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com



Ochrana životního prostředí

Nepotřebné elektrospotřebiče lze recyklovat, neměly by se vyhazovat spolu s běžným domovním odpadem! Podpořte aktivně zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li k dispozici).

