

SVÍTÍCÍ GLOBUS A HVĚZDNÁ MAPA



LEXIBOOK®

NLJ185EN

Návod k obsluze

ČEŠTINA

OBSAH BALENÍ

1x globus v angličtině
1x USB kabel
1x adaptér
1x návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí této hračky a měly by být kvůli bezpečnosti vašeho dítěte odstraněny.

Zapnutí/vypnutí globusu

Připojte kabel do USB vstupu nebo použijte adaptér. Pro zapnutí/vypnutí stiskněte vypínač na kabelu.

VAROVÁNÍ! Pro vlastní bezpečnost globus nikdy nezakrývejte.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si pokyny.
2. Dodržujte tyto pokyny.
3. Dbejte všech varování.
4. Dodržujte všechny pokyny
5. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody a vlhkosti, například: v blízkosti vany,

6. Čistěte pouze suchým hadříkem. Před čištěním odpojte tento výrobek ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani aerosolové čisticí prostředky. Mohou výrobek poškodit.
7. Neblokujte žádné větrací otvory. Instalaci proveďte podle pokynů výrobce.
8. Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, ohřívače, vařiče nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
9. Neporušujte bezpečnostní účel polarizované nebo uzemňovací zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva ploché kolíky, jeden širší než druhý. Zástrčka s uzemněním má dva ploché kolíky a třetí uzemňovací válcový kolík. Široký plochý kolík nebo třetí válcový kolík zajišťují vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka nezapadá do vaší zásuvky, poraďte se s elektrikářem o výměně zásuvky.
10. Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
11. Chraňte napájecí kabel před přišlápnutím nebo přiskřípnutím, zejména u zástrček, zásuvek a v místě, kde kabel vychází ze zařízení.
12. Používejte pouze doplňky a příslušenství specifikované výrobcem.
13. Toto zařízení odpojte během bouřek nebo v případě, že jej nebudete delší dobu používat.
14. Veškerý servis přenechejte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný, pokud bylo zařízení jakkoli poškozeno, například je-li poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, došlo-li k rozliti kapaliny nebo spadnutí předmětů do zařízení, bylo-li zařízení vystaveno dešti nebo vlhkosti, nefunguje-li normálně nebo pokud zařízení upadlo.
15. Zásuvku nepřetěžujte. Používejte pouze uvedený zdroj napájení.
16. Používejte náhradní díly, které jsou určeny výrobcem.
17. Nikdy nevtlačujte do otvorů tohoto výrobku předměty jakéhokoli druhu, protože by se mohly dotknout nebezpečných míst pod napětím nebo zkratových částí, čímž by mohly způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy na výrobek nerozlévejte ani nestříkejte žádnou tekutinu.
18. Výrobek může být namontován na stěnu pouze v případě doporučení výrobce.
19. Po dokončení servisu nebo opravy tohoto výrobku požádejte servisního technika o bezpečnostní kontrolu.
20. Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolkem uvedeným výrobcem nebo prodáváním se zařízením. Při používání vozíku dbejte při přemísťování kombinace vozík/zařízení zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke zranění v důsledku převrácení.
21. Tento výrobek by měl být napájen pouze typem zdroje napájení uvedeném na štítku. Pokud si nejste jisti typem dodávané energie do vašeho domova, obraťte se na prodejce spotřebičů nebo místní energetickou společnost. U zařízení určených k napájení z baterií nebo jiných zdrojů se řiďte návodem k obsluze.
22. Nepokoušejte se provádět servis zařízení sami, protože otevřením nebo sejmutím krytů se můžete vystavit nebezpečnému napětí nebo jiným rizikům. Veškerý servis přenechejte kvalifikovanému servisnímu personálu.
23. Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě a na výrobek nesmí být pokládány žádné předměty naplněné kapalinami, jako jsou např. vázy.
24. Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení a měla by zůstat snadno přístupná během zamýšleného použití. Aby bylo možné zařízení zcela odpojit od sítě, měla by být síťová zástrčka zcela odpojena od hlavní zásuvky.
25. Dodržujte minimální vzdálenost 10 cm kolem zařízení pro zajištění dostatečného větrání.
26. Na zařízení nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
27. Je třeba věnovat pozornost ekologickým aspektům likvidace baterií.
28. Zařízení je určeno k použití v mírném podnebí.
29. Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.

Tento výrobek je napájen pomocí adaptéru. Vstup: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,3 A; Výstup: 5,0 V 1,0 A, 5,0 W

VAROVÁNÍ: V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud zpozorujete neobvyklou aktivitu, odpojte AC/DC adaptér ze síťové zásuvky a zapojte jej zpět.

SPECIFIKACE

OBECNÉ

Zdroj napájení

DC 5,0 V 1,0 A

adaptér AC/DC (střídavého/stejnoseměrného proudu)

Vstup

AC 100–240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A

Výstup

DC 5,0 V 1,0 A, 5,0 W

Průměrná účinnost při zatížení

75,7 %

Účinnost při nízkém zatížení

72,0 %

Spotřeba energie v nezatíženém stavu:

0,07W

Model

GTA92-0501000EU

GTA92-0501000UK

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Aby se předešlo nebezpečí požáru nebo elektrického šoku, při čištění odpojte zařízení od zdroje napájení. Povrch výrobku lze čistit hadříkem na prach a můžete o něj pečovat jako o nábytek. K čištění vnější plochy zařízení použijte měkký, čistý hadřík navlhčený vlažnou vodou. Při čištění a utírání plastových dílů postupujte opatrně.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka. V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodežního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálů a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení teplu a vlhkosti atd.). Obal doporučujeme uschovat pro další použití.

POZNÁMKA: Tento návod k obsluze si uschovejte, obsahuje důležité informace. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

Pro poprodežní servis nás prosím kontaktujte na savcomfr@lexibook.com.

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně
© Lexibook®

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis, Francie

Lexibook UK

PO Box 59
SOUTH
MOLTON
EX36 9AU
Spojené království



Tento výrobek není hračka.



Ochrana životního prostředí:

Nepotřebná elektrická zařízení lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte šetření přírodními zdroji a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného dvora (je-li k dispozici).

