





## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cuando desembale el equipo, asegúrese de que están incluidos los siguientes elementos:

1 batería electrónica con teclado / 2 cajas de batería y su soporte / 1 platillo / 1 micrófono con soporte / 1 par de baquetas / 2 pies de batería / 1 pedal de bombo y su soporte / 1 asiento (en 3 piezas) / 1 Cable de entrada AUX de 3,5 mm / 1 manual de instrucciones


**ADVERTENCIA!** Todos los elementos utilizados para el embalaje, como por ejemplo cintas, recubrimientos plásticos, ataduras metálicas y etiquetas no forman parte de este equipo y, por lo tanto, deberán desecharse.

## ALIMENTACIÓN

La batería electrónica funciona con 3 pilas tipo AALR6 de 1,5V  $\text{---}$  (no incluidas).

### Colocación de las pilas

1. Abra el compartimento de las pilas situado en la parte inferior de la unidad utilizando un destornillador.
2. Coloque 4 pilas tipo AALR6 de 1,5V  $\text{---}$  (no incluidas) en la posición adecuada, de acuerdo con las marcas de polaridad que se muestran en el interior del compartimento de las pilas, tal como se muestra en la figura más abajo.
3. Vuelva a cerrar el compartimento y apriete el tornillo.



No intente nunca recargar pilas no recargables. Para cargar las pilas recargables, antes retirelas del juguete. Las pilas recargables deben recargarse siempre bajo la supervisión de un adulto. No mezcle pilas de distinto tipo, o pilas nuevas con pilas usadas. Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o equivalentes. Coloque siempre las pilas en la posición correcta, de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimento. Retire del juguete las pilas gastadas. No permita que entren en contacto eléctrico los terminales de la alimentación. Si prevé que el juguete no va a utilizarse durante un período largo de tiempo, retire las pilas. Cuando el sonido se hace débil o el juego no responde adecuadamente es señal de que debe sustituir las pilas. Deberá evitarse exponer las baterías a temperaturas excesivamente elevadas tales como las generadas por la acción de los rayos del sol o de las llamas.

**ADVERTENCIA!** Interferencias fuertes de señales de radio, o descargas electrostáticas, pueden provocar un mal funcionamiento de la unidad o que se pierda el contenido de la memoria. En caso de que se produzca un funcionamiento anormal, retire y vuelva a colocar las pilas.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1. Diodos de luz                                | 16-17. Grabación / Reproducción      |
| 2-7. Botones para cambiar los efectos de sonido | 18. Músicas de demostración          |
| 8. Función de transformación                    | 19. Ritmo - Vals                     |
| 9. Romper                                       | 20. Ritmo - Tango                    |
| 10. Efecto OKON                                 | 21. Interruptor de encendido/apagado |
| 11. Ritmo - Rumba                               | 22. Micrófono                        |
| 12. Ritmo - March                               | 23. Platillo                         |
| 13-14. Ajuste de volumen                        | 24-25. Tambores laterales            |
| 15. Teclas del piano                            | 26. Pedal de bombo                   |

## EMPEZANDO

### Montaje

Por favor, consulte el diagrama B.

1. Ensamble la batería (diagrama B.1): comience por el pedal del bombo, luego los pies del tambor, los tambores laterales y sus soportes, y termine instalando el platillo. Luego puede agregar las baquetas en su soporte lateral.
2. Instale el micrófono en su soporte y conéctelo al piano.
3. Ensamble las 3 partes de la silla como se indica (diagrama B.3)
4. Enchufe el cable auxiliar y el cable del micrófono en la parte posterior del piano (diagrama B.4).

### Encender/Apagar

Para encender o apagar, presiona el interruptor ON/OFF.

**Nota:** Si el producto se enciende pero no se usa durante 3 minutos, entrará en modo de espera. Presione cualquier botón para salir del modo de espera.

### Cómo conectar tu música

Enchufa el cable auxiliar en tu reproductor musical/MP3 (no incluido) y en la toma de entrada de MP3 para usar el altavoz.

### Músicas de demostración

Presione el botón DEMO para escuchar la música de demostración. Presione de nuevo para cambiar a otra canción. 8 canciones están disponibles.

### Función de transformación

Cambie el sonido del instrumento entre 3 tipos de batería y platillo.

### Modo de aprendizaje

Presiona el botón OKON (nº 10 del diagrama) para activar el modo de aprendizaje. A continuación, inicia la reproducción de las diferentes piezas musicales usando las teclas del teclado. Ahora tienes la opción de acompañar la canción que se escucha.

### Graba su propia música

1. Para grabar tu propia música, presiona el botón de RECORD y toca tu propia música hasta un total de 26 notas.
2. Cuando termines, presiona el botón de REPLAY para reproducir las notas que has tocado.
3. Para detener la reproducción, presiona el botón STOP.

**Nota:** En el modo de grabación, no toques ningún botón porque la grabación se cancelaría de inmediato. La función de grabación no puede grabar canciones de demostración, sonidos de percusión o ritmos pero graba la música que se toca en el teclado en el sonido seleccionado. El dispositivo no graba la voz del micrófono.

### Ajuste de volumen

Presiona los botones de volumen para determinar el nivel de volumen deseado.

**PRECAUCIÓN:** Un volumen demasiado alto puede dañar el oído y por esta razón se recomienda bajarlo a un nivel moderado.

## MANTENIMIENTO

El acabado de la unidad puede limpiarse con un paño de polvo y requiere los mismos cuidados que cualquier otro aparato. Utiliza un paño blando, limpio, seco para limpiar el exterior de la unidad. Ten cuidado cuando limpies y frotes las partes de plástico.

## PRECAUCIONES

- Manejar con cuidado. No dejar caer la batería electrónica ni someterlo a fuerzas excesivas o golpes.
- No exponer la batería electrónica a entornos polvorientos con alta humedad.
- No exponer la batería electrónica a temperaturas extremas de cualquier origen.
- No usar productos de limpieza líquidos o en aerosol.
- No usar accesorios no recomendados por el fabricante.
- No usar la batería electrónica cerca del agua, de bañeras, lavabos, fregaderos o pilas de lavar, ni en sótanos húmedos o cerca de piscinas.
- No introducir nunca objetos de ningún tipo en las ranuras de la batería electrónica porque podrían entrar en contacto con puntos de voltaje peligrosos, o provocar un cortocircuito, y producir descargas eléctricas. No derramar nunca líquidos de ningún tipo sobre la batería electrónica.

## GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de 2 años. Para cualquier reclamación sobre la garantía o servicio posventa, contacte con su distribuidor y presente una prueba válida de compra. Nuestra garantía cubre cualquier defecto de fabricación por material o por mano de obra, con excepción de cualquier deterioro que resulte de la inobservancia de las instrucciones de este manual, o de alguna acción imprudente realizada sobre la unidad (como desmontarla, exposición al calor o a la humedad, etc.). Se recomienda conservar el embalaje para consultas en el futuro. En nuestro compromiso por mejorar nuestros servicios, podrían haberse realizado modificaciones en los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.

**Nota:** Conserve este manual de instrucciones ya que contiene información importante. **ADVERTENCIA!** No apto para niños menores de 3 años. Peligro de atragantamiento – Piezas pequeñas. Cable largo. Peligro de estrangulación.

Referencia: 610series  
Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China  
© LEXIBOOK®

Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos:  
savcomfr@lexibook.com

Signos en @LexibookCom



### Protección medioambiental

Los aparatos eléctricos pueden ser reciclados y no deben ser desechados junto con la basura doméstica habitual. Apoye activamente el aprovechamiento racional de los recursos y ayude a proteger el medio ambiente enviando este producto a un centro de recolección para reciclaje (en caso de estar disponible).



## DENTRO DA CAIXA

Quando retirar o aparelho da caixa, certifique-se de que os seguintes elementos se encontram incluídos:

1 bateria eletrónica com teclado / 2 tambor e seu suporte / 1 prato / 1 microfone com suporte / 1 par de baquetas / 2 pés da bateria / 1 pedal de bombo e seu suporte / 1 (em 3 peças) / 1 cabo AUX-IN de 3,5 mm / 1 manual de instruções


**ATENÇÃO:** As peças da embalagem, como os revestimentos de plástico, elásticos, etiquetas e fios de fixação de metal não fazem parte do brinquedo e devem ser detidos fora.

## ALIMENTAÇÃO

A bateria eletrónica funciona com 3 pilhas alcalinas de 1,5 V  $\text{---}$  AALR6 (não incluída).

### Colocação das pilhas:

1. Com uma chave de fendas, abra a tampa do compartimento das pilhas na lateral da unidade.
2. Insira 3 pilhas AALR6 de 1,5V  $\text{---}$  tendo em conta a polaridade indicada no fundo do compartimento das pilhas.
3. Feche o compartimento das pilhas e aperte o parafuso.



As pilhas recarregáveis deverão ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas e só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. Não misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas com pilhas usadas. Só deverá utilizar pilhas do mesmo tipo ou de um tipo equivalente às recomendadas. As pilhas deverão ser colocadas com a polaridade correcta. Deverá retirar as pilhas gastadas do brinquedo. Não coloque os terminais em curto-circuito. Não atire as pilhas para o fogo. Retire as pilhas caso não utilize a unidade durante um longo período de tempo. Quando o som ficar fraco ou o jogo não responder, pense em substituir as pilhas. As pilhas não deverão ser expostas a calor em excesso, como luz directa do sol, fogo ou algo parecido.

**AVISO:** Uma descarga electrostática ou frequências fortes podem dar origem a um mau funcionamento ou perda de memória. Caso ocorra algum funcionamento anormal, volte a colocar as pilhas.

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1. Diodos de luz                         | 16-17. Gravar/Reproduzir          |
| 2-7. Botões para alterar efeitos sonoros | 18. Músicas de demonstração       |
| 8. Função de transformação               | 19. Ritmo - Valsa                 |
| 9. Pausa                                 | 20. Ritmo - Tango                 |
| 10. Efeito OKON                          | 21. Interruptor de ligar/desligar |
| 11. Ritmo - Rumba                        | 22. Micrófono                     |
| 12. Ritmo - March                        | 23. Prato                         |
| 13-14. Ajuste de volume                  | 24-25. Tambor                     |
| 15. Teclas de piano                      | 26. Pedal de bombo                |

## COMEÇANDO

### Montagem

Por favor, consulte a Diagrama B.

1. Montagem da bateria (diagrama B.1): Comece pelo pedal do bombo, depois o pé do tambor, os taróis e respetivos suportes, e termine instalando o címbalo. Depois, pode adicionar os autoclones no suporte lateral.
2. Monte o suporte do microfone ao suporte da haste. A seguir, coloque na base que se encontra no órgão.
3. Monte as 3 partes do banco (diagrama B.3)
4. Ligue os fios correspondentes do microfone e MP3 na parte traseira do órgão (diagrama B.4).

### Como ligar/desligar o microfone

Ligue e desligue o dispositivo usando o botão ON / OFF.  
**Nota:** A unidade desliga-se automaticamente passados 3 minutos de inactividade. Prima qualquer botão para jogar de novo.

### Como ligar a sua música

Ligue o cabo AUX no seu leitor de música/MP3 (não incluído) e na entrada MP3 IN para usar o altifalante.

### Músicas de demonstração

Prima o botão DEMO para ouvir a música de demonstração. Para reproduzir a faixa seguinte, prima de novo o botão DEMO. 8 músicas estão disponíveis.

### Função de transformação

Prima o botão TRANSFORM (nº 8 apresentado na imagem) para adicionar efeitos ao seu instrumento. Pode escolher entre 3 efeitos diferentes

### Modo de Aprendizagem

Prima o botão OKON (nº 10 apresentado na imagem) para ativar o modo de aprendizagem. De seguida, comece a reprodução de várias demonstrações com as teclas do órgão. Agora, tem a opção de acompanhar a música que está a ser reproduzida.

### Gravar a sua música

1. Para gravar a sua música, prima o botão de RECORD e toque a sua música.
2. Quando terminar, para reproduzir as notas, prima o botão de REPLAY.
3. Para parar, prima o botão de STOP.

**Nota:** No modo de gravação, evite premir botões, ou a gravação é cancelada automaticamente. A opção de gravação não pode gravar músicas de demonstração, sons de bateria ou ritmos, mas grava a música tocada no órgão com o tom selecionado. O aparelho não grava a voz no microfone.

### Ajuste de volume

Prima os botões do volume para definir o nível de volume desejado.

**CUIDADO:** O volume demasiado alto pode causar lesões auditivas. Assim, baixe o volume.

## MANUTENÇÃO

O acabamento na sua unidade pode ser limpo com um pano do pó e pode tratá-lo tal como a qualquer peça de mobília. Use um pano suave e limpo, seco para limpar o exterior da unidade. Tenha cuidado quando limpar e secar as peças de plástico. Pode usar um pano ligeiramente embebido em água e detergente neutro para limpar o painel dianteiro.

## PRECAUÇÕES

- Manuseie com cuidado. Não deixe o bateria eletrónica cair nem o exponha a forças excessivas ou choque.
- Não exponha o bateria eletrónica a ambientes com muita humidade ou pó.
- Não exponha o bateria eletrónica a temperaturas extremas, sejam de que tipo for.
- Não utilize produtos de limpeza líquidos ou aerossóis.
- Não use acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante.
- Não use o bateria eletrónica perto de água, uma banheira, lavatório, lava-loiça ou tanque; numa cave húmida, ou perto de uma piscina.
- Nunca introduza nenhum objeto nas aberturas deste bateria eletrónica, pois pode tocar em pontos de volttagem perigosos ou colocar péquos em curto-circuito, podendo ocorrer um incêndio ou choque elétrico. Nunca derrame qualquer tipo de líquido no bateria eletrónica.

## GARANTIA

Este produto é abrangido pela nossa garantia de 2 anos. Para utilizar a sua garantia ou o serviço pós-venda, por favor, contacte o seu distribuidor e apresente uma prova de compra válida. A nossa garantia abrange qualquer defeito de material ou de mão-de-obra, com a excepção de qualquer deterioração devido à não observância do manual de instruções, ou de quaisquer acções sem cuidado implementadas neste aparelho (como desmontar, expor ao calor e à humidade, etc.). Recomendamos que guarde a caixa para futuras referências. Num esforço constante para melhorar os nossos serviços, podemos implementar modificações nas cores e pormenores do produto apresentado na caixa.

**NOTA:** Por favor, guarde este manual de instruções, pois contém informações importantes. **ATENÇÃO!** Não é adequado para crianças de idade inferior a 3 anos. Perigo de engasgamento – Peças pequenas. Fio comprido. Perigo de estrangulamento.

Referência: K610series  
Criado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China  
© LEXIBOOK®

Para qualquer serviço pós-venda, por favor, contacte as nossas equipas:  
www.lexibook.com

Signa-nos em @LexibookCom



### Proteção ambiental

Os aparelhos eléctricos indesejados podem ser reciclados e não deverão ser detidos fora juntamente com o lixo convencional! Por favor, apoie activamente a conservação de recursos e ajude a proteger o ambiente, devolvendo esta unidade a um centro de recolha (se disponível).



## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Quando si apre la confezione, controllare che contenga i seguenti elementi:

1 batteria elettronica con tastiera / 2 rullanti con supporto / 1 piatto / 1 microfono con supporto / 1 paio di bacchette / 2 piedini batteria / 1 pedale per grancassa con supporto / 1 sedile (in 3 pezzi) / 1 cavo AUX-in / 1 manuale di istruzioni


**ATTENZIONE:** I componenti dell'imballo, quali pellicole in plastica, nastro adesivo, nastri di fissaggio metallici non fanno parte del giocattolo e devono essere eliminati.

## ALIMENTAZIONE

La batteria elettronica è alimentato da 3 batterie da 1,5 V  $\text{---}$  AALR6 (non inclusa).

### Installazione batterie

1. Con un cacciavite aprirete lo scomparto batterie situato sul lato della batteria.
2. Inserite 3 x 1,5 V  $\text{---}$  batterie di tipo AALR6, rispettando la polarità indicata all'interno dello scomparto batterie. Vuelva a colocar la tapa del compartimento.
3. Richiudere il vano batterie e stringere la vite.



Le batterie ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere caricate unicamente con la supervisione di un adulto; non miscelare differenti tipi di batterie o batterie nuove e usate; utilizzare unicamente batterie del tipo raccomandato o equivalenti; inserire le batterie rispettando le polarità; rimuovere le batterie esaurite dal giocattolo; non cortocircuolare i terminali di alimentazione; Non buttare le batterie nel fuoco; Rimuovere le batterie se non si usa il gioco per molto tempo. Sostituire le batterie quando il suono diventa debole o il gioco non funziona. Non esporre le batterie a un calore eccessivo, ad esempio la luce del sole o un fuoco.

**AVVERTENZA:** Una forte interferenza di frequenza o scariche elettrostatiche possono causare malfunzionamenti o perdite di memoria. Se si dovessero verificare funzionamenti anomali, togliere e reinserire le batterie.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. Diodi luminosi                               | 16-17. Registra / Replay        |
| 2-7. Pulsanti per modificare gli effetti sonori | 18. Brani demo                  |
| 8. Funzione di trasformazione                   | 19. Ritmi - Valszer             |
| 9. Pausa  | 20. Ritmi - Tango               |
| 10. Effetto OKON                                | 21. Interruttore Accesso/Spento |
| 11. Ritmi - Rumba                               | 22. Micrófono                   |
| 12. Ritmo - March                               | 23. Piatto                      |
| 13-14. Regolazione del volume                   | 24-25. Rullanti                 |
| 15. Tasti del piano                             | 26. Pedale per grancassa        |

## INIZIARE

### Assemblaggio

Fare riferimento al diagramma B.

1. Assemblaggio della batteria (diagramma B.1): iniziare con il pedale della grancassa, quindi i piedi della batteria, i rullanti e i rispettivi supporti, e finire installando il piatto. E possibile fissare le bacchette all'apposito supporto laterale.
2. Monta il supporto del microfono e l'asta, poi inseriscili nella base della pianola.
3. Assemblare le 3 parti dello sgabello (diagramma B.3).
4. Collegare il cavo del microfono e il cavo MP3 ai rispettivi ingressi sul retro della tastiera (diagramma B.4).

### Accendere/Spegnere

Accendi e spegmi il dispositivo usando il pulsante ON / OFF.  
**Nota:** L'apparecchio si spegne automaticamente dopo 3 minuti di inattività. Premi un pulsante per giocare di nuovo.

### Collegamento di lettori audio

Collega il cavo AUX al tuo lettore audio/MP3 (non incluso) e alla presa MP3 IN per riprodurre la musica tramite l'altoparlante.

### Brani demo

Premi il pulsante DEMO per ascoltare i brani pre-registrati. Per riprodurre il brano successivo, premi nuovamente il pulsante DEMO. Sono disponibili 8 brani demo.

### Funzione di trasformazione

Premi il pulsante TRANSFORM (n. 8 in figura) per aggiungere un effetto al tuo strumento. Sono disponibili 3 effetti premendo i tasti della tastiera. Ora puoi accompagnare il brano in riproduzione.

### Registrare la musica

1. Per registrare la tua musica, premi il tasto RECORD e suona la tua musica preferita fino a 26 note.
2. Al termine, per ascoltare la registrazione premi il tasto REPLAY.
3. Per interrompere premi il tasto STOP.

**Nota:** in modalità registrazione, non premere alcun tasto funzione altrimenti la registrazione verrà annullata. La funzione di registrazione non può registrare brani demo, suoni di batteria o ritmi, ma registra la musica suonata con i tasti della pianola con lo strumento selezionato. Il dispositivo non registra la voce.

### Regolazione del volume

Premi i tasti volume per definire il livello di volume che desideri.

**ATTENZIONE:** un volume troppo elevato può danneggiare l'udito. Si raccomanda di abbassare il volume.

## MANUTENZIONE

La finitura dell'unità può essere pulita con un panno per la polvere e trattata come un normale accessorio. Utilizzare un panno pulito e secco per pulire la parte esterna dell'unità. Prestare attenzione quando si puliscono e si strofinano le parti in plastica.

## PRECAUZIONI

- Maneggiare con cautela. Non fare cadere la batteria elettronica e non sottoporla a sforzi o urti eccessivi.
- Non esporre la batteria elettronica a forte umidità o ambienti polverosi.
- Non esporre la batteria elettronica a temperature estreme da qualsiasi fonte.
- Non usare detergenti liquidi o aerosol.
- Non usare accessori non consigliati dal produttore.
- Non usare la batteria elettronica vicino ad acqua, vasche da bagno, lavabi, lavandini o altri contenitori d'acqua, in ambienti umidi o vicino a piscine.
- Non inserire oggetti di alcun tipo attraverso le fessure della batteria elettronica poiché potrebbero toccare punti elettrificati pericolosi o causare cortocircuiti, provocando il rischio di fiamme o scosse elettriche. Non versare mai liquidi nella batteria elettronica.

## GARANZIA

Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni. Per eventuali reclami coperti da garanzia o dal servizio postvendita, contattare il vostro distributore e presentare uno scontrino valido. La nostra garanzia copre tutti i difetti costruttivi di componentistica e di manodopera, con l'eccezione di eventuali deterioramenti che derivano dalla non osservanza del manuale di istruzioni o dall'uso poco attento del prodotto (ad es. smontaggio, esposizione a calore e umidità, ecc.). Si consiglia di conservare l'imballo per eventuali riferimenti futuri. Allo scopo di continuare a migliorare il nostro servizio, potremmo implementare modifiche a colori e particolari del prodotto illustrato sull'imballo.

**Nota:** Conservare il manuale di istruzioni, contiene informazioni importanti. **ATTENZIONE!** Articolo non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Rischio di soffocamento – Presenza di piccole parti. Cavo lungo. Risco di strangolamento.

Riferimento: K610series  
Progettato e sviluppato in Europa – Fabricato in Cina  
© LEXIBOOK®

Per i servizi di assistenza post-vendita, contattare i nostri team:  
www.lexibook.com

Seguici @LexibookCom



**Protezione ambientale**  
I dispositivi elettrici possono essere riciclati, non vanno pertanto gettati insieme ai rifiuti domestici. Sostenete attivamente la difesa delle risorse e aiutate a proteggere l'ambiente restituendo l'apparecchio ad un centro di raccolta (se disponibile).



## IN DE VERPAKKING

Bij het uitpakken, dient u na te gaan of de volgende elementen inbegrepen zijn:

1 elektronisch drumkit met toetsenbord / 2 kleine trom en hun steun / 1 bekken / 1 microfoon met ondersteuning / 1 paar stokken / 2 batterijvoeten / 1 grote trom pedaal en zijn ondersteuning / 1 zitplaats (in 3 stuks) / 1 AUX-in kabel / 1 Gebruikershandleiding


**OPGELET:** Al het verpakkingsmateriaal zoals plakband, plastic vellen, draadklemmen en labels die niet deel uitmaken van dit apparaat dienen weggegoed te worden.

## STROOMVOORZIENING

De elektronische drumkit werkt op 3 x 1,5V  $\text{---}$  AALR6 batterijen (meegeleverd).

### Batterijinstallatie

1. Om de batterijen te installeren, open het batterijvak aan de zijkant van het drumstel met behulp van een schroevendraaier.
2. Plaats 3 x 1,5V  $\text{---}$  AALR6 batterijen en let hierbij op de juiste polariteit zoals aangegeven binnenin het batterijvak.
3. Sluit het batterijvak en draai de schroef vast.



Niet-heroplaadbare batterijen kunnen niet worden heropgeladen; oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens deze op te laden; heroplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen; verloopende types batterijen of nieuwe en oude batterijen mogen niet onderling gebruikt worden; gebruik alleen batterijen van hetzelfde of equivalente type zoals aangeraden door de fabrikant; batterijen moeten volgens de juiste polariteit worden ingestoken; lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd; de toevvoerterminals mogen geen kortsluiting ondervinden. Gelieve de verpakking te bewaren als referentie voor later daar het belangrijke informatie bevat. Gooi batterijen nooit in open vuur. Indien je het spel voor langere tijd niet zal gebruiken, neem de batterijen uit het spel.

**WAARSCHUWING:** Een storing of geheugenverlies kan veroorzaakt worden door een sterke frequente-Interferentie of een elektrostatische ontleding. Indien er zich een abnormale functie voordoet, verwijder en verbind opnieuw de batterijen.

## PRODUCT BESCHRIJVING

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Lichte diode                               | 16-17. Opname / Afspeken |
| 2-7. Knoppen om geluidseffecten te veranderen | 18. Demoliedjes          |
| 8. Transformeer functie                       | 19. Ritmes - Wals        |
| 9. Pausz                                      | 20. Ritmes - Tango       |
| 10. OKON - effect                             | 21. Aan/Uit-schakelaar   |
| 11. Ritmes - Rumba                            | 22. Microfoon            |
| 12. Ritmes - March                            | 23. Bekken               |
| 13-14. Volumeregelaar                         | 24-25. Kleine trom       |
| 15. Piano toetsen                             | 26. Grote trom pedaal    |

## ERMEE BEGINNEN

### In elkaar zetten

Zie diagram B.

1. Het drumstel in elkaar zetten (diagram B.1): start bij de pedaal van de grote trom, vervolgens de voetjes, de kleine trommen met hun houder en breng vervolgens het klankbekken aan. Je kunt vervolgens de trommelstokken aan de houder op de zijkant vastmaken.
2. Zet de microfoonstander