

Power banka




NÁVOD K OBSLUZE

LEXIBOOK®

Řada PB2600

OBSAH BALENÍ



Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje:

- 1 x Power banku
- 1 x kabel Micro USB

1x návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou lepicí pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí tohoto výrobku a měly by být zlikvidovány.

NABÍJENÍ POWER BANKY

Power banku lze napájet lithiium-polymerovou baterií 10 000 mAh.

Stisknutím a podržením tlačítka On/Off (Zap./Vyp.) (1) můžete zkontrolovat zbývající procenta baterie. LED indikátory značí následující stavy:

- 1 LED – zbývá 25 % baterky
- 2 LED – zbývá 50 % baterky

- 3 LED – zbývá 75 % baterky
- 4 LED – zbývá 100 % baterky

Pokud se power banka nezapne, je pravděpodobně vybitá a je třeba ji nabít:

1. Zapojte kabel micro USB (součástí balení) do power banky (4) a konec kabelu USB do adaptéru (není součástí balení) nebo do počítače.

Poznámka: Před prvním použitím doporučujeme power banku plně nabít.

2. LED indikátory (2) by se měly automaticky rozsvítit a blikat, čímž signalizují nabíjení power banky. Jakmile se rozsvítí všechny LED indikátory, power banka je plně nabídná.

Baterie smí nabíjet pouze dospělé osoby nebo děti starší 8 let. Nesprávné použití transformátoru může způsobit úraz elektrickým proudem. Pro tento výrobek je určena pouze lithiová baterie. Baterii nerozebírejte. Baterii nevhazujte do ohně ani vody. Aby se zabránilo riziku požáru, popálení nebo poškození baterie, nedotýkejte se kovovými předměty kontaktů baterie. S poškozenou nebo vytékající baterií zacházejte s maximální opatrností. Při kontaktu s elektrolyty si omyjte zasaženou oblast vodou a mýdlem. Při zasažení oka vypláchněte oko vodou po dobu 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc. Lithiovou baterii nenabíjejte, pokud okolní teplota přesahuje 45 °C (113 °F). Při likvidaci baterie se obraťte na místního poskytovatele likvidace odpadu ohledně místních omezení likvidace nebo recyklace baterií. Pro nabíjení používejte pouze dodaný adaptér / USB kabel. Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplotu, jako je sluneční záření, oheň apod.

VAROVÁNÍ: Významné elektromagnetické rušení nebo elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu zařízení nebo ztrátu dat. Pokud zařízení nefunguje správně, vypněte jej a znovu zapněte nebo odpojte USB kabel.

VAROVÁNÍ:

- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Baterii nahradte pouze stejnou nebo ekvivalentní baterií. (Pokyny pouze pro servis; baterie není určena k výměně uživatelem).
- Baterie by neměla být vystavena vysokým teplotám, jako je sluneční záření, ohně a podobným zdrojům tepla.
- Udržujte minimální vzdálenost v okolí zařízení, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrávání;
- Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.;
- Na zařízení nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky;
- Zařízení je určeno k použití v tropickém anebo mírném podnebí.
- Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odnést do sběrného kontejneru.

NABÍJENÍ VAŠICH ZAŘÍZENÍ

Power banka může nabíjet různá zařízení, jako jsou:




- Chytré telefony
- Tablety
- Čtečky
- Digitální fotoaparát
- MP3/MP4
- ...a mnoho dalších!

Chcete-li zařízení nabít, postupujte podle následujících kroků:

1. Zapojte USB kabel (součást balení) do USB portu na power bance (3) a druhý konec kabelu připojte ke svému zařízení.
2. Pokud se nabíjení nespustí automaticky, stiskněte tlačítko „On/Off“ (Zap.) (1).
3. Když je telefon nebo jiné zařízení plně nabité, power banka se automaticky vypne, aby se zabránilo přebíjení nebo přehřátí.

SPECIFIKACE

- 12 přísavek pro bezpečné připevnění power banky k vašemu zařízení
- Drží na zařízeních s hladkým povrchem
- Lithium-polymerová baterie 10 000 mAh

- Příkon: DC5V  2 A, výstup: DC5V  2 A
- Doba nabíjení:  5 hodin
- Velikost: 115 mm (d) x 68 mm (š) x 44 mm (v)
- Hmotnost: 110 g

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění zařízení používejte pouze jemný, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření nebo jinému zdroji tepla. Neponořujte zařízení do vody. Zařízení nerozebírejte ani s ním neházejte. Nesazte se zařízení zkrotit nebo ohnout.

Poznámka: Uchovejte si prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace.

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka. V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodežního servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoliv poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto zařízením (jako je demontáž, vystavení tepla a vlhkosti atd.). Doporučujeme ponechat si obal pro další použití. Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

Označení: Řada PB2600

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně

Lexibok S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
Francie
©LEXIBOOK®



Sledujte nás
@LexibokCom



Spojené království a Irsko
Pro poprodežní servis nás prosím
kontaktujte na customerservice@support.lexibook.com nebo na
telefonní číslo +33 1 84 88 58 59.

www.lexibook.com

Ochrana životního prostředí

Nepotřebná elektrozařízení lze recyklovat a neměla by se vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte šetření přírodními zdroji a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení do sběrného dvora (je-li k dispozici).



Správná likvidace baterií tohoto produktu

(Platí v zemích se systémy tříděného sběru)

Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou dobijící baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními orgány.

Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Důrazně doporučujeme, abyste svůj výrobek odnesli do oficiálního sběrného místa nebo servisního střediska, kde z něj odborník vyjme dobijící baterii. Informujte se o místním systému tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků a dobijících baterií. Dodržujte místní pravidla a výrobek a dobijící baterie nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Podrobnější informace o likvidaci starých baterií získáte na městském úřadě nebo ve středisku likvidace odpadu.

