



**BEZDRÁTOVÁ BLUETOOTH SLUCHÁTKA  
2 v 1 SE SVÍTÍCÍMI KOČIČÍMI OUŠKY**



## BALENÍ

Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje:

1x bezdrátová Bluetooth® sluchátka se svítícími kočičími oušky  
1x USB-C nabíjecí kabel 1x 3,5mm audio kabel 1x návod k obsluze

**VAROVÁNÍ:** Všechny obalové materiály, jako jsou lepicí pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visáčky, nejsou součástí tohoto výrobku a měly by být zlikvidovány.

## ROZLOŽENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Viz schéma na str. 2:


- |                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Zapnout/Vypnout – Režim         | 5. Slot pro SD kartu |
| 2. Hlasitost - / předchozí skladba | 6. AUX-IN slot       |
| 3. Hlasitost + / další skladba     | 7. USB-C slot        |
| 4. Přehrát/pozastavit – hovor      |                      |

## NAPÁJENÍ

Bezdrátová Bluetooth® sluchátka se svítícími kočičími oušky jsou kompatibilní s nabíjecím kabelem USB-C (součástí balení) nebo s adaptérem USB typu (není součástí balení) 5.0V 280mA.

### Nabíjení zařízení

1. Zkontrolujte, zda je Bluetooth vypnutý.
  2. Vložte menší konec kabelu USB-C (součástí balení) do nabíjecího slotu USB-C (7)
  3. Připojte druhý konec kabelu do USB portu zapnutého počítače nebo napájecího adaptéru typu USB a připojte jej do zásuvky.
  4. Když se zařízení nabíjí, LED kontrolka svítí červeně.
- Po nabití zůstane kontrolka svítit červeně.



**Poznámka:** I když zařízení nabíjíte, v poslechu hudby můžete pokračovat pomocí kabelu AUX-IN.

**Poznámka:** Přibližně po 5 minutách nečinnosti se sluchátka automaticky vypnou.

**VAROVÁNÍ:** V důsledku silného frekvenčního rušení nebo elektrostatického výboje může dojít k poruše nebo ztrátě paměti zařízení. Pokud se zařízení chová nestandardně, vypněte jej a znovu zapněte nebo odpojte kabel USB.

### VAROVÁNÍ:

- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Baterii nahrazujte pouze stejnou nebo rovnocennou baterií.
- Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.
- Udržujte minimální vzdálenost v okolí zařízení, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrávání;
- Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
- Na zařízení nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky;
- Zařízení je určeno k použití v tropickém nebo mírném podnebí.

• Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odnese do sběrné nádoby na baterie.

**UPOZORNĚNÍ:** Příliš vysoká hlasitost může poškodit váš sluch. Proto hlasitost ztlumte.

## BEZDRÁTOVÁ FUNKCE (BLUETOOTH®)

1. Stiskněte tlačítko Režim (1) na sluchátkách. Kontrolka LED začne blikat.
2. Aktivujte funkci Bluetooth® na svém osobním zařízení (chytrý telefon, MP3 přehrávač apod.) a zkontrolujte, že je v režimu viditelnosti.
3. Potvrďte párování, nebo vyberte Bluetooth® jméno „HPBTKT“ pro připojení přehrávače ke sluchátkům.
4. Pokud je párování úspěšné, kontrolka Bluetooth® přestane blikat. Můžete přehrávat audio nebo video soubor.
5. Chcete-li spojení se sluchátky ukončit, odpojte Bluetooth na přehrávači zvuku.

### Poznámky:

- Po zapnutí sluchátka automaticky vyhledávají zařízení, se kterým byla dříve synchronizována.
- Pokud zařízení Bluetooth® vyžaduje heslo, výchozí heslo je 0000.

Slovní ochranná známka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Lexibook® podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.  
© 2020 Bluetooth SIG, Inc.



## NASTAVENÍ

Sluchátka mají 3 režimy: bezdrátový režim s připojením Bluetooth, drátový režim s kabelem AUX-IN (součástí balení) a režim SD karty. Jakmile se zapnou sluchátka, zapnou se také světelné efekty. Chcete-li je vypnout, vypněte sluchátka.

- V drátovém režimu připojte kabel AUX-IN do zdířky AUX-IN (6). Tlačítka Předchozí / snížení hlasitosti (2), přehrávání/pauza (4) a další/zvýšení hlasitosti (3) nefungují. Použijte ovládací tlačítka na vašem hudebním přehrávači.
- V režimu Bluetooth®:
  - Stisknutím tlačítka Přehrát/zastavit (4) spusťte nebo pozastavte zvukovou stopu.
  - Krátkým stisknutím tlačítek Předchozí a Další (2, 3) změníte zvukovou stopu.
  - Dlouhým stisknutím tlačítek Předchozí a Další (2, 3) můžete ovládat hlasitost
  - Sluchátka jsou vybavena mikrofonem, který můžete použít při hovorech.
  - Pro příjem hovorů jednou stiskněte tlačítko volání (4). Chcete-li ukončit hovor, znovu stiskněte tlačítko volání (4).
- Chcete-li změnit režim, odpojte kabel AUX-IN od sluchátek nebo odpojte Bluetooth na přehrávači zvuku.
- V režimu SD vložte SD kartu do slotu pro SD kartu (5). Použijte ovládací tlačítka na sluchátkách.
- Chcete-li změnit režim, odpojte kabel AUX-IN od sluchátek nebo odpojte Bluetooth na přehrávači zvuku.

## SPECIFIKACE

- Technologie Bluetooth® 5.0
- Frekvenční rozsah Bluetooth®: 2402–2480 MHz
- Přenos výkonu: -1,05 dBm

- Vestavěná dobíjecí baterie, 3,7V  600mAh, lithiová baterie
- S 3,5mm audio konektorem
- Nabíjecí proud: DC5.0V  280mA
- Doba nabíjení: cca 2 hodiny
- Doba přehrávání: až 14–16 hodin
- Dosah: 10 m (přímou čarou bez překážek)

## ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Lexibook® S.A.  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis – Francie

Lexibook UK  
PO Box 59  
SOUTH MOLTON  
EX36 9AU, UK

Druh výrobku: Bezdrátová Bluetooth® sluchátka se svítícími kočičími oušky  
Typové označení: HPBTKT

Společnost Lexibook Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení řady HPBTKT je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této adrese:  
[https://www.lexibook.com/doc/hpbtkt\\_01.pdf](https://www.lexibook.com/doc/hpbtkt_01.pdf)



Yiu Wai Man  
Produktový manažer  
Hongkong

## ÚDRŽBA A ZÁRUKA

Před čištěním zařízení vypněte a odpojte napájecí kabel. Zařízení otřete jemným suchým hadříkem. Pokud jsou povrchy obzvláště znečištěné, očistěte je hadříkem, který jste namočili do mýdlové vody a poté důkladně vyždímali. Znovu otřete suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte alkohol, benzín, rozpouštědla, čisticí prostředky nebo jiné chemické prostředky. Pro odstranění prachu nepoužívejte stlačený vzduch. Alespoň jednou za 3 měsíce Bluetooth® sluchátka nabíjte, aby byla zachována životnost baterie.

Na tento výrobek se vztahuje náš 2letý záruční program, s výjimkou vestavěné baterie, na kterou se vztahuje šestiměsíční záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejněho servisu kontaktujte svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení teplu a vlhkosti atd.). Doporučujeme ponechat si obal pro další použití.

Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

**POZNÁMKA:** Uschovejte si prosím tento návod, obsahuje důležité informace.

Označení výrobku: HPBTKT  
Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně.  
© Lexibook®



Tento  
výrobek  
není hračka.

Spojené království a Irsko  
Pro poprodejný servis  
nás kontaktujte na adrese  
[savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

Lexibook UK  
PO Box 59  
SOUTH MOLTON  
EX36 9AU, UK



### Ochrana životního prostředí:

Nepotřebná elektrická zařízení lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče na sběrné místo (je-li k dispozici).



### Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v zemích se systémy tříděného sběru)

Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze likvidovat s běžným domovním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných míst určených vládou nebo místními orgány. Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí.

Důrazně doporučujeme, abyste svůj výrobek odnesli do oficiálního sběrného dvora nebo servisního střediska, kde z něj odborník vyjme dobíjecí baterii. Informujte se o místnímu systému tříděného sběru elektrických a elektronických výrobků a dobíjecích baterií. Dodržujte místní pravidla a výrobek a dobíjecí baterie nikdy nevyhazujte do komunálního odpadu. Podrobnější informace o likvidaci starých baterií získáte na městském úřadě nebo ve středisku služeb likvidace odpadu.