

# Decotech<sup>®</sup>

## Reproduktor Bluetooth<sup>®</sup> s LED plameňmi



**BT1075**  
Návod na obsluhu


Brožúra: 105 x 140 mm

## VYBALENIE ZARIADENIA

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či sú súčasťou balenia nasledujúce komponenty:

- 1 x Bluetooth® reproduktor s LED plameňmi
- 1 x nabíjací kábel micro USB
- 1 x návod na použitie


## POPIS PRODUKTU



1. Nabíjací port micro USB
2. Svetlá LED

3. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
4. Tlačidlo zapnutia/vypnutia Bluetooth
5. Tlačidlo zvýšenia hlasitosti / ďalšie skladby
6. Tlačidlo prehrávania/pozastavenia
7. Tlačidlo zníženia hlasitosti/predchádzajúce skladby

## ZAPOJENIE



### Zdroj energie

Reproduktor Bluetooth® obsahuje nabíjateľnú batériu. Môžete ju nabíjať pomocou priloženého nabíjacieho kábla micro USB:

1. Otvorte silikónový kryt a vložte menší koniec nabíjacieho kábla micro USB (je súčasťou dodávky) do portu micro USB na zadnej strane zariadenia. Druhý koniec zasuňte do portu USB napájaného počítača alebo do adaptéra USB či elektrickej zásuvky (nie je súčasťou dodávky).
2. Počas nabíjania sa ovládací panel na hornej strane zariadenia rozsvieti na červeno.
3. Keď je batéria úplne nabitá, indikátor sa vypne. Kábel môžete odpojiť.


**VAROVANIE:**

- Nebezpečenstvo výbuchu, ak sa batéria nevymení správne. Batériu vymieňajte len za rovnakú alebo ekvivalentnú batériu. (Len pre servisné pokyny; batéria nie je určená na výmenu používateľom).
- Batéria by nemala byť vystavená vysokým teplotám, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu alebo iným podobným vplyvom.
- Výrazné elektromagnetické rušenie alebo elektrostatické výboje môžu spôsobiť poruchu zariadenia alebo stratu údajov. Ak zariadenie nefunguje správne, vypnite ho a znovu zapnite alebo odpojte kábel USB.




**MONTÁŽ NA STOJAN**

Reproduktor Bluetooth® s plameňmi LED možno nainštalovať na statív, tyč alebo iný stojan (nie je súčasťou balenia) s metrickou hlavou skrutky 6 1/4.

**OVLÁDANIE**

Ak chcete zapnúť/vypnúť osvetlenie LED plameňa, stlačte tlačidlo 

**OVLÁDANIE CEZ BLUETOOTH****Prevádzka cez Bluetooth®**

1. Ak chcete aktivovať automatickú detekciu blízkeho zariadenia, stlačte a podržte tlačidlo  na hornej strane reproduktora. Ovládací panel sa rozsvieti na bielo.
2. Aktivujte funkciu Bluetooth na smartfóne alebo inom zariadení s podporou Bluetooth. V ponuke zariadenia Bluetooth by sa malo objaviť "BTL075\_01". Vyberte ho, aby sa začalo párovanie s reproduktorom.
3. Po úspešnom spárovaní sa indikátor trvalo rozsvieti a z reproduktora sa ozve pípnutie. Na ovládanie hudby môžete použiť tlačidlá .
4. Ak chcete ukončiť pripojenie k reproduktoru, stlačte a podržte tlačidlo  kým sa neodpojí alebo neukončí pripojenie priamo z vášho osobného zariadenia.

**Poznámky:**

- Ak zariadenie Bluetooth® vyžaduje heslo, predvolené heslo je 0000.
- Niektoré hudobné prehrávače plne nepodporujú ovládanie zvuku cez Bluetooth®. Tlačidlá prehrávania/pauzy, predchádzajúce a nasledujúce na reproduktore Bluetooth® nemusia fungovať. Hudobný prehrávač sa tiež môže vypnúť. Pre čo najlepšie ovládanie hudobného prehrávača použite ovládacie prvky hudobného prehrávača na obrazovke namiesto ovládacích prvkov na reproduktore.

## HUDOBNÁ PREVÁDZKA

### Prehrávanie/pauza

Krátkym stlačením stránky ►|| prehrávate alebo pozastavujete hudbu.

### Zvýšenie/zníženie hlasitosti

Dlhým stlačením tlačidla + zvýšite hlasitosť.

Dlhým stlačením tlačidla - hlasitosť znížite.

### Ďalšia/predchádzajúca skladba

Krátkym stlačením tlačidla + prejdete na ďalšiu skladbu. Krátko stlačte tlačidlo - pre prechod na predchádzajúcu skladbu.

## ŠPECIFIKÁCIE

- Napájanie: DC 5V  $\pm$ 0,6 A
- 3,7 V  $\pm$  1800 mAh lítium-iónová nabíjateľná batéria
- Čas prehrávania: až 7 hodín
- Čas nabíjania: približne 4 hodiny
- Bluetooth® 4.2
- Frekvenčný rozsah Bluetooth®: 2402 MHz-2480 MHz
- Vysielač výkon: 1,14 dBm
- Prenosová vzdialenosť Bluetooth®: do 10 m
- Reproduktor: 10 hudobných wattov
- Použitie v interiéri aj exteriéri - odolnosť voči vode IP65.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### PREČÍTAJTE SI ICH PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA.

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte všetky prevádzkové pokyny. Upozorňujeme, že ide o všeobecné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa nemusia vzťahovať na vaše zariadenie.

1. Prečítajte si túto príručku.
2. Postupujte podľa týchto pokynov.
3. Dbajte na všetky varovania.
4. Postupujte podľa všetkých pokynov.
5. Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti vody a vlhkosti, napríklad: v blízkosti vane, umývadla, kuchynského drezu alebo práčovne, vo vlhkej pivnici alebo v blízkosti bazéna. Na zariadenie neumiestňujte žiadne predmety, napríklad vázy.
6. Pred čistením odpojte tento výrobok od elektrickej zásuvky. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky ani aerosólové čistiace prostriedky. Môžu poškodiť obrazovku. Na čistenie používajte len suchú handričku.
7. Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, výmenníky tepla, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
8. Neporušujte bezpečnostný účel polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva ploché kolíky, jeden širší ako druhý. Uzemnená zástrčka má dva ploché kolíky a tretí uzemňovací valcový kolík. Široký plochý kolík alebo tretí valcový kolík zabezpečuje vašu bezpečnosť. Ak dodaná zástrčka nepasuje do vašej zásuvky, poradte sa s elektrikárom o výmene zastaranej zásuvky.
9. Chráňte napájaci kábel pred stlačením alebo zovretím, najmä v oblasti zástrčky a v mieste, kde vystupuje z prístroja.
10. Používajte len príslušenstvo a prídavné zariadenia určené výrobcom.
11. Počas búrok alebo v prípade, že zariadenie nebudete dlhší čas používať, odpojte ho zo siete.

12. Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je potrebný, ak bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napr. je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, prístroj bol poľiaty do prístroja spadla kvapalina alebo predmety, alebo bol prístroj vystavený dažďu alebo vlhkosti a nefunguje normálne, alebo ho niekto upustil.
13. Tento výrobok by mal používať iba typ napájacieho zdroja uvedený na výrobnom štítku. Ak si nie ste istí typom napájania vašej domácnosti, obráťte sa na predajcu spotrebičov alebo miestnu energetickú spoločnosť. Informácie o výroboch určených na prevádzku z batérie alebo iných zdrojov nájdete v návode na obsluhu.
14. Nepreťažujte zásuvky a predlžovacie káble, pretože by to mohlo spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Používajte iba špecifikovaný napájací zdroj.
15. Do otvorov tohto výrobku nikdy nevsúvajte žiadne predmety, pretože by sa mohli dotknúť nebezpečných bodov napätia alebo skratovať časti, čo by mohlo spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy na výrobok nevylievajte ani nestriekajte žiadne kvapaliny.
16. Nepokúšajte sa sami vykonávať servis tohto výrobku, pretože otvorením alebo odstránením krytov by ste sa mohli vystaviť nebezpečnému napätiu alebo iným rizikám. Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému servisnému personálu.
17. Po dokončení servisu alebo opravy tohto výrobku požiadať servisného technika, aby vykonal bezpečnostné kontroly a zistil, či je výrobok v správnom prevádzkovom stave.
18. Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu, napríklad snečnému žiareniu, ohňu atď.
19. Zásuvka musí byť nainštalovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
20. AC/DC adaptér by nemal byť blokovaný prekážkami ALEBO by nemal byť ľahko prístupný počas zamýšľaného používania.
21. Ak chcete úplne odpojiť napájanie, adaptér AC/DC musí byť odpojený od elektrickej siete, pretože odpojovacou časťou je adaptér AC/DC.
22. Prístroj a AC/DC adaptér nesmú byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a nesmú sa v ich blízkosti nachádzať žiadne predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy.
23. Dlhodobé počúvanie hudobného prehrávača na plný výkon môže poškodiť sluch používateľa.
24. Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť okolo zariadenia, aby ste zabezpečili dostatočnú ventiláciu;
25. Nebráňte vetraníu zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.
26. Na spotrebič sa nesmú umiestňovať žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky;
27. Zariadenie je určené na použitie v tropickom alebo miernom podnebí.
28. Je potrebné venovať pozornosť environmentálnym aspektom likvidácie batérií.

## ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Lexibook® S.A.  
6 avenue des Andes 91940  
Les Ulis - Francúzsko

Typ výrobku: Bluetooth® reproduktor s LED plameňmi  
Typové označenie: BTL075\_01

Spoločnosť Lexibook Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BTL075 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na adrese:  
[http://www.lexibook.com/doc/btl075/btl075\\_2.pdf](http://www.lexibook.com/doc/btl075/btl075_2.pdf).



Yiu Wai Man  
Produktový manažér, Hongkong



## ÚDRŽBA

Aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, odpojte prístroj pri čistení od zdroja napájania.

## ZÁRUKA

Na tento výrobok sa vzťahuje náš 2-ročný záručný program s výnimkou zabudovanej batérie, na ktorú sa vzťahuje 6-mesačná záruka.

V prípade reklamácie v záručnom alebo popredajnom servise sa obráťte na svojho distribútora a predložte platný doklad o kúpe. Naša záruka sa vzťahuje na všetky výrobné chyby materiálu a spracovania, s výnimkou poškodenia spôsobeného nedodržaním návodu na použitie alebo neopatrným zaobchádzaním (napr. demontáž, vystavenie teple a vlhkosti atď.). Odporúčame vám, aby ste si obal ponechali na ďalšie použitie.

**POZNÁMKA:** Neustále sa snažíme zlepšovať naše služby, preto môže dôjsť k zmenám farieb a údajov o výrobku uvedených na obale.

Označenie výrobku: BTL075\_01

Navrhnuté a vyvinuté v Európe - vyrobené v Číne.

© Lexibook®

### Lexibook S.A.

6 avenue des Andes 91940

Les Ulis - Francúzsko

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Lexibook® podlieha licencií. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

© 2018 Bluetooth SIG, Inc.

### Spojené kráľovstvo a Írsko

Viac informácií získate na telefónnom čísle 0808 100 3015.

[www.decotech-lights.com](http://www.decotech-lights.com)



Len dekoratívne osvetlenie

Zariadenie nie je vhodné na osvetlenie v domácnosti

### Ochrana životného prostredia

Nepotrebné elektrospotrebiče je možné recyklovať, nemožno ich vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu! Aktívne podporte zachovanie prírodných zdrojov a pomôžte chrániť životné prostredie tým, že tieto zariadenia odovzdáte do zberného strediska (ak je k dispozícii).





### **Správna likvidácia batérií pre tento výrobok**

(Platí v krajinách so systémami separovaného zberu)

Tento symbol označuje, že výrobok obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EU a ktorú nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Všetky batérie by sa mali likvidovať oddelene od bežného komunálneho odpadu prostredníctvom zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi.

Správna likvidácia starých batérií pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie, zdravie zvierat a ľudí.

Dôrazne odporúčame, aby ste výrobok odniesli na oficiálne zberné miesto alebo do servisného strediska, kde vám odborník vyberie nabíjateľnú batériu.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a nabíjateľných batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a nikdy nevyhadzujte výrobok a nabíjateľné batérie do bežného domového odpadu.

Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií získate na mestskom úrade alebo v stredisku služieb likvidácie odpadu.