



## Bezdrátový stereo reproduktor



BTLS300

ČEŠTINA

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

#### PŘEČTĚTE SI JE PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ.

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny k obsluze.

Berte prosím na vědomí, že se jedná o obecná opatření, která se nemusí týkat vašeho zařízení.

1. Než přístroj zapojíte a začnete jej používat, přečtěte si tento návod k obsluze.
2. Udržujte tyto pokyny v dobrém stavu. Dbejte všech varování. Dodržujte všechny pokyny.
3. Uchovávejte si tento návod k obsluze pro budoucí použití.
4. Přístroj nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě a na výrobek nesmí být pokládány žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou například nápoje. Používejte pouze v suchém prostředí.
5. Na výrobek nesmí být umístěn žádný otevřený zdroj plamene, například svíčky.

6. Na děti je třeba dohlížet a zajistit, aby si s přístrojem nehrály.
7. Používejte pouze příslušenství, které je specifikováno výrobcem.
8. Používejte náhradní díly, které jsou specifikovány výrobcem.
9. Zařízení uveďte do provozu v souladu s pokyny výrobce.
10. Umístěte zařízení na dobře větrané místo. Umístěte přístroj na rovný, tvrdý a stabilní povrch. Nevystavujte jej teplotám nad 40 °C. Ponechte volný prostor alespoň 10 cm za zařízením a nad ním a 5 cm na bočních stranách.
11. Před přemísťováním nebo čištěním se vždy ujistěte, že je výrobek odpojen od elektrické zásuvky. Čištěte jej pouze suchým hadříkem.
12. Vypněte výrobek za bouřek nebo když jej nebudete delší dobu používat.
13. Tento výrobek nemá žádné díly určené k opravě svépomocí. Nepokoušejte se opravovat tento výrobek sami. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Odnesťe výrobek ke kontrole a opravě do opravy elektroniky dle vašeho výběru.
14. NIKDY nedovolte nikomu, zejména dětem, vkládat cokoliv do zdířek, štěrbin nebo jiných otvorů v krytu zařízení, protože by to mohlo vést k smrtelnému úrazu elektrickým proudem.
15. Nemontujte tento výrobek na zeď nebo strop.
16. Neumísťujte zařízení do blízkosti televizorů, reproduktorů či jiných předmětů, které vytvářejí silné magnetické pole.
17. Během používání nenechávejte zařízení bez dozoru.
18. Dodržujte minimální vzdálenosti kolem přístroje kvůli dostatečnému větrání.
19. Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
20. Přístroj je určen k použití v tropickém nebo mírném podnebí.
21. Baterie je třeba řádně zlikvidovat. V zájmu ochrany životního prostředí je odnesťe do sběrné nádoby.

**VAROVÁNÍ:** Všechny obalové materiály, jako jsou lepicí pásky, plastové fólie, stahovací pásky a visačky, nejsou součástí tohoto výrobku a měly by být zlikvidovány.

**VAROVÁNÍ:** Významné elektromagnetické rušení nebo elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu zařízení nebo ztrátu dat. Pokud zařízení nefunguje správně, vypněte jej a znovu zapněte nebo odpojte kabel USB.

### ZDROJE NAPÁJENÍ

Přenosný reproduktor pracuje s nabíjecím kabelem micro USB (je součástí balení).

#### Napájení

1. Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuté.
2. Zasuňte menší konec kabelu micro USB (součást balení) do nabíjecího portu micro USB na zadní straně zařízení.
3. Připojte druhý konec kabelu micro USB do portu USB napájeného počítače nebo napájecího adaptéru typu USB a připojte jej do zásuvky ve zdi.
4. Po dokončení nabíjení LED kontrolka zhasne.

**Poznámka:** Upozorňujeme, že kabel micro USB lze použít pouze pro nabíjení baterie a nikoli pro přenos dat. Kabel micro USB lze použít pro nabíjení i během přehrávání.

#### VAROVÁNÍ:

- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Nahraďte jej prosím pouze stejnou nebo ekvivalentní baterií.
- Baterie by neměla být vystavena vysokým teplotám, jako je sluneční záření, oheň nebo cokoliv podobného.
- Významné elektromagnetické rušení nebo elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu zařízení nebo ztrátu dat. Pokud zařízení nefunguje správně, vypněte jej a znovu zapněte nebo odpojte kabel USB.

### ROZLOŽENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

1. Režim / světelné efekty
2. /Přehrá/zastavit
3. Hlasitost-/Předchozí
4. Hlasitost+/Další
5. Zapnout/Vypnout
6. Nabíjecí USB port
7. Slot pro TF kartu
8. USB port
9. Aux jack konektor

### FUNKCE

- Bezdrátový reproduktor.
- Aux jack konektor (Aux LED součástí balení), USB port a sloty pro karty SD/TF (podporuje až 32 GB) pro velmi snadný poslech hudby.


- Úžasně světelné efekty! LED světla blikající podle hudby na přední straně reproduktoru!
- Výstupní výkon reproduktorů: 3W pro vysoce kvalitní zvuk
- Dobíjecí baterie s mini USB nabíjecím portem pro snadné nabíjení reproduktoru (kabel je součástí balení)

## REŽIM STEREO

### TWS stereo zvuk

Technologie True Wireless Speaker (TWS) umožňuje stereofonní poslech hudby. Velmi málo bezdrátových reproduktorů obsahuje tuto technologii! Dva reproduktory se spárují a přehrávají hudbu synchronizovaně každý na svém kanálu. Budete mít dojem, že hudba hraje „živě“ ve vašem pokoji! Poutavá technologie, která dodá vaší hudbě větší hloubku. Velmi snadné použití, po první synchronizaci se vaše dva reproduktory automaticky spárují, jakmile je zapnete!

### Zapnutí funkce Stereo

Dejte dva reproduktory vedle sebe (prodávají se samostatně). Zapněte je a stiskněte tlačítko „“ na jednom z nich, dokud neuslyšíte pípnutí. LED diody na přední straně zařízení začnou blikat. Poté spusťte Bluetooth® přes externí audio přehrávač, klikněte na „BTLS300“ pro připojení k reproduktoru a počkejte, dokud nezačne pípnutí. LED diody na přední straně obou reproduktorů zůstanou beze změny. Vaše dva reproduktory jsou nyní spárovány! Pusťte si nějaké skladby, nyní si můžete vychutnat hudbu ve stereo!

## SPECIFIKACE


Příkon	USB DC 5V 1A
Baterie	Lithiová baterie 3.7V, 1200mAh
Vysílací výkon	1,91 dBm

## ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, Lexibook® S.A.  
Bât 11., 6 avenue des Andes  
91940 Les Ulis – Francie

Druh produktu: Stereofonní Bluetooth® reproduktor  
Označení typu: BTLS300

Společnost Lexibook Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu BTLS300 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:  
[http://www.lexibook.com/doc/btts300/btts300\\_1.pdf](http://www.lexibook.com/doc/btts300/btts300_1.pdf)




Yiu Wai Man  
Produktový manažer  
Hongkong

## ZÁRUKA A ÚDRŽBA

Abyste předešli nebezpečí požáru nebo elektrického šoku, při čištění zařízení odpojte od zdroje napájení. K čištění povrchu zařízení použijte měkký, čistý hadřík navlhčený obyčejnou vlažnou vodou.

**POZNÁMKA:** Uschovejte si prosím tento návod k obsluze, obsahuje důležité informace.

Označení výrobku: BTLS300

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně.

© Lexibook®

Spojené království a Irsko

Pro popřední servis nás kontaktujte na adrese  
customerservice@support.lexibook.com  
nebo +33 1 84 88 58 59.



Tento produkt  
není hračka.

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

### Ochrana životního prostředí

Nepotřebné elektrické spotřebiče lze recyklovat, není možné je vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem! Aktivně podpořte zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto zařízení do sběrného střediska (je-li k dispozici).



### Správná likvidace baterií v tomto produktu

(Platí v zemích se systémy tříděného sběru) Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze vyhodit do běžného domovního odpadu. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných míst určených vládou nebo místními orgány. Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Důrazně doporučujeme, abyste svůj výrobek odvezli do oficiálního sběrného místa nebo servisního střediska, kde vám odborník vyjme dobíjecí baterii. Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a dobíjecích baterií. Dodržujte místní pravidla a výrobek a dobíjecí baterie nikdy nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Podrobnější informace o likvidaci starých baterií získáte na městském úřadě nebo ve středisku služeb likvidace odpadu.

**Kompletní a úplný návod k obsluze naleznete na našich webových stránkách [www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)**