

MIKROFON
NÁVOD K OBSLUZE



Řada MIC100

Angličtina

Popis výrobku

Při vybalování se ujistěte, že balení obsahuje:

1× mikrofon s 2,5m kabelem a 3,5mm konektorem / 1× 6,3mm adaptér / 1× návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásy, plastové fólie, stahovací pásy a visačky, nejsou součástí tohoto výrobku a měly by být odstraněny.

Objevte svůj mikrofon

Objevte svůj nový mikrofon s nákresem na první straně.

1. Mikrofon s 2,5m kabelem a 3,5mm konektorem
2. Vypínač
3. 6,3mm adaptér

Průvodce spuštěním

1. Zkontrolujte, že je mikrofon vypnutý.
2. Připojte 3,5mm konektor ke vstupu mikrofonu koncového zařízení. Pokud má vaše koncové zařízení 6,3mm vstup pro mikrofon, použijte přiložený 6,3mm adaptér.
3. Zapněte mikrofon.

Záruka

Na tento produkt se vztahuje naše 2letá záruka.

V případě reklamace v rámci záručního nebo poprodejního servisu se obraťte na svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k obsluze nebo neopatrným zacházením s tímto předmětem (jako je demontáž, vystavení teplu a vlhkosti atd.). Obal doporučujeme uschovat pro další použití.

Ve snaze neustále zlepšovat naše služby může dojít ke změnám barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

POZNÁMKA: Uschovejte si prosím tento návod, obsahuje důležité informace.

Označení: Řada MIC100

Navrženo a vyvinuto v Evropě – Vyrobeno v Číně

©LEXIBOOK®

Spojené království a Irsko

Pro poprodejní servis nás kontaktujte na adrese savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com

Sledujte nás na
@LexibookCom



Ochrana životního prostředí

Nepotřebné elektrospotřebiče lze recyklovat, neměly by se vyhazovat spolu s běžným domovním odpadem! Aktivně podpořte zachování přírodních zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče na sběrné místo (je-li k dispozici).

