

Microphone sans fil avec enceinte, lumières et changeur de voix Wireless microphone with speaker and lights and voice changer



Mode d'emploi – Instruction manual

LEXIBOOK®

MIC210series

FRANÇAIS

DÉBALLAGE DE L'APPAREIL

Lors du déballage, vérifiez que le carton contient tous les éléments suivants :
1 x Microphone sans fil avec enceinte et lumières / 1 x Câble micro USB / 1 x Mode d'emploi

AVERTISSEMENT : Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie du produit et doivent être jetés.

DESCRIPTION DU PRODUIT

- 1. Microphone
- 2. Contrôle de l'écho
- 3. Contrôle du volume micro
- 4. Bouton d'alimentation et contrôle des lumières
- 5. Enceinte
- 6. Lumière LED
- 7. Port de charge micro USB
- 8. Carte mémoire TF / micro SD
- 9. Molette de contrôle de la musique (lecture/pause, précédent/suivant, volume + / -, fonction changement de voix)

ALIMENTATION

Le microphone sans fil avec enceinte et lumières fonctionne avec un câble de charge micro USB (inclus) ou un adaptateur d'alimentation USB 5V ===, 600mA (non inclus).

Alimentation secteur
1. Assurez-vous que l'appareil soit éteint.
2. Insérez la petite extrémité du câble micro USB (inclus) dans le port de charge micro USB (7).

3. Connectez l'autre extrémité du câble micro USB dans le port USB de votre ordinateur en marche ou à un adaptateur d'alimentation USB branché à une prise murale (non inclus). Le voyant à côté du port de charge micro USB s'allumera en rouge pendant la charge.

4. Une fois le chargement terminé, la LED s'éteindra.

Remarques : Le câble micro USB sert uniquement à charger l'appareil et ne permet en aucun cas le transfert de données.

Le câble de charge USB fonctionne également durant la lecture de musiques.

AVERTISSEMENT : Lorsque vous entendez le message « Please charge the battery is low », cela signifie « Merci de charger l'appareil, la batterie est faible ». Vous devez brancher votre appareil pour recharger la batterie.

AVERTISSEMENT : Risque d'explosion si la batterie est mal remplacée. Veillez à ne pas la remplacer qu'avec une batterie identique ou équivalente (Instructions réservées au Service de réparation, les piles ne doivent pas être remplacées par un utilisateur).

La batterie doit pas être exposée à des fortes chaleurs, telles que la lumière du soleil, le feu ou tout autre chose semblable.

Instructions relatives à la sécurité : Garder un espace suffisant autour de l'appareil pour une aération suffisante.

• Il convient de ne pas obstruer les ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.

• Il convient de ne pas placer sur l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

• L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré et/ou tropical.

• Les piles doivent être jetées de façon conforme. Les déposer dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.

CONNEXION BLUETOOTH®

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant aux autres marques de commerce et noms commerciaux appartenant aux sociétés qui en sont respectivement détentrices.

© 2020 Bluetooth SIG, Inc.

© 2020 Lexibook®. Le logo Bluetooth® sur votre lecteur (smartphone, lecteur MP3, etc.). Pour en savoir plus sur comment activer cette fonction, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre lecteur.

3. Confirmez l'association ou sélectionnez le nom du Bluetooth® à MIC210 à pour connecter votre lecteur à l'enceinte.

4. Une fois que le lecteur et l'enceinte sont connectés, un son sonore se fait entendre, le voyant Bluetooth® s'arrête de clignoter et reste fixe. Vous pouvez maintenant écouter de la musique via l'appareil Bluetooth®.

5. Pour arrêter l'appareil avec l'enceinte, appuyez sur le bouton de votre appareil Bluetooth®.

Remarques :

• Une fois allumée, l'enceinte recherche automatiquement un appareil qu'elle a auparavant synchronisé.

• Si votre appareil avec fonction Bluetooth® a besoin d'un mot de passe, le code par défaut est : 0000.

FONCTIONNEMENT

1. Pour allumer le microphone sans fil, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé (4).

2. Pour éteindre l'appareil, appuyez et maintenez enfoncé le même bouton jusqu'à entendre un signal sonore.

AVERTISSEMENT : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le puis rallumez-le ou débranchez le câble USB.

VOLUME DU MICROPHONE

Faites glisser le bouton de contrôle du volume micro (3) du bas vers le haut pour augmenter le volume de votre microphone sans fil. Pour mettre le microphone en sourdine, faites glisser le bouton vers le bas.

FONCTION ÉCHO

Faites glisser le bouton de l'écho (2) vers le haut pour augmenter l'effet d'écho. Pour supprimer l'écho, le faire glisser vers le bas.

FONCTION CHANGEMENT DE VOIX

Appuyez sur la molette de contrôle pendant deux secondes, pour changer l'effet vocal. Vous pouvez choisir entre 3 tonalités : une voix d'enfant, une voix aiguë féminine et une voix grave masculine.

CARTE MÉMOIRE

Pour lire des fichiers audio à partir de votre carte mémoire TF / Micro SD, insérez-la dans le lecteur correspondant (8). L'enceinte lit automatiquement la musique.

Remarque : Si vous insérez une carte mémoire alors que l'enceinte est apparue à un lecteur audio, l'appareil se configura automatiquement sur la fonction carte mémoire.

LECTURE/PAUSE

Appuyez brièvement sur la molette du contrôle de la musique (9) pour débuter la lecture. Le voyant bleu se mettra à clignoter. Appuyez de nouveau sur la molette pour mettre la lecture sur pause. Le voyant bleu restera fixe.

PRÉCÉDENT/SUIVANT

Poussez brièvement la molette de contrôle vers le bas pour lire le fichier suivant. La pousser vers le haut pour lire le fichier précédent.

VOLUME

Poussez et maintenez la molette de contrôle de la musique vers le haut pour baisser le volume, et vers le haut pour l'augmenter. L'appareil émet un signal sonore lorsque le volume a atteint le niveau maximum.

ATTENTION : Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Pour cette raison, veuillez baisser le niveau du volume.

Remarque : Certains lecteurs de musique ne sont pas entièrement compatibles avec les commandes audio Bluetooth®. Il est possible que les boutons lecture / pause, précédent et suivant sur le micro ne fonctionnent pas ou que le lecteur de musique s'éteigne.

Nous vous conseillons d'utiliser les boutons de lecture de votre lecteur de musique pour un meilleur contrôle des fonctionnalités.

EFFECTS LUMINEUX

1. Appuyez brièvement sur le bouton (4) pour allumer la lumière de l'enceinte.

2. Appuyez sur le même bouton pour changer de couleur, dans cet ordre : rouge, bleu foncé, vert, rose, bleu clair, changement automatique des couleurs.

SPECIFICATIONS

- Version Bluetooth® 4.1
- Distance opérationnelle : jusqu'à 10 mètres
- Puissance de sortie : 3 watts
- Temps de lecture : Environ 3 heures
- Temps de charge : Environ 2 heures 30
- Distance d'opération : jusqu'à 10 mètres
- Batterie : batterie en lithium 3.7V ===, 1800mAh
- Dimensions du produit : ø 80 x 80 x (hauteur) 245mm
- Fonction voix multiple : Transformez votre voix réelle en 3 autres voix (enfant, femme ou homme).

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE UE

Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis - France

Désignation : Microphone sans fil avec enceinte et lumières
Référence : MIC210series
Gamme de fréquence Bluetooth® : 2402 - 2480 MHz
Puissance de transmission : 4dBm

Le soussigné, Lexibook Limited, déclare que l'équipement radioélectrique du type MIC210series est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
http://www.lexibook.com/doc/mic210/mic210_1.pdf

Jia Wai Man
Directeur du développement du produit
Hong Kong

MAINTENANCE ET GARANTIE

Le revêtement de l'appareil peut être nettoyé avec un chiffon propre, doux, légèrement imbibé d'eau tiède non savonneuse. Faites particulièrement attention lors du nettoyage et du séchage des parties en plastique.

Ce produit est couvert par notre garantie de 2 ans, à l'exception de la batterie intégrée qui est garantie 6 mois.

Pour tout service après-vente et pour toute plainte intervenant pendant la période de garantie, adressez-vous à votre magasin de vente en présentant une preuve d'achat valide. Notre garantie couvre tous les défauts liés aux matériaux et à la fabrication, mais exclut toute déterioration résultant du non-respect des instructions du mode d'emploi ou d'une négligence de la part de l'utilisateur (démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité, etc.). Il est recommandé de conserver l'emballage pour référence ultérieure. Dans un souci d'amélioration de nos services, nous procérons régulièrement à des modifications des couleurs et de certains détails du produit montré sur l'emballage.

REMARQUE : Conservez ce mode d'emploi car il contient des informations importantes.

Référence : MIC210series
Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine
© Lexibook®



Lexibook S.A.
6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis - France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com



INFORMATIONS SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

Eliminación de la batería de ce producto

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers comme les autres déchets domestiques. Veuillez la déposer dans un point de collecte des ordures ménagères, auprès de centres de récupération agréés par le gouvernement ou les autorités locales.

Les piles usagées doivent être traitées de manière appropriée et non être mises au rebut avec les déchets ménagers. L'élimination correcte de vos piles et batteries usagées permet d'éviter toute conséquence néfaste pour l'environnement et votre propre santé. Nous vous recommandons fortement d'amener votre produit à un site de collecte des déchets et demander à un professionnel de retirer la batterie rechargeable. Renseignez-vous sur le système de collecte des produits électriques et électroniques et batteries rechargeables. Ne jetez jamais le produit et batteries usagées avec les déchets ménagers et suivez les règles de votre collecte. Pour plus d'informations sur l'élimination de vos piles et batteries usagées contactez votre mairie ou le centre de collecte des déchets.

Environmental Protection






Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

Correct disposal of batteries in this product

(Applicable in countries with separate collection systems)

This symbol means that the product contains a built-in rechargeable battery covered by European Directive 2013/56/EU. EU member states must provide collection facilities for such batteries. All batteries should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. We strongly advise you to take your product to an official collection point or service center to have a professional remove the rechargeable battery. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries for normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.



ENGLISH

UNPACKING YOUR DEVICE

Includes: 1 x Wireless microphone with speaker and lights / 1 x micro USB cable / 1 x Instruction manual

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

PRODUCT DESCRIPTION

- 1. Microphone
- 2. Echo button
- 3. Mic volume control
- 4. Power and lights control button
- 5. Speaker
- 6. LED light
- 7. Micro USB charging port
- 8. TF card/ micro memory card slot
- 9. Music control knob (play/pause, previous/next, volume up/ down, voice changer function)

CHARGING THE DEVICE

The Wireless microphone with speaker and lights operates with the micro USB charging cable (included) or with a USB type adaptor (not included) 5V ===, 600mA.

Note: Please note that the micro USB cable can be used for battery charging only and not for data transfer.

The micro USB cable can be used for charging during playback.

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

PRODUCT DESCRIPTION

- 1. Mikrofon
- 2. Echo-Taste
- 3. Mikrofonaufnahmefunktion
- 4. Ein-/Aus- und Lichter-Taste
- 5. Lautsprecher
- 6. LED-Anzeigeleuchte
- 7. Micro-USB-Port zum Aufladen
- 8. Steckplatz für TF-Karte/Micro-Speicherkarte
- 9. Musikknopf (Start/Pause, Zurück/Weiter, Lautstärke + / -, Stimmenverzerrer-Funktion)

STROMVERSORGUNG

Zum Betrieb des Kabellosen Mikrofons mit Lautsprecher und Lichtern dient das Micro-USB-Ladekabel (mitgeliefert) oder ein USB-Adapter (nicht mitgeliefert) mit 5V ===, 600mA.

Note: Bitte beachten Sie, dass das Micro-USB-Kabel nur zum Aufladen, jedoch nicht zur Datenübertragung verwendet werden kann. Das Micro-USB-Kabel kann während der Wiedergabe zum Aufladen benutzt werden.

WARNING:

• Explosionsgefahr bei falsch ausgetauschter Batterie. Bitte wechseln Sie die Batterie nur mit einer identischen oder gleichwertigen.</

